

Getriebe und Getriebemotoren

FA100000

Ausgabe 07/2006 11358807 / DE







Inhaltsverzeichnis



	1	Einleitung6
Q	2	Produktbeschreibung11
Q	3	Typenbezeichnungen und Ausführungsarten22
	4	Projektierung von Antrieben43
	5	Projektierung Getriebe46
	6	Projektierung antriebsseitiger Komponenten61
	7	Projektierung Drehstrommotoren 86
	8	Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter150
M1 M6	9	Bauformen und wichtige Bestellangaben157
A	10	Konstruktions- und Betriebshinweise 193
	11	Kurzzeichenlegende und Index226



Inhaltsverzeichnis



1	Einle	itung	
	1.1	Die Firmengruppe SEW-EURODRIVE	6
	1.2	Produkte und Systeme von SEW-EURODRIVE	7
	1.3	Weiterführende Dokumentation	9
2	Prod	uktbeschreibung	11
	2.1	Allgemeine Hinweise zur Produktbeschreibung	11
	2.2	Explosionsschutz nach ATEX	14
	2.3	Energiesparmotoren (→ GM)	16
	2.4	Korrosions- und Oberflächenschutz	
	2.5	Langzeitlagerung	19
	2.6	Antriebe für den Hygienebereich	
3	Type	nbezeichnungen und Ausführungsarten	
	3.1	Typenbezeichnungen Getriebe und Optionen	22
	3.2	Typenbezeichnung antriebsseitige Komponenten	24
	3.3	Typenbezeichnungen Motorschwinge	
	3.4	Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebes	25
	3.5	Typenbezeichnungen Drehstrommotoren und Optionen	26
	3.6 3.7	Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebemotors	
	3.8	Beispiele für die Typenbezeichnung Drehstrom(brems)motoren Typenbezeichnungen MOVIMOT®-Standardausführung	29 30
	3.9	Typenbezeichnungen MOVIMOT - Standardausführung	30
	3.10	Beispiel für die Typenbezeichnung eines MOVIMOT®-Getriebemotors	32
	3.11	Ausführungsarten der Getriebemotoren	33
	3.12	Ausführungsarten der antriebsseitigen Komponenten	
	3.13	Ausführungsarten der Drehstrom(brems)motoren (→ GM)	42
4	Proie	ktierung von Antrieben	43
	4.1	Weiterführende Dokumentation	
	4.2	Daten zur Antriebsauslegung	
	4.3	Projektierungsablauf	
5	Proje	ktierung Getriebe	
·	5.1	Wirkungsgrad der Getriebe	
	5.2	Ölausgleichsbehälter	
	5.3	Doppelgetriebemotoren (→ GM)	
	5.4	Betriebsfaktor	50
	5.5	Quer- und Axialkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM, \rightarrow GK)	53
	5.6	RM-Getriebe	57
	5.7	Antriebe für Elektrohängebahnen	60
6	Proje	ktierung antriebsseitiger Komponenten	61
	6.1	Getriebe mit IEC- oder NEMA-Adapter AM (→ GK)	61
	6.2	Adapter AQ für Servomotoren (→ GK)	
	6.3	Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)	67
	6.4	Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (\rightarrow GK)	
	6.5	Projektierung Kegelradgetriebe auf Motorschwinge MK (\rightarrow GK)	77
	6.6	Antriebsseitiger Deckel AD (→ GK)	
7	Proje	ktierung Drehstrommotoren	
	7.1	Mögliche Motoroptionen (\rightarrow GM, \rightarrow MM)	
	7.2	Normen und Vorschriften (\rightarrow GM)	
	7.3	Schalt- und Schutzeinrichtungen	
	7.4	Elektrische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)	92
	7.5	Thermische Merkmale $(\rightarrow GM, \rightarrow MM)$	95
	7.6 7.7	Schalthäufigkeit (\rightarrow GM, \rightarrow MM)	90 100
	7.8	Querkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)	
	7.9	Spezielle Märkte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)	
	7.10	Bremsen (\rightarrow GM)	
	7.11	Prinzipschaltbilder Bremsenansteuerungen (→ GM)	
	7.12	Steckverbinder (→ GM)	117
	7.13	Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss (\rightarrow GM)	
	7.14	Fremdlüfter	
	7.15	Zusatzschwungmasse Z, Rücklaufsperre RS und Schutzdach C (\rightarrow GM)	
	7.16	Geräuschreduzierte Lüfterhaube	133
	7.17	$MOVIMOT^{\otimes}$ (\to MM)	134
	7.18 7.19	Sanftumschalter WPU (\rightarrow GM)	143 1 <i>1</i> 7
	7.19	ECOFAST [®] -konforme Drehstrommotoren DT/DVASK1 (\rightarrow GM)	147 148
	0		170



Inhaltsverzeichnis



8	Proje	ktierung Drehstrommotoren mit Umrichter	150
	8.1	Betrieb am Umrichter	
	8.2	Antriebseigenschaften	
	8.3	Auswahl des Umrichters	153
	8.4	Drehmoment-Grenzkurven bei Umrichterbetrieb	155
9	Baufo	ormen und wichtige Bestellangaben	157
	9.1	Allgemeine Hinweise zu den Bauformen	157
	9.2	Wichtige Bestellangaben	
	9.3	Legende zu den Bauformen-Blättern	163
	9.4	Bauformen Stirnradgetriebemotoren	
	9.5	Bauformen Flachgetriebemotoren	169
	9.6	Bauformen Kegelradgetriebemotoren	172
	9.7	Bauformen Schneckengetriebemotoren	177
	9.8	Bauformen Spiroplan®-Getriebemotoren	183
	9.9	Bauformenbezeichnungen Drehstrommotor	186
	9.10	Bauformenbezeichnung MOVIMOT®-Antriebe	187
	9.11	Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Antriebe)	188
10	Kons	truktions- und Betriebshinweise	193
10	Kons t 10.1	truktions- und Betriebshinweise	
10			193
10	10.1	Schmierstoffe	193 200 205
10	10.1 10.2	Schmierstoffe	193 200 205 206
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Schmierstoffe	193 200 205 206 208
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	Schmierstoffe Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder Getriebe mit Hohlwelle TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe Adapter zum Anbau von IEC-Motoren	193 200 205 206 208
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	Schmierstoffe Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder Getriebe mit Hohlwelle TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe Adapter zum Anbau von IEC-Motoren Adapter zum Anbau von Servomotoren	193 200 205 206 208 215
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	Schmierstoffe Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder Getriebe mit Hohlwelle TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe Adapter zum Anbau von IEC-Motoren Adapter zum Anbau von Servomotoren Getriebebefestigung	193 200 205 206 215 218
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	Schmierstoffe	193 200 205 206 215 218 221
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10	Schmierstoffe	193 200 205 206 215 218 221 221
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10	Schmierstoffe	193 200 205 206 215 218 221 221 222
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12	Schmierstoffe	193 200 205 206 215 218 221 221 222 223
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13	Schmierstoffe Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder Getriebe mit Hohlwelle TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe Adapter zum Anbau von IEC-Motoren Adapter zum Anbau von Servomotoren Getriebebefestigung Drehmomentstützen Flanschkonturen der RF und RF-Getriebe Flanschkonturen der FF, KF, SF und WFGetriebe Flanschkonturen der FAF, KAF, SAF und WAFGetriebe Feststehende Abdeckhauben	
10	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13	Schmierstoffe	
	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13	Schmierstoffe Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder Getriebe mit Hohlwelle TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe Adapter zum Anbau von IEC-Motoren Adapter zum Anbau von Servomotoren Getriebebefestigung Drehmomentstützen Flanschkonturen der RF und RF-Getriebe Flanschkonturen der FF, KF, SF und WFGetriebe Flanschkonturen der FAF, KAF, SAF und WAFGetriebe Feststehende Abdeckhauben weichenlegende und Index Kurzzeichenlegende	





1 Einleitung

1.1 Die Firmengruppe SEW-EURODRIVE

Weltweite Präsenz

Driving the world - mit innovativen Antriebslösungen für alle Branchen und für jede Anwendung. Produkte und Systeme von SEW-EURODRIVE finden überall ihren Einsatz - weltweit. Ob in der Automobil-, Baustoff-, Nahrungs- und Genussmittel oder metallverarbeitenden Industrie - die Entscheidung für Antriebstechnik "made by SEW-EURO-DRIVE" bedeutet Sicherheit für Funktion und Investition.

Wir sind nicht nur in allen wichtigen Branchen unserer Zeit vertreten, wir zeigen auch globale Präsenz: mit elf Fertigungswerken und 58 Montagewerken in 44 Ländern und mit unserem Service, den wir als integrative Dienstleistung verstehen und unseren Qualitätsanspruch adäguat fortsetzt.

Immer den richtigen Antrieb

Das Baukastensystem von SEW-EURODRIVE bietet mit seiner millionenfachen Varianz die beste Voraussetzung, den passenden Antrieb zu finden und ihn optimal zu platzieren: individuell nach erforderlichen Drehzahl- und Drehmomentbereich, den Platzverhältnissen und den Umgebungsbedingungen. Getriebe und Getriebemotoren mit einer unübertroffen feinen Abstufung der Leistungsbereiche und damit besten wirtschaftlichen Voraussetzungen für Ihre Antriebsaufgabe.

In den elektronischen Komponenten Frequenzumrichter MOVITRAC[®], Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] und Mehrachs-Servoverstärker MOVIAXIS[®] finden die Getriebemotoren eine Ergänzung, die sich optimal in das Systemangebot von SEW-EURODRIVE einfügt. Wie bei der Mechanik erfolgt die Entwicklung, Produktion und Montage komplett bei SEW-EURODRIVE. Kombiniert mit der Antriebselektronik erreichen unsere Antriebe maximale Flexibilität.

Produkte aus dem Servo-Antriebssystem, wie beispielsweise spielarme Servogetriebe, kompakte Servomotoren oder Mehrachs-Servoverstärker MOVIAXIS[®] sorgen für Präzision und Dynamik. Von Ein- oder Mehrachsapplikationen bis hin zu synchronisierten Prozessabläufen - Servo-Antriebssysteme von SEW-EURODRIVE sorgen für eine flexibel und individuelle Realisierung der Anwendungen.

Für ökonomische, dezentrale Installationen bietet SEW-EURODRIVE Komponenten aus dem Dezentralen-Antriebssystem, wie beispielsweise MOVIMOT $^{\tiny (8)}$ - den Getriebemotor mit integriertem Frequenzumrichter oder MOVI-SWITCH $^{\tiny (8)}$ - den Getriebemotor mit integrierter Schalt- und Schutzfunktion. Und mit den eigens entwickelten Hybridkabeln realisiert SEW-EURODRIVE unabhängig von Anlagenphilosophie oder Anlagenumfang wirtschaftlich funktionale Lösungen. Die neuesten Entwicklungen von SEW-EURODRIVE: MOVITRANS $^{\tiny (8)}$ - Systemkomponenten für die kontaktlose Energieübertragung, MOVIPRO $^{\tiny (8)}$ - die dezentrale Antriebssteuerung und MOVIFIT $^{\tiny (8)}$ - die neue dezentrale Intelligenz.

Kraft, Qualität und Robustheit vereint in einem Serienprodukt: bei SEW-EURODRIVE realisieren Industriegetriebe mit großen Drehmomenten die ganz großen Bewegungen. Auch hier sorgt das Baukastenprinzip für die optimale Adaption der Industriegetriebe an die verschiedenste Einsatzbedingungen.

Der richtige Partner

Die weltweite Präsenz, das umfangreiche Produktprogramm und das breite Dienstleistungsspektrum machen SEW-EURODRIVE zum idealen Partner des Maschinen- und Anlagenbaus bei der Lösung anspruchsvoller Antriebsaufgaben - für alle Branchen und Anwendungen.





1.2 Produkte und Systeme von SEW-EURODRIVE

Die Produkte und Systeme der SEW-EURODRIVE werden in 4 Produktgruppen eingeteilt. Diese 4 Produktgruppen sind:

- 1. Getriebemotoren und Frequenzumrichter
- 2. Servo-Antriebssysteme
- 3. Dezentrale Antriebssysteme
- 4. Industriegetriebe

Produkte und Systeme, die übergreifend in mehreren Gruppen Anwendung finden, werden in einer separaten Gruppe "Produktgruppenübergreifende Produkte und Systeme" zusammengefasst. Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, welche Produkte und Systeme Sie in den jeweiligen Produktgruppen finden:

1. Getriebemotoren und Frequenzumrichter					
Getriebe / Getriebemotoren	Motoren	Frequenzumrichter			
Stirnradgetriebe / Stirnradgetriebemotoren Flachgetriebe / Flachgetriebemotoren Kegelradgetriebe / Kegelradgetriebemotoren Schneckengetriebe / Schneckengetriebemotoren Spiroplan®-Winkelgetriebemotoren Antriebe für Elektrohängebahnen Getriebe-Drehfeldmagnete Polumschaltbare Getriebemotoren Verstellgetriebe / Verstellgetriebemotoren Aseptic-Getriebemotoren ATEX-konforme Getriebe / Getriebemotoren ATEX-konforme Verstellgetriebe / Verstellgetriebemotoren	Asynchrone Drehstrommotoren / Drehstrom-Bremsmotoren Polumschaltbare Drehstrommotoren / Drehstrom-Bremsmotoren Energiesparmotoren Explosionsgeschützte Drehstrommotoren / DrehstromBremsmotoren Drehfeldmagnete Einphasenmotoren / Einphasen-Bremsmotoren Asynchrone Linearmotoren	Frequenzumrichter MOVITRAC® Antriebsumrichter MOVIDRIVE® Steuerungs-, Technologieund Kommunikationsoptionen für Umrichter			

2. Servo-Antriebssysteme					
Servogetriebe / Servo-Getriebe- motoren	Servomotoren	Servo-Antriebsumrichter / Servoverstärker			
Spielarme Servo-Planetenge- triebe / Planetengetriebemo- toren Spielarme Servo-Kegelradge- triebe / Kegelradgetriebemo- toren Explosionsgeschützte Servo- getriebe / Servo-Getriebemo- toren	Asynchrone Servomotoren / Servo-Bremsmotoren Synchrone Servomotoren / Servo-Bremsmotoren Explosionsgeschützte Servomotoren / Servo-Bremsmotoren Synchrone Linearmotoren	Servo-Antriebsumrichter MOVIDRIVE® Mehrachs-Servoverstärker MOVIAXIS® Steuerungs-, Technologieund Kommunikationsoptionen für Servo-Antriebsumrichter und Servoverstärker			



EinleitungProdukte und Systeme von SEW-EURODRIVE

3. Dezentrale Antriebssysteme				
Dezentrale Antriebe	Kommunikation und Installation	Kontaktlose Energieübertra- gung		
MOVIMOT®-Getriebemotoren mit integriertem Frequenzumrichter MOVIMOT®-Motoren/Bremsmotoren mit integriertem Frequenzumrichter MOVI-SWITCH®-Getriebemotoren mit integrierter Schalt- und Schutzfunktion MOVI-SWITCH®- Motoren/Bremsmotoren mit integrierter Schalt- und Schutzfunktion Explosionsgeschützte MOVIMOT®- und MOVI-SWITCH®-Getriebemotoren	Feldbus-Schnittstellen Feldverteiler für die dezentrale Installation MOVIFIT®-Produktfamilie MOVIFIT®-MC zur Ansteuerung von MOVIMOT®-Antrieben MOVIFIT®-SC mit integriertem elektronischen Motorschalter MOVIFIT®-FC mit integriertem Frequenzumrichter	MOVITRANS®-System Stationäre Komponenten zur Energieeinspeisung Mobile Komponenten zur Energieaufnahme Linienleiter und Installationsmaterial		

4. Industriegetriebe

- Stirnradgetriebe
- Kegelstirnradgetriebe
- Planetengetriebe

Produktgruppenübergreifende Produkte und Systeme

- · Bedien-Terminals
- Antriebnahes Steuerungssystem MOVI-PLC®

Ergänzend zu den Produkten und Systemen bietet Ihnen SEW-EURODRIVE ein umfangreiches Programm an Dienstleistungen an. Diese sind beispielsweise:

- · Technische Beratung
- · Anwender-Software
- · Seminare und Schulungen
- Umfassende technische Dokumentation
- · Weltweiter Kundendienst und Service

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

\rightarrow www.sew-eurodrive.com

Eine Vielzahl an Informationen und Dienstleistungen erwartet Sie dort.





1.3 Weiterführende Dokumentation

Inhalt dieser Druckschrift

Dieses Handbuch "Getriebe und Getriebemotoren" beschreibt ausführlich folgende Produktgruppen von SEW-EURODRIVE:

- · Stirnradgetriebe und Stirnradgetriebemotoren
- · Flachgetriebe und Flachgetriebemotoren
- Kegelradgetriebe und Kegelradgetriebemotoren
- · Schneckengetriebe und Schneckengetriebemotoren
- · Antriebsseitige Getriebekomponenten
- Spiroplan[®]-Getriebemotoren
- MOVIMOT[®]-Getriebemotoren
- Drehstrommotoren

Inhalt dieser Beschreibungen sind:

- Produktbeschreibungen
- Typenübersichten
- · Projektierungshinweise
- · Darstellung der Bauformen
- · Erläuterungen zu den Bestellangaben
- · Konstruktions- und Betriebshinweise

Weiterführende Dokumentation

Ergänzend zu dem vorliegenden Handbuch "Getriebe und Getriebemotoren" erhalten Sie von SEW-EURODRIVE folgende Preiskataloge und Kataloge:

- Getriebemotoren (Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebemotoren sowie Spiroplan[®]-Getriebemotoren)
- MOVIMOT[®]-Getriebemotoren
- Getriebe (Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe)

Diese Preiskataloge und Kataloge bieten Ihnen folgende Informationen:

- Wichtige Hinweise zu den Tabellen und Maßblättern
- · Darstellung der Ausführungsarten
- Übersicht über die geometrisch möglichen Kombinationen
- Auswahltabellen
- Maßblätter
- · Technische Daten
- Bei den Preiskatalogen ightarrow Preise und Mehrpreise der Zusatzausführungen





EinleitungWeiterführende Dokumentation

Im vorliegenden Handbuch finden Sie Querverweise, welcher Preiskatalog / Katalog die zur Beschreibung zugehörigen technischen Daten und / oder Maßbilder enthält. Hierfür werden die folgenden Piktogramme und Querverweise verwendet:

	Die zugehörigen technischen Daten und / oder Maßbilder finden Sie im Preiskatalog / Katalog "Getriebemotoren". Beachten Sie bitte auch den Querverweis (→ GM) in der Kapitel-überschrift und in der Kopfzeile.
	Die zugehörigen technischen Daten und / oder Maßbilder finden Sie im Preiskatalog / Katalog "MOVIMOT®-Getriebemotoren". Beachten Sie bitte auch den Querverweis (→ MM) in der Kapitelüberschrift und in der Kopfzeile.
(GK)	Die zugehörigen technischen Daten und / oder Maßbilder finden Sie im Preiskatalog / Katalog "Getriebe". Beachten Sie bitte auch den Querverweis (→ GK) in der Kapitel-überschrift und in der Kopfzeile.

Sie können das Handbuch "Getriebe und Getriebemotoren" und die aufgeführten Preiskataloge / Kataloge einzeln erhalten oder kombiniert in einem Schuber. Folgende Schuberkombinationen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

	und mit	Preiskatalog Getriebemotoren	Sachnummer deutsch: Sachnummer englisch:	11474602 11474610
		Katalog Getriebemotoren	Sachnummer deutsch: Sachnummer englisch:	11475005 11475013
Handbuch Getriebe und		Preiskatalog MOVIMOT®- Getriebemotoren	Sachnummer deutsch: Sachnummer englisch:	11481803 11481811
Getriebemotoren		Katalog MOVIMOT®- Getriebemotoren	Sachnummer deutsch: Sachnummer englisch:	11482206 11482214
		Preiskatalog Getriebe	Sachnummer deutsch: Sachnummer englisch:	11482605 11482613
		Katalog Getriebe	Sachnummer deutsch: Sachnummer englisch:	11483008 11483016

Beachten Sie bitte unser komplettes Angebot an technischer Dokumentation auf unserer Homepage:

ightarrow www.sew-eurodrive.com



Produktbeschreibung Allgemeine Hinweise zur Produktbeschreibung



2 Produktbeschreibung

2.1 Allgemeine Hinweise zur Produktbeschreibung

Leistungen und Drehmomente

Die in den Katalogen angegebenen Leistungen und Drehmomente beziehen sich auf Bauform M1 und vergleichbare Bauformen, bei denen die Eintriebsstufe nicht vollständig unter Öl läuft. Weiter werden Standardausrüstung und Standardschmierung der Getriebemotoren sowie normale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass in den Auswahltabellen für die Getriebemotoren die Motorleistung als Suchbegriff angegeben ist. Entscheidend für den Einsatzfall ist jedoch das Abtriebsdrehmoment bei der gewünschten Abtriebsdrehzahl, das geprüft werden muss.

Drehzahlen

Die angegebenen Abtriebsdrehzahlen der Getriebemotoren sind Richtwerte. Sie können anhand der Bemessungsdrehzahl des Motors und der Getriebeübersetzung die Abtriebs-Bemessungsdrehzahl berechnen. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Abtriebsdrehzahl von der Motorbelastung und den Netzverhältnissen abhängt.

Geräusche

Alle Getriebe, Motoren und Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE unterschreiten die zulässigen Geräuschstärken, die für Getriebe in der VDI-Richtlinie 2159 und für Motoren in der IEC/EN 60034 festgelegt sind.

Lackierung

Die Getriebe, Motoren und Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE werden standardmäßig mit Maschinenlack "blau/grau"/RAL 7031 nach DIN 1843 lackiert. Auf Wunsch sind Sonderlackierungen möglich.

Ausnahme: Die Spiroplan[®]-Getriebemotoren W..10 DT56 haben ein Aluminiumgehäuse und werden standardmäßig unlackiert geliefert.

Oberflächen- und Korrosionsschutz

Alle Getriebe, Motoren und Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE können auf Wunsch auch in besonders oberflächengeschützter Ausführung für Anwendungen in sehr feuchter oder aggressiver Umgebung geliefert werden.

Gewichtsangaben

Bitte beachten Sie, dass alle Gewichtsangaben der Getriebe und Getriebemotoren in den Katalogen ohne Schmierstoff gelten. Die Gewichte variieren je nach Getriebeausführung und Getriebegröße. Die Schmierstoff-Füllung ist abhängig von der Bauform, so dass keine allgemein gültige Angabe gemacht werden kann. Richtwerte für die Schmierstoff-Füllmengen in Abhängigkeit von der Bauform finden Sie im Kapitel "Konstruktionsund Betriebshinweise/Schmierstoffe". Die genaue Gewichtsangabe entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Luftzutritt und Zugänglichkeit

Achten Sie beim Anbau der Getriebemotoren/Bremsmotoren an die Arbeitsmaschine darauf, dass in axialer und radialer Richtung ausreichend Platz für ungehinderten Luftzutritt und für die Wartung der Bremse und gegebenenfalls des MOVIMOT[®]-Umrichters vorhanden ist. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in den Motormaßblättern.



Q

Produktbeschreibung

Allgemeine Hinweise zur Produktbeschreibung

Doppelgetriebemotoren

Besonders niedrige Abtriebsdrehzahlen können Sie mit Doppelgetrieben oder Doppelgetriebemotoren erreichen. Dabei wird eintriebsseitig ein Stirnradgetriebe oder Stirnradgetriebemotor als zweites Getriebe angebaut.

Hierbei muss die Motorleistung entsprechend dem maximal zulässigen Abtriebsdrehmoment des Getriebes begrenzt werden.

Spielreduzierte Ausführung

Spielreduzierte Stirnrad-, Flach- und Kegelradgetriebe sind ab der Getriebegröße 37 verfügbar. Das Verdrehspiel dieser Getriebe ist deutlich kleiner als das der Standard-ausführungen, so dass Positionieraufgaben mit großer Präzision gelöst werden können. Das Verdrehspiel wird in Winkelminuten ['] in den technischen Daten angegeben. Es gelten die Maßblätter der Standardausführungen.

NOCO®-Fluid gegen Passungsrost

Alle Aufsteckgetriebe und Aufsteckgetriebemotoren werden standardmäßig mit NOCO®-Fluid, der Paste gegen Passungsrost, ausgeliefert. Verwenden Sie diese Paste entsprechend den Hinweisen in den Getriebe-Betriebsanleitungen, Service- und Demontagearbeiten werden dadurch vereinfacht.

NOCO[®]-Fluid ist lebensmittelverträglich gemäß USDA-H1. Sie erkennen das lebensmittelverträgliche NOCO[®]-Fluid an der USDA-H1-Kennung auf der Verpackung.

RM-Getriebe, RM-Getriebemotoren

Eine besondere Ausführung der Stirnradgetriebe und Stirnradgetriebemotoren sind die RM-Getriebe und RM-Getriebemotoren mit verlängerter Abtriebs-Lagernabe. Sie sind speziell für Rührwerksanwendungen konzipiert und lassen hohe Quer- und Axialkräfte und Biegemomente zu. Die übrigen Daten entsprechen denen der Standard-Stirnradgetriebe und Standard-Stirnradgetriebemotoren. Spezielle Projektierungshinweise zu den RM-Getrieben finden Sie im Kapitel "Projektierung Getriebe/RM-Getriebe".

Spiroplan[®]-Winkelgetriebemotoren

Die Spiroplan[®]-Winkelgetriebemotoren sind robuste, einstufige Winkelgetriebemotoren mit Spiroplan[®]-Verzahnung. Der Unterschied zu den Schneckengetrieben besteht in der Materialkombination der Verzahnung Stahl-Stahl, den besonderen Zahneingriffsverhältnissen und dem Aluminiumgehäuse. Dadurch sind die Spiroplan[®]-Winkelgetriebemotoren verschleißfrei, sehr leise und leicht.

Durch die besonders kurze Bauweise und das Aluminiumgehäuse lassen sich sehr kompakte und leichte Antriebslösungen realisieren.

Nach der Einlaufzeit unterschreiten Spiroplan[®]-Winkelgetriebemotoren den Schalldruckpegel von 55 dB(A) bei Betrieb mit 4-poligem Motor am 50 Hz-Netz. Bei Auslieferung kann der Schalldruckpegel 3 bis 5 dB(A) höher sein als im eingelaufenen Zustand.

Die verschleißfreie Verzahnung und die Lebensdauerschmierung ermöglichen langen, wartungsfreien Betrieb. Durch die bauformunabhängige Ölfüllung können Sie die Spiroplan®-Winkelgetriebemotoren in allen Einbaulagen einsetzen ohne die Ölmenge verändern zu müssen. Durch gleiche Lochabstände in Fuß- und Stirnfläche und gleiche Achshöhen zu Fuß- und Stirnfläche haben Sie vielfältige Anbaumöglichkeiten.

Es sind zwei verschiedene Flanschdurchmesser lieferbar. Auf Wunsch können die Spiroplan[®]-Winkelgetriebemotoren mit einer Drehmomentstütze ausgestattet werden.



Produktbeschreibung Allgemeine Hinweise zur Produktbeschreibung



Bremsmotoren

Die Motoren und Getriebemotoren werden auf Wunsch mit integrierter mechanischer Bremse geliefert. Die Bremse von SEW-EURODRIVE ist eine gleichstromerregte Elektromagnetscheibenbremse, die elektrisch öffnet und durch Federkraft bremst. Bei Stromunterbrechung fällt die Bremse prinzipbedingt automatisch ein. Sie erfüllt damit grundlegende Sicherheitsanforderungen. Die Bremse kann bei Ausrüstung mit Handlüftung auch mechanisch geöffnet werden. Dabei wird entweder ein Handhebel, der selbsttätig zurückspringt, oder ein Gewindestift, der feststellbar ist, mitgeliefert. Angesteuert wird die Bremse von einer Bremsenansteuerung, die entweder im Anschlussraum des Motors oder im Schaltschrank untergebracht ist.

Ein wesentliches Merkmal der Bremsen ist die sehr kurze Bauweise. Das Bremslagerschild ist gleichzeitig Teil des Motors. Die integrierte Bauweise des Bremsmotors von SEW-EURODRIVE erlaubt besonders Platz sparende und robuste Lösungen.

Internationale Märkte

Als Mitglied der AGMA (American Gear Manufacturer's Association) liefert SEW-EURODRIVE alle Getriebe und Getriebemotoren in Übereinstimmung mit den AGMA-Spezifikationen.

Auf Wunsch liefert SEW-EURODRIVE von UL registrierte Motoren bzw. von CSA zertifizierte Motoren mit Anschlussbedingungen gemäß CSA- und NEMA-Vorschriften.

Auf Wunsch liefert SEW-EURODRIVE von UL registrierte MOVIMOT[®]-Antriebe mit Anschlussbedingungen gemäß NEMA-Vorschriften.

Für den japanischen Markt bietet SEW-EURODRIVE Motoren gemäß JIS-Norm an. Bei Bedarf fragen Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsberater.

Antriebsseitige Komponenten

Zu den Getrieben von SEW-EURODRIVE sind folgende antriebsseitige Komponenten lieferbar:

- Antriebsseitige Deckel mit eintreibendem Wellenende, wahlweise mit
 - Zentrierrand
 - Rücklaufsperre
 - Motorgrundplatte

Adapter

- Zum Anbau von IEC- oder NEMA-Motoren wahlweise mit Rücklaufsperre
- Zum Anbau von Servomotoren mit Quadratflansch
- Mit Sicherheitsrutschkupplungen wahlweise mit Drehzahl- oder Schlupfwächter
- Mit hydraulischer Anlaufkupplung auch mit Scheibenbremse oder Rücklaufsperre

Motorschwinge

Motorschwingen sind Antriebseinheiten aus Kegelradgetriebe, hydraulischer Anlaufkupplung und Elektromotor. Sie sind komplett auf einer verwindungssteifen Montageschiene befestigt.

Die Motorschwingen sind wahlweise mit folgendem Zubehör lieferbar:

- Drehmomentstütze
- Mechanisch-thermischer Überwachungseinrichtung
- Berührungsloser thermischer Überwachungseinrichtung



Produktbeschreibung Explosionsschutz nach ATEX

2.2 Explosionsschutz nach ATEX

Geltungsbereich

Mit der EU-Richtlinie 94/9/EG oder auch ATEX 95 wird für den europäischen Markt der Explosionsschutz für alle Arten von Geräten neu geregelt. Diese Richtlinie gilt somit auch für Getriebe, Motoren und Getriebemotoren. Die EU-Richtlinie 94/9/EG ist seit dem 01.07.2003 uneingeschränkt gültig für den Einsatz von Getrieben, Motoren und Getriebemotoren innerhalb der Europäischen Union. Andere europäische Länder, beispielsweise die Schweiz, haben sich dieser Regelung angeschlossen.

Die ebenfalls neue Richtlinie 1999/92/EG oder auch ATEX 137 (118a) regelt europaweit die Bedingungen für den Betrieb von Anlagen in explosionsfähiger Atmosphäre. In dieser Richtlinie werden auch die Zonen definiert, innerhalb derer beispielsweise die elektrischen Antriebe betrieben werden dürfen:

- Zone 1 und Zone 2 mit Explosionsgefährdung durch Gas.
- Zone 21 und Zone 22 mit Explosionsgefährdung durch Staub.

Nach ATEX wird die bisherige Kennung der Motoren erweitert um:

- die Gerätegruppe II
- · die Kategorie 2 oder 3
- die Ex-Atmosphäre G (Gas) und/oder D (Staub)

Umfang

SEW-EURODRIVE liefert explosionsgeschützte Getriebe, Motoren und Getriebemotoren nur noch gemäß der entsprechenden ATEX-Vorschrift. Dies gilt auch für Optionen und Zubehör in explosionsgeschützter Ausführung.

Die explosionsgeschützten Getriebe, Motoren und Getriebemotoren sind je nach Ausrüstung und Dimensionierung geeignet für:

- Atmosphäre mit Explosionsgefährdung durch Gas, Zone 1 oder 2.
- Atmosphäre mit Explosionsgefährdung durch Staub, Zone 21 oder 22.

SEW-EURODRIVE liefert Getriebe, Motoren und Getriebemotoren für folgende Kategorien:

- II2G
- II2D
- II3GD
- II3D

Die Getriebe, Motoren und Getriebemotoren sind, abhängig von der Gerätekategorie, zugelassen für den Einsatz in den Zonen 1, 21, 2 und 22.

Solo-Getriebe mit antriebsseitigen Komponenten sind in folgenden Kategorien lieferbar:

- Getriebe mit Adapter AM und AQA, sowie antriebsseitigen Deckel AD → II2GD Zugelassen für den Einsatz in den Zonen 1, 21, 2 und 22
- Getriebe mit Adapter AR → II3GD
 Zugelassen für den Einsatz in den Zonen 2 und 22



Produktbeschreibung Explosionsschutz nach ATEX



Die Adapter AQH und AT, sowie Antriebe auf Motorschwinge sind nicht gemäß ATEX-Vorschrift lieferbar.

MOVIMOT®-Antriebe sind in der Kategorie II3D lieferbar, zugelassen für den Einsatz in der Zone 22.

Weitere Dokumentation

Die Systembeschreibung "Explosionsgeschützte Antriebe gemäß EU-Richtlinie 94/9/EG" und der gleichnamige Band der Reihe "Praxis der Antriebstechnik" informieren Sie über Grundsätzliches zu diesem Thema.

Ausführliche Informationen über die explosionsgeschützten Produkte von SEW-EURODRIVE entnehmen Sie bitte dem Katalog "Explosionsgeschützte Antriebe" und dem Katalog "Verstellgetriebemotoren".



Produktbeschreibung

Energiesparmotoren (\rightarrow GM)

2.3 Energiesparmotoren (→ GM)



Der Verband der Europäischen Hersteller von Elektromotoren CEMEP hat mit der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission vereinbart, dass alle 2- und 4-poligen Niederspannungsdrehstrommotoren von 1 bis 100 kW entsprechend ihres Wirkungsgrades klassifiziert und auf dem Typenschild sowie in den Katalogen gekennzeichnet werden. Hierbei wird zwischen den Klassen EFF3, EFF2 und EFF1 unterschieden. EFF3 bezeichnet Motoren ohne besondere Wirkungsgradanforderung. Mit EFF2 werden die im Wirkungsgrad verbesserten Motoren und mit EFF1 die hoch effizienten Motoren bezeichnet.



Die vierpoligen Drehstrommotoren vom Typ DT/DV der Motorgrößen 90S bis 280M erfüllen die Anforderung der Wirkungsgradklasse **EFF 2**.



Die vierpoligen Drehstrommotoren vom Typ DTE/DVE der Motorgrößen 90S bis 280M erfüllen die Anforderung der Wirkungsgradklasse **€FF I** . Diese Motoren werden als Energiesparmotoren bezeichnet.

Internationale Vorschriften

Die vierpoligen Drehstrommotoren DT/DV und DTE/DVE erfüllen die Energiesparnormen und Energiesparvorschriften folgender Länder:

- Australien
- Neuseeland
- Brasilien
- Kanada
- USA



Produktbeschreibung Korrosions- und Oberflächenschutz



Korrosions- und Oberflächenschutz 2.4

Allgemein

Für den Betrieb der Motoren und Getriebe unter besonderen Umweltbedingungen bietet SEW-EURODRIVE optional verschiedene Schutzmaßnahmen an.

Die Schutzmaßnahmen setzen sich aus zwei Gruppen zusammen:

- · Korrosionsschutz KS für Motoren
- Oberflächenschutz OS für Motoren und Getriebe

Für die Motoren bietet dann eine Kombination aus Korrosionsschutz KS und Oberflächenschutz OS die optimale Schutzmaßnahme.

Ergänzend sind optional noch besondere Schutzmaßnahmen für die Abtriebswellen möglich.

Korrosionsschutz KS

Der Korrosionsschutz KS für Motoren setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- Alle Befestigungsschrauben, die betriebsmäßig gelöst werden, sind aus nicht rostendem Stahl.
- Die Typenschilder sind aus nicht rostendem Stahl.
- Verschiedene Motorenteile werden mit einem Überzugslack versehen.
- Die Flanschanlageflächen und die Wellenenden werden mit einem temporären Rostschutzmittel behandelt.
- Zusätzliche Maßnahmen bei den Bremsmotoren.

Ein Aufkleber mit dem Schriftzug "KORROSIONSSCHUTZ" auf der Lüfterhaube kennzeichnet die Sonderbehandlung.



Motoren mit Fremdlüfter und Motoren mit Spreizwellengeber (ES..) können nicht mit Korrosionsschutz KS geliefert werden.

Q

ProduktbeschreibungKorrosions- und Oberflächenschutz

Oberflächenschutz OS

Anstelle mit Standard-Oberflächenschutz sind die Motoren und Getriebe optional mit dem Oberflächenschutz OS1 bis OS4 erhältlich. Ergänzend kann zusätzlich noch die Sondermaßnahme Z durchgeführt werden. Die Sondermaßnahme Z bedeutet, dass vor dem Lackieren große Konturvertiefungen mit Kautschuk ausgespritzt werden.

Oberflä- chenschutz	Schichtaufbau	NDFT ¹ auf Grauguss [μm]	geeignet für
Standard	1 × Tauchgrundierung 1 × Einkomponenten-Decklack	ca. 50-70	 normale Umweltbedingungen Relative Luftfeuchte unter 90% Oberflächentemperatur bis max. 120°C Korrosivitätskategorie C1²
OS1	1 × Tauchgrundierung 1 × Zweikomponenten- Grundschicht 1 × Zweikomponenten- Decklack	ca. 120-150	 geringe Umweltbelastung Relative Luftfeuchte max. 95% Oberflächentemperatur bis max. 120°C Korrosivitätskategorie C2²
OS2	1 × Tauchgrundierung 2 × Zweikomponenten- Grundschicht 1 × Zweikomponenten- Decklack	ca. 170-210	 mittlere Umweltbelastung Relative Luftfeuchte bis 100% Oberflächentemperatur bis max. 120°C Korrosivitätskategorie C3²
OS3	1 × Tauchgrundierung 2 × Zweikomponenten- Grundschicht 2 × Zweikomponenten- Decklack	ca. 220-270	 hohe Umweltbelastung Relative Luftfeuchte bis 100% Oberflächentemperatur bis max. 120°C Korrosivitätskategorie C4²
OS4	1 × Tauchgrundierung 2 × Zweikomponenten- Epoxyd-Grundschicht 2 × Zweikomponenten- Decklack	ca. 320	 sehr hohe Umweltbelastung Relative Luftfeuchte bis 100% Oberflächentemperatur bis max. 120°C Korrosivitätskategorie C5-1²

- 1 NDFT (nominal dry film thickness) = Sollschichtdicke; Mindestschichtdicke = 80 % NDFT; Höchstschichtdicke = 3 x NDFT (DIN EN ISO 12944-5)
- 2 gemäß DIN EN ISO 12 944-2

Besondere Schutzmaßnahmen

Für den Betrieb unter starker Umweltbelastung oder für besonders anspruchsvolle Anwendungen können für die Abtriebswellen der Getriebemotoren optional besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Maßnahme	Schutzprinzip	geeignet für	
FKM-Wellendichtring (Viton)	hochwertiges Material chemisch beanspruchte Antri		
Kanisil-Beschichtung	Oberflächenbeschichtung der Lauffläche des Wellendichtrings	starke Umweltbelastung und in Verbindung mit FKM-Wellendichtring (Viton)	
Abtriebswelle aus nicht rostendem Stahl	Oberflächenschutz durch hochwertiges Material	besonders anspruchsvolle Anwendungen in Bezug auf Oberflächenschutz	

NOCO®-Fluid

SEW-EURODRIVE legt jedem Getriebe mit Hohlwelle serienmäßig das Korrosionsschutz- und Gleitmittel NOCO®-Fluid bei. Verwenden Sie NOCO®-Fluid bei der Montage der Getriebe mit Hohlwelle. Sie verringern dadurch eventuell auftretende Passungskorrosion und erleichtern eine spätere Demontage.

Desweiteren eignet sich NOCO[®]-Fluid auch zur Schutzbehandlung von bearbeiteten, metallischen Flächen, die nicht korrosionsgeschützt sind. Das sind beispielsweise Teile von Wellenenden oder Flanschen. Sie können NOCO[®]-Fluid auch in größeren Gebinden bei SEW-EURODRIVE bestellen.

NOCO[®]-Fluid ist lebensmittelverträglich gemäß USDA-H1. Sie erkennen das lebensmittelverträgliche NOCO[®]-Fluid an der USDA-H1-Kennung auf der Verpackung.





2.5 Langzeitlagerung

Ausführung

Die Getriebe können Sie auch in der Ausführung "Langzeitlagerung" bestellen. SEW-EURODRIVE empfiehlt die Ausführung "Langzeitlagerung" bei einer Lagerzeit von mehr als 9 Monaten.

Dem Schmierstoff dieser Getriebe wird dann ein VCI-Korrosionsschutzmittel (volatile corrosion inhibitors) beigemischt. Bitte beachten Sie, dass dieses VCI-Korrosionsschutzmittel nur im Temperaturbereich -25 °C ... +50 °C wirksam ist. Außerdem werden die Flanschanlageflächen und die Wellenenden mit einem Korrosionsschutzmittel überzogen. Ohne weitere Angabe wird das Getriebe mit dem Oberflächenschutz OS1 ausgestattet. Auf Wunsch können Sie an Stelle von OS1 auch OS2, OS3 oder OS4 bestellen.

Oberflächenschutz	geeignet für	
OS1	geringe Umweltbelastung	
OS2	mittlere Umweltbelastung	
OS3	hohe Umweltbelastung	
OS4	sehr hohe Umweltbelastung	



Die Getriebe müssen bis zur Inbetriebnahme dicht verschlossen bleiben, damit sich das VCI-Korrosionsschutzmittel nicht verflüchtigt.

Die Getriebe erhalten werksmäßig gemäß der Bauformangabe (M1 ... M6) die betriebsfertige Ölfüllung. Kontrollieren Sie auf jeden Fall den Ölstand, bevor Sie das Getriebe in Betrieb nehmen!

Lagerbedingungen

Beachten Sie bei der Langzeitlagerung die in der folgenden Tabelle aufgeführten Lagerbedingungen:

Klimazone	Verpackung ¹	Lagerort ²	Lagerzeit
gemäßigt (Europa, USA, Kanada,	In Behältern verpackt, mit Trockenmittel und Feuchtig- keitsindikator in Folie ver- schweißt.	Überdacht, Schutz gegen Regen und Schnee, erschütterungsfrei.	Max. 3 Jahre bei regelmäßiger Überprüfung von Verpackung und Feuchtigkeitsindikator (rel. Luftfeuchte < 50%).
China und Russ- land mit Aus- nahme der tro- pischen Gebiete)	offen	Überdacht und geschlossen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchte (5°C < ϑ < 60°C, < 50% relative Luftfeuchte). Keine plötzlichen Temperaturschwankungen und kontrollierte Belüftung mit Filter (schmutz- und staubfrei). Keine aggressiven Dämpfe und keine Erschütterungen.	2 Jahre und länger bei regel- mäßiger Inspektion. Bei der Inspektion auf Sauberkeit und mechanische Schäden über- prüfen. Den Korrosionsschutz auf Unversehrtheit prüfen.
tropisch (Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika, Aus- tralien, Neusee-	In Behältern verpackt, mit Trockenmittel und Feuchtig- keitsindikator in Folie ver- schweißt. Gegen Insektenfraß und Schimmelpilzbildung durch chemische Behandlung geschützt.	Überdacht, Schutz gegen Regen, erschütterungs- frei.	Max. 3 Jahre bei regelmäßiger Überprüfung von Verpackung und Feuchtigkeitsindikator (rel. Luftfeuchte < 50%).
land mit Aus- nahme der gemä- ßigten Gebiete)	offen	Überdacht und geschlossen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchte (5°C < ϑ < 50°C, < 50% relative Luftfeuchte). Keine plötzlichen Temperaturschwankungen und kontrollierte Belüftung mit Filter (schmutz- und staubfrei). Keine aggressiven Dämpfe und keine Erschütterungen. Schutz vor Insektenfraß.	2 Jahre und länger bei regel- mäßiger Inspektion. Bei der Inspektion auf Sauberkeit und mechanische Schäden über- prüfen. Den Korrosionsschutz auf Unversehrtheit prüfen.

¹ Die Verpackung muss von einem erfahrenen Betrieb mit ausdrücklich für den Einsatzfall qualifiziertem Verpackungsmaterial ausgeführt werden.



² SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Getriebe entsprechend der Bauform zu lagern.

Produktbeschreibung Antriebe für den Hygienebereich

2.6 Antriebe für den Hygienebereich

Bei der Herstellung von Getränken oder Nahrungsmitteln, aber auch in der chemischen und pharmazeutischen Industrie werden in sensiblen Produktionsbereichen hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt. Oftmals ist sogar eine absolut keimfreie Umgebung vorgeschrieben. Die bisher verwendeten Antriebslösungen haben die notwendigen Reinigungsvorgänge der Produktionsanlage erheblich erschwert. Standardmotoren verfügen in der Regel über Kühlrippen und Lüfter, in denen sich Schmutz ansammeln kann, der auf Grund der schlechten Zugänglichkeit nicht vollständig entfernt wird. Mögliche Keimbildung ist die Folge.

Mit den speziellen Getriebemotoren in Hygiene-Ausführung löst SEW-EURODRIVE diese Problematik. Dank der glatten Oberfläche sind die Stirnrad-, Flach-, Kegelrad-oder Schneckengetriebemotoren in Hygiene-Ausführung leicht zu reinigen und verringern eine Keim- oder Bakterienbildung an ihrer Oberfläche.



Bild 1: Getriebemotor in Hygiene-Ausführung von SEW-EURODRIVE

53239AXX

Die Antriebe für den Hygienebereich werden mit speziellen Drehstrommotoren der Typenreihe DAS80 ... DAS100 ausgestattet. Diese Motoren zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- · Motoren mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- Reine Konvektionskühlung (ohne Lüfter)
- Bemessungsleistung im S1-Betrieb: 0,25 kW ... 1,5 kW
- Standardmäßig in Motorschutzart IP66 (Bremsmotoren IP65)
- Elektrischer Anschluss über Steckverbinder in Schutzart IP66
- Direktanbau an die standardmäßigen R-, F-, K- und S-Getriebe
- · Mit Korrosionsschutz KS
- Oberflächenschutz-Lackierung zum Schutz vor Chemikalien und Reinigungsmittel
- Wahlweise Ausspritzung aller Konturvertiefungen mit elastischem Kautschuk
- · Optional mit Bremse für 110 ... 500 V
- Optional mit Drehgeber für drehzahlgeregelten Umrichterbetrieb

Getriebemotoren in Hygiene-Ausführung von SEW-EURODRIVE schaffen auch in Ihrer Produktionsanlage optimale Voraussetzungen für die hygienische Herstellung und Verpackung von Getränken, Nahrungs- und Genussmittel.

Ausführliche Informationen zu den Getriebemotoren in Hygiene-Ausführung von SEW-EURODRIVE finden Sie im Katalog "Aseptische Antriebe DAS", den Sie bei SEW-EURODRIVE bestellen können.



Produktbeschreibung Antriebe für den Hygienebereich



Antriebspaket ASEPTIC^{plus}

Für einen größtmöglichen Schutz des Getriebemotors gegen Reinigungsmittel, Chemikalien und aggressive Umgebungsbedingungen werden zusätzliche Maßnahmen und besondere Bauteile für den Getriebemotor in Hygiene-Ausführung als Option in einem Antriebspaket ASEPTIC^{plus} zusammengefasst.

Das Antriebspaket ASEPTIC^{plus} beinhaltet die folgenden zusätzlichen Maßnahmen:

- Schutzart IP69K f

 ür den DAS-Motor (Bremsmotor IP65)
- · Oberflächenschutzlackierung OS4
- Konturvertiefungen mit Kautschuk ausgespritzt (Sondermaßnahme Z)
- Doppelte Wellendichtringe am Getriebeabtrieb aus Viton (FKM)
- · Entlüftungsventil in Edelstahlausführung (Nirosta)
- Kabeleinführung am IS-Stecker mit Verschluss-Schrauben aus Edelstahl
- Getriebeabtriebswelle aus Edelstahl als Vollwelle, Hohlwelle mit Passfeder oder TorqLOC[®] für die Getriebetypen R17-97, F37-97, K37-97, S37-97 und W30



Q

Typenbezeichnungen und Ausführungsarten

Typenbezeichnungen Getriebe und Optionen

3 Typenbezeichnungen und Ausführungsarten

3.1 Typenbezeichnungen Getriebe und Optionen

Stirnradgetriebe

RX.. einstufige Fußausführung

RXF.. einstufige B5-Flanschausführung

R.. Fußausführung

R..F Fuß- und B5-Flanschausführung

RF.. B5-Flanschausführung
RZ.. B14-Flanschausführung

RM.. B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe

Flachgetriebe

F.. Fußausführung

FA..B Fußausführung und Hohlwelle

FH..B Fußausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

FV..B Fußausführung und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

FF.. B5-Flanschausführung

FAF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle

FHF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

FVF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

FA.. Hohlwelle

FH.. Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

FT.. Hohlwelle mit TorqLOC®-Klemmverbindung

FV.. Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

FAZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle

FHZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

FVZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

Kegelradgetriebe

K.. Fußausführung

KA..B Fußausführung und Hohlwelle

KH..B Fußausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

KV..B Fußausführung und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

KF.. B5-Flanschausführung

KAF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle

KHF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

KVF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

KA.. Hohlwelle

KH... Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

KT.. Hohlwelle mit TorqLOC®-Klemmverbindung



Typenbezeichnungen Getriebe und Optionen



KV.. Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

KAZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle

KHZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

KVZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480

Schneckengetriebe

S.. Fußausführung

SF.. B5-Flanschausführung

SAF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle

SHF.. B5-Flanschausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

SA.. Hohlwelle

SH.. Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

ST.. Hohlwelle mit TorqLOC®-Klemmverbindung

SAZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle

SHZ.. B14-Flanschausführung und Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Spiroplan®-Winkelgetriebe

W... FußausführungWF.. Flanschausführung

WA.. Hohlwelle

WAF.. Flanschausführung und Hohlwelle

Option R-, F- und K-Getriebe

/R spielreduziert

Option K-, W- und S-Getriebe

/T mit Drehmomentstütze

Option F-Getriebe

/G mit Gummipuffer



Typenbezeichnung antriebsseitige Komponenten

3.2 Typenbezeichnung antriebsseitige Komponenten

Adapter

AM.. Adapter zum Anbau von IEC/NEMA-Motoren

../RS ..und Rücklaufsperre

AQ.. Adapter zum Anbau von Servomotoren

AQA mit Passfedernut AQH mit Spannringnabe

AR.. Adapter mit Rutschkupplung

../W ...und Drehzahlüberwachung
../WS ...und Schlupfüberwachung

AT... Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung

../RS ..und Rücklaufsperre ../BM(G) ..und Scheibenbremse

../HF ..mit Handlüftung feststellbar

../HR ..mit Handlüftung selbsttätig rückspringend

Antriebsseitiger Deckel

AD .. Antriebsseitiger Deckel

../P ..mit Motorgrundplatte../RS ..mit Rücklaufsperre../ZR ..mit Zentrierrand

3.3 Typenbezeichnungen Motorschwinge

MK.. Motorschwinge

../MTS Mechanisch-thermische Überwachungseinheit
../BTS Berührungslose thermische Überwachungseinheit

../T Drehmomentstütze




Typenbezeichnungen und Ausführungsarten Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebes



3.4 Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebes

Die Typenbezeichnung des Getriebes beginnt bei der abtriebsseitigen Komponente. Ein Kegelrad-Doppelgetriebe mit hydraulischer Anlaufkupplung hat beispielsweise folgende Typenbezeichnung:






Bild 2: Beispiel für die Typenbezeichnung Getriebe

59827AXX

Weitere Beispiele:

- RF 97 AD 3 /P
 - Getriebetyp: RF Stirnradgetriebe in Flanschausführung
 - Getriebegröße: 97
 - Antriebsseitige Getriebekomponente: AD3/P Antriebsseitiger Deckel mit Motorgrundplatte der Größe 3
- FH 47 /R /G AQH 100/3
 - Getriebetyp: FH Flachgetriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe
 - Getriebegröße: 47
 - Getriebeoption: /R Spielreduzierte Ausführung
 - Getriebeoption: /G Gummipuffer
 - Antriebsseitige Getriebekomponente: AQH 100/3 Adapter f
 ür den Anbau von Servomotoren mit Spannringnabe der Größe 100/3



Typenbezeichnungen Drehstrommotoren und Optionen

3.5 Typenbezeichnungen Drehstrommotoren und Optionen

Standard-Drehstrommotor der Baureihe

DT.., DV.. Fußausführung

DR.., ..DT.., ..DV.. Anbaumotor für Getriebe

DFR... DFT... Flanschausführung

DFV..

DT..F, DV..F Fuß- und Flanschausführung

Polumschaltbare Drehstrommotoren mit Sanftanlauf

SDT.., SDV.. Fußausführung
SDFT.., SDFV.. Flanschausführung

SDT..F, SDV..F Fuß- und Flanschausführung

Optionen Motor

/BR, /BM(G) Bremse (geräuschreduziert)

../HF .. mit feststellbarer Handlüftung

../HR .. mit selbsttätig rückspringender Handlüftung
/MM.. MOVIMOT® (integrierter Frequenzumrichter)

/MSW.. MOVI-SWITCH® (integrierte Schalt- und Schutzfunktion)

/LN geräuschreduzierte Lüfterhaube für die Motorgrößen 71 bis 132S

/RI Verstärkte Isolation für Umrichterbetrieb > 500 V

/RS Rücklaufsperre

/TF Thermofühler (PTC-Widerstand)
/TH Thermostat (Bimetallschalter)

/U unbelüftet

/VR Fremdlüfter, $1 \times 24 \text{ V}_{DC}$

//R Fremdlüfter, $1 \times 100 \dots 240 \text{ V}_{AC}$, 50/60 Hz //S Fremdlüfter, $1 \times 220 \dots 266 \text{ V}_{AC}$, 50 Hz // Fremdlüfter, $3 \times 380 \dots 415 \text{ V}_{AC}$, 50 Hz // Z Zusatzschwungmasse (schwerer Lüfter)

/C Schutzdach für die Lüfterhaube



3

Typenbezeichnungen und Ausführungsarten Typenbezeichnungen Drehstrommotoren und Optionen



Optionen Steckverbinder am Drehstrommotor

//S integrierter Steckverbinder

/AMA.. Steckverbinder HAN Modular 10B am Klemmenkasten mit Zweibügelverriegelung
/AMB.. Steckverbinder HAN Modular 10B am Klemmenkasten mit Zweibügelverriegelung und

mit EMV-Gehäuse

/AMD.. Steckverbinder HAN Modular 10B am Klemmenkasten mit Einbügelverriegelung

/AME.. Steckverbinder HAN Modular 10B am Klemmenkasten mit Einbügelverriegelung und

mit EMV-Gehäuse

/ASB.. Steckverbinder HAN 10ES am Klemmenkasten mit Zweibügelverriegelung und mit

EMV-Gehäuse

/ASD.. Steckverbinder HAN 10ES am Klemmenkasten mit Einbügelverriegelung

/ACB Steckverbinder HAN 10E am Klemmenkasten mit Zweibügelverriegelung und mit EMV-

Gehäuse

/ASE.. Steckverbinder HAN 10ES am Klemmenkasten mit Einbügelverriegelung und mit EMV-

Gehäuse

/ASK.. ECOFAST®-Steckverbinder HAN 10ES am Klemmenkasten mit Einbügelverriegelung,

zusätzlich mit Montageschrauben für optionale Trägerplatte

Optionen Geber am Drehstrommotor

/AV1Y	Multiturn-Absolutwertgeber mit Vollwelle, MSI- und sin/cos-Signale
/AV1H	Multiturn-Absolutwertgeber mit Vollwelle, Hiperface®- und sin/cos-Signale
/ASH	Multiturn-Absolutwertgeber mit Spreizwelle, Hiperface®- und sin/cos-Signale
/ESH	Singleturn-Absolutwertgeber mit Spreizwelle, Hiperface®- und sin/cos-Signale
/EST	Encoder mit Spreizwelle, TTL(RS-422)-Signale
/ESS	Encoder mit Spreizwelle, sin/cos-Signale
/ESR	Encoder mit Spreizwelle, TTL(RS-422)-Signale
/ES2	Encoder mit Spreizwelle, HTL-Signale, wahlweise 1 oder 2 Impulse pro Umdrehung
/ES6	Encoder mit Spreizwelle, HTL-Signale, 6 Impulse pro Umdrehung
/EV1T	Encoder mit Vollwelle, TTL(RS-422)-Signale
/EV1S	Encoder mit Vollwelle, sin/cos-Signale
/EV1R	Encoder mit Vollwelle, TTL(RS-422)-Signale
/EV1H	Singleturn-Absolutwertgeber mit Vollwelle, Hiperface®- und sin/cos-Signale
/EH1T	Encoder mit Hohlwelle, TTL(RS-422)-Signale
/EH1S	Encoder mit Hohlwelle, sin/cos-Signale

Encoder mit Hohlwelle, TTL(RS-422)-Signale

/NV1.. Näherungsgeber mit A-Spur

/NV2.. Näherungsgeber mit A- und B-Spur

Optionen Anbauvorrichtungen für Geber am Drehstrommotor


ES..A .. mit Spreizwelle
EV1A .. mit Vollwelle

/EH1R

Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebemotors

3.6 Beispiel für die Typenbezeichnung eines Getriebemotors

Die Typenbezeichnung des Getriebemotors beginnt bei der abtriebsseitigen Komponente. Ein Kegelrad-Doppelgetriebemotor mit Thermofühler in der Motorwicklung hat beispielsweise folgende Typenbezeichnung:






Bild 3: Beispiel für die Typenbezeichnung Getriebemotor

02986BXX

Weitere Beispiele:


- RF 97 / R DV100M4 / BMG / HR
 - Getriebetyp: spielreduziertes (/ R) Stirnradgetriebe in Flanschausführung
 - Getriebegröße: 97
 - Motorbaureihe: Drehstrommotor DV
 - Motorgröße 100M und Polzahl 4
 - Motoroptionen: geräuschreduzierte Bremse (/ BMG) mit selbsttätig rückspringender Handlüftung (/ HR)
- FAF 47 / R DT90L4 / BMG / C
 - Getriebetyp: spielreduziertes (/ R) Flachgetriebe in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle
 - Getriebegröße: 47
 - Motorbaureihe: Drehstrommotor DT
 - Motorgröße 90L und Polzahl 4
 - Motoroptionen: geräuschreduzierte Bremse (/ BMG) und Schutzdach für die Lüfterhaube (/ C)





Typenbezeichnungen und Ausführungsarten Beispiele für die Typenbezeichnung Drehstrom(brems)motoren



3.7 Beispiele für die Typenbezeichnung Drehstrom(brems)motoren







Q

Typenbezeichnungen und Ausführungsarten

Typenbezeichnungen MOVIMOT®-Standardausführung

3.8 Typenbezeichnungen MOVIMOT®-Standardausführung

Mechanische Ausführungen

DT.. MM.., DV.. MM.. Fußausführung

..DT.. MM.., ..DV.. MM.. Anbaumotor für Getriebe DFT.. MM.., DFV.. MM.. Flanschausführung

DT..F MM.., DV..F MM.. Fuß- und Flanschausführung

Steckverbinder

/AVT1 M12-Steckverbinder für RS-485-Anschluss

/RE.A/ASA3 Steckverbinder HAN® 10ES mit Zweibügelverriegelung für Leistung

/RE.A/ASA3/AVT1 Steckverbinder HAN® 10ES mit Zweibügelverriegelung für Leistung und

M12-Steckverbinder für RS-485-Anschluss

/RE.A/AMA6 Steckverbinder HAN® Modular mit Zweibügelverriegelung für Leistung und

RS-485-Anschluss

/RE.A/AMD6 Steckverbinder HAN® Modular mit Einbügelverriegelung für Leistung und

RS-485-Anschluss

Optionen

/BMG Bremse (geräuschreduziert)

../HF .. mit feststellbarer Handlüftung

../HR .. mit selbsttätig rückspringender Handlüftung

/RS Rücklaufsperre

/LN geräuschreduzierte Lüfterhaube

/Z Zusatzschwungmasse (schwerer Lüfter)

/C Schutzdach für die Lüfterhaube

/ES..2 Encoder mit Spreizwelle, HTL-Signale, wahlweise 1 oder 2 Impulse pro Umdre-

hung

/ES..6 Encoder mit Spreizwelle, HTL-Signale, 6 Impulse pro Umdrehung

/NV1.. Näherungsgeber mit A-Spur

/NV2.. Näherungsgeber mit A- und B-Spur

/R..A/../BGM Bremsenansteuerung
/R..A/../BSM Bremsenansteuerung
/R..A/../URM Bremsenschnellerregung
/MLU..A 24-V_{DC}-Versorgung

/MLG..A Sollwertsteller mit integrierter 24-V_{DC}-Versorgung

/MBG11A Sollwertsteller
/MWA21A Sollwertwandler
/MDG11A Diagnosegerät

/KPF.. Hybridkabel mit Steckverbinder (installiert)

/MF... Feldbus-Schnittstellen

/MQ... Feldbus-Schnittstellen MQ.. mit integrierter Kleinsteuerung



Typenbezeichnungen MOVIMOT® mit integriertem AS-interface



3.9 Typenbezeichnungen MOVIMOT® mit integriertem AS-interface

Mechanische Ausführungen

DT.. MM.., DV.. MM.. Fußausführung

..DT.. MM.., ..DV.. MM.. Anbaumotor für Getriebe DFT.. MM.., DFV.. MM.. Flanschausführung

DT..F MM.., DV..F MM.. Fuß- und Flanschausführung

Steckverbinder

/AVSK MOVIMOT® mit integriertem AS-interface und einem M12-Steckverbinder für

AS-interface

/AZSK 3 x M12-Steckverbinder für AS-interface, AUX-PWR und Sensoranschluss
/AND3/AZSK 3 x M12-Steckverbinder für AS-interface, AUX-PWR, Sensoranschluss und

Steckverbinder AND3 für Leistungsanschluss

Optionen

/BMG Bremse (geräuschreduziert)

../HF .. mit feststellbarer Handlüftung

../HR .. mit selbsttätig rückspringender Handlüftung

/RS Rücklaufsperre

/LN geräuschreduzierte Lüfterhaube

/Z Zusatzschwungmasse (schwerer Lüfter)

/C Schutzdach für die Lüfterhaube

/ES..2 Encoder mit Spreizwelle, HTL-Signale, wahlweise 1 oder 2 Impulse pro Umdre-

hung

/ES..6 Encoder mit Spreizwelle, HTL-Signale, 6 Impulse pro Umdrehung

/NV1.. Näherungsgeber mit A-Spur


/NV2.. Näherungsgeber mit A- und B-Spur

/R..A/../URM Bremsenschnellerregung

Beispiel für die Typenbezeichnung eines MOVIMOT®-Getriebemotors

3.10 Beispiel für die Typenbezeichnung eines MOVIMOT®-Getriebemotors

Die Typenbezeichnung des MOVIMOT[®]-Getriebemotors beginnt bei der abtriebsseitigen Komponente. Ein MOVIMOT[®]-Kegelradgetriebemotor mit Bremse hat beispielsweise folgende Typenbezeichnung:



1 nur werkseitig installierte Optionen werden auf dem Typenschild aufgeführt




Bild 4: Beispiel für die Typenbezeichnung MOVIMOT®-Getriebemotor

53435AXX



Ausführungsarten der Getriebemotoren




Ausführungsarten der Getriebemotoren 3.11



Die in diesem Kapitel dargestellten Ausführungsarten beziehen sich auf Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE. Sie gelten auch für Getriebe ohne Motoren (ohne DR/DT/DV) und für MOVIMOT®-Getriebemotoren (../MM..).

Stirnradgetriebemotoren


Die Stirnradgetriebemotoren können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:





RX..DR/DT/DV..


Einstufiger Stirnradgetriebemotor in Fußausführung





RXF..DR/DT/DV..


Einstufiger Stirnradgetriebemotor in B5-Flanschausführung





R..DR/DT/DV..


Stirnradgetriebemotor in Fußausführung





R..F DR/DT/DV..


Stirnradgetriebemotor in Fuß- und B5-Flanschausführung





RF..DR/DT/DV..


Stirnradgetriebemotor in B5-Flanschausführung





RZ..DR/DT/DV..

Stirnradgetriebemotor in B14-Flanschausführung





59848AXX

RM..DR/DT/DV..

Stirnradgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe



3





Typenbezeichnungen und Ausführungsarten

Ausführungsarten der Getriebemotoren

Flachgetriebemotoren


Die Flachgetriebemotoren können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:





F..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in Fußausführung







FA..B DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle

FV..B DR/DT/DV..


Flachgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480






FH..B DR/DT/DV..


Flachgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe






FF..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung





FAF..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle


FVF..DR/DT/DV..


Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480



Ausführungsarten der Getriebemotoren









FHF..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe






FA..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle

FV..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480






FH..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

FT..DR/DT/DV

Flachgetriebemotor mit Hohlwelle und Torq $\mathsf{LOC}^{\mathsf{®}}$ -Klemmverbindung







FAZ..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle

FVZ..DR/DT/DV

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480







FHZ..DR/DT/DV..

Flachgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

Ausführungsarten der Getriebemotoren


Kegelradgetriebe- Die Kegelradgetriebemotoren können in den folgenden Ausführungen geliefert werden: **motoren**





K..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in Fußausführung






KA..B DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle

KV..B DR/DT/DV..


Kegelradgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480





KH..B DR/DT/DV..


Kegelradgetriebemotor in Fußausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe





KF..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in B5-Flanschausführung





03173AXX

KAF..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle


KVF..DR/DT/DV..


Kegelradgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480



Ausführungsarten der Getriebemotoren








KHF..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe






KA..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor mit Hohlwelle

KV..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480






KH..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

KT..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor mit Hohlwelle und TorqLOC $^{\otimes}$ -Klemmverbindung






KAZ..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle

KVZ..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Vielkeilverzahnung gemäß DIN 5480





KHZ..DR/DT/DV..

Kegelradgetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe







Ausführungsarten der Getriebemotoren

Schneckengetriebemotoren


Die Schneckengetriebemotoren können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:






S..DR/DT/DV..


Schneckengetriebemotor in Fußausführung






SF..DR/DT/DV.


Schneckengetriebemotor in B5-Flanschausführung






SAF..DR/DT/DV..

Schneckengetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle






SHF..DR/DT/DV..


Schneckengetriebemotor in B5-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe



Ausführungsarten der Getriebemotoren









SA..DR/DT/DV..

Schneckengetriebemotor mit Hohlwelle






SH..DR/DT/DV..

Schneckengetriebemotor mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

ST..DR/DT/DV..


Schneckengetriebemotor mit Hohlwelle und TorqLOC®-Klemmverbindung






SAZ..DR/DT/DV..

Schneckengetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle





SHZ..DR/DT/DV..

Schneckengetriebemotor in B14-Flanschausführung mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe


Q


Typenbezeichnungen und Ausführungsarten

Ausführungsarten der Getriebemotoren


Spiroplan®-Getriebemotoren


Die Spiroplan[®]-Getriebemotoren können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:







W..DR/DT.. Spiroplan[®]-Getriebemotor in Fußausführung







WF..DR/DT.. Spiroplan[®]-Getriebemotor in Flanschausführung





WA..DR/DT.. Spiroplan[®]-Getriebemotor mit Hohlwelle





WAF..DR/DT..Spiroplan[®]-Getriebemotor in Flanschausführung mit Hohlwelle

Typenbezeichnungen und Ausführungsarten Ausführungsarten der antriebsseitigen Komponenten



3.12 Ausführungsarten der antriebsseitigen Komponenten

Das folgende Bild zeigt die Ausführungsarten der antriebsseitigen Komponenten:




Bild 5: Übersicht antriebsseitige Komponenten

AD Antriebsseitiger Deckel AR/W Adapter mit Rutschkupplung und Drehzahlüberwachung AD/ZR Antriebsseitiger Deckel mit Zentrierand AR/WS¹ Adapter mit Rutschkupplung und Schlupfüberwachung AD/RS Antriebsseitiger Deckel mit Rücklauf-/W Drehzahlwächter sperre AD/P Antriebsseitiger Deckel mit Motorgrund-/WS Schlupfwächter platte AM Adapter zum Anbau von IEC/NEMA-AT Adapter mit hydraulischer Anlaufkupp-Motoren Adapter zum Anbau von Servomotoren AQ AT/RS Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung und Rücklaufsperre AR Adapter mit Rutschkupplung Adapter mit hydraulischer Anlaufkupp-AT/BM(G) lung und Scheibenbremse



¹ nur in Verbindung mit Verstellgetriebe VARIBLOC®




Ausführungsarten der Drehstrom(brems)motoren (→ GM)


Ausführungsarten der Drehstrom(brems)motoren (→ GM)




Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Ausführungsarten der Drehstrom(brems)moto-




DT, DV../BM(G)



DFT, DFV../MSW




DFT, DFV../ASB1



DFT, DFV../MM

Bild 6: Drehstrom(brems)motoren

50914AXX



DFR../BR/IS, DFT, DFV../BM(G)/IS



4 Projektierung von Antrieben

4.1 Weiterführende Dokumentation

Ergänzend zu den Informationen in diesem Systemhandbuch bietet Ihnen SEW-EURO-DRIVE umfassende Dokumentation über das gesamte Themengebiet der elektrischen Antriebstechnik. Dies sind vor allem die Druckschriften der Reihe "Praxis der Antriebstechnik" und die Handbücher und Kataloge zu den elektronisch geregelten Antrieben. Des Weiteren finden Sie auf der Homepage von SEW-EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.de) eine große Auswahl unserer Dokumentation in verschiedenen Sprachen zum Download. Nachfolgend wird die für die Projektierung interessante weiterführende Dokumentation aufgelistet. Diese Druckschriften können bei SEW-EURODRIVE bestellt werden.

Praxis der Antriebstechnik

- Antriebe projektieren
- · Geregelte Drehstromantriebe
- · EMV in der Antriebstechnik
- Explosionsgeschützte Antriebe gemäß EU-Richtlinie 94/9/EG
- SEW-Scheibenbremsen

Elektronik-Dokumentation

- Systemordner "Dezentrale Installation" (MOVIMOT[®], MOVI-SWITCH[®], Kommunikations- und Versorgungsschnittstellen)
- Systemhandbuch "MOVITRAC[®] B"
- Systemhandbuch "MOVIDRIVE® MDX60/61B"





Projektierung von Antrieben

Daten zur Antriebsauslegung

4.2 Daten zur Antriebsauslegung

Damit die Komponenten für Ihren Antrieb eindeutig festgelegt werden können, müssen bestimmte Daten bekannt sein. Diese sind:

Daten für die	Ihr Eintrag		
n _{amin}	Minimale Abtriebsdrehzahl	[1/min]	
n _{amax}	Maximale Abtriebsdrehzahl	[1/min]	
P _a bei n _{amin}	Abtriebsleistung bei minimaler Abtriebsdrehzahl	[kW]	
P _a bei n _{amax}	Abtriebsleistung bei maximaler Abtriebsdrehzahl	[kW]	
M _a bei n _{amin}	Abtriebsdrehmoment bei minimaler Abtriebsdrehzahl	[Nm]	
M _a bei n _{amax}	Abtriebsdrehmoment bei maximaler Abtriebsdrehzahl	[Nm]	
F _R	Querkraft an der Abtriebswelle. Es wird Kraftangriff an Wellenendmitte vorausgesetzt. Falls nicht, bitte genauen Angriffspunkt mit Angriffswinkel und Drehrichtung der Welle zur Nachrechnung angeben.	[N]	
F _A	Axialkraft (Zug und Druck) an der Abtriebswelle	[N]	
J _{Last}	Anzutreibendes Massenträgheitsmoment	[10 ⁻⁴ kgm ²]	
R, F, K, S, W M1 - M6	Geforderte Getriebeart und Bauform (→ Kap. Bauformen, Planschverluste)	-	
IP	Geforderte Schutzart	-	
ϑUmg	Umgebungstemperatur	[°C]	
Н	Aufstellungshöhe	[m ü. NN]	
S,%ED	Betriebsart und relative Einschaltdauer ED, ersatzweise kann auch das genaue Belastungsspiel angegeben werden	-	
z	Schalthäufigkeit, ersatzweise kann auch das genaue Belastungsspiel angegeben werden	[1/h]	
f _{Netz}	Netzfrequenz	[Hz]	
U _{Mot} , U _{Bremse}	Betriebsspannung von Motor und Bremse	[V]	
M _B	Gefordertes Bremsmoment	[Nm]	
Bei Umrichter Geforderte	betrieb: e Regelungsart und Stellbereich		

Ermittlung der Motordaten

Um den Antrieb korrekt auszulegen, werden zunächst die Daten der anzutreibenden Maschine (Masse, Drehzahl, Stellbereich usw.) benötigt.

Hiermit werden die erforderliche Leistung, das Drehmoment und die Drehzahl bestimmt. Hilfestellung gibt die Druckschrift "Praxis der Antriebstechnik, Antriebe projektieren" oder die Projektierungssoftware PRODRIVE.

Wahl des korrekten Antriebs

Mit der berechneten Leistung und Drehzahl des Antriebs unter Berücksichtigung sonstiger mechanischer Forderungen lässt sich nun der passende Antrieb festlegen.





4.3 Projektierungsablauf

Beispiel

Das folgende Ablaufdiagramm zeigt schematisch die Vorgehensweise bei der Projektierung eines Positionierantriebes. Der Antrieb besteht aus einem Getriebemotor, der von einem Umrichter gespeist wird.

Notwendige Informationen über die anzutreibende Maschine

- technische Daten und Umgebungsbedingungen
- Positioniergenauigkeit
- Drehzahl-Stellbereich (Rundlaufgenauigkeit)
- Berechnung des Fahrzyklus

 \downarrow

Berechnung der relevanten Applikationsdaten

- statische, dynamische und generatorische Leistung
- Drehzahlen
- Drehmomente
- Fahrdiagramm

 \downarrow

Getriebeauswahl

- Festlegung von Getriebegröße, Getriebeübersetzung und Getriebeausführung
- Überprüfung der Positioniergenauigkeit
- Überprüfung der Getriebebelastung ($M_{a \text{ max}} \ge M_{a (t)}$)

 \downarrow

Systemauswahl in Abhängigkeit von

- Positioniergenauigkeit
- Stellbereich
- Regelung

Ι

Umrichterbetrieb

- spannungsgeführter Umrichter ohne und mit Drehzahlregelung
- spannungsgeführter, vektorgeregelter Umrichter ohne und mit Drehzahlregelung
- stromgeführter, vektorgeregelter Umrichter

ı

Motorauswahl

- maximales Drehmoment
- $-\,$ bei besonders niedrigen Abtriebsdrehzahlen: Motorleistung entsprechend $\rm M_{a\;max}$ des Getriebes begrenzen
- bei dynamischen Antrieben: effektives Drehmoment bei mittlerer Drehzahl
- maximale Drehzahl
- bei dynamischen Antrieben: Drehmomentkurven
- thermische Belastung (Stellbereich, Einschaltdauer)
- Auswahl des richtigen Gebers
- Motorausstattung (Bremse, Steckverbinder, TF-Überwachung usw.)

 \downarrow

Auswahl des Umrichters

- Motor-Umrichter-Zuordnung
- Dauerleistung und Spitzenleistung bei spannungsgeführten Umrichtern
- Dauerstrom und Spitzenstrom bei stromgeführten Umrichtern

 \downarrow

Auswahl des Bremswiderstandes

anhand der berechneten generatorischen Leistung und ED

 \downarrow

Optionen

- EMV-Maßnahmen
- Bedienung/Kommunikation
- Zusatzfunktionen

1

Prüfen, ob alle Anforderungen erfüllt werden.



Projektierung GetriebeWirkungsgrad der Getriebe

5 Projektierung Getriebe

5.1 Wirkungsgrad der Getriebe

Allgemein

Der Wirkungsgrad der Getriebe wird hauptsächlich durch die Verzahnungs- und Lagerreibung bestimmt. Beachten Sie, dass der Anlaufwirkungsgrad eines Getriebes immer kleiner ist als der Wirkungsgrad bei Betriebsdrehzahl. Besonders ausgeprägt ist dies bei Schnecken- und Spiroplan[®]-Winkelgetriebemotoren.

R-, F-, K-Getriebe

Bei Stirnrad-, Flach- und Kegelradgetrieben liegt der Wirkungsgrad je nach Anzahl der Verzahnungsstufen zwischen 94% (3-stufig) und 98% (1-stufig).

S- und W-Getriebe

Die Verzahnungen der Schnecken- und Spiroplan[®]-Getriebe verursachen einen hohen Gleitreibungsanteil. Aus diesem Grund haben diese Getriebe höhere Verzahnungsverluste und somit niedrigere Wirkungsgrade als die R-, F- oder K-Getriebe.

Dies ist abhängig von folgenden Faktoren:

- Übersetzung der Schnecken- bzw. Spiroplan[®]-Stufe
- Eintriebsdrehzahl
- Getriebetemperatur

Die Schneckengetriebe von SEW-EURODRIVE sind Stirnrad-Schnecken-Kombinationen und haben deshalb einen deutlich besseren Wirkungsgrad als reine Schneckengetriebe. Bei sehr großen Übersetzungen der Schnecken- bzw. Spiroplan $^{\text{®}}$ -Stufe kann der Wirkungsgrad η < 0,5 werden.

Selbsthemmung

Bei rücktreibenden Drehmomenten an Schnecken- oder Spiroplan Getrieben gilt der Wirkungsgrad $\eta'=2$ - $1/\eta,$ also deutlich ungünstiger als der Vorwärtswirkungsgrad $\eta.$ Ist der Vorwärtswirkungsgrad $\eta \leq 0,5,$ ist das Schnecken- bzw. Spiroplan Getriebe selbsthemmend. Die Spiroplan Getriebe sind zum Teil auch dynamisch selbsthemmend. Soll die Bremswirkung der Selbsthemmung technisch genutzt werden, bitten wir um Rückfrage bei SEW-EURODRIVE.



Bei Hubwerken ist die selbsthemmende Wirkung der Schneckengetriebe und Spiroplan[®]-Getriebe als alleinige Sicherheitseinrichtung nicht zulässig.



Projektierung GetriebeWirkungsgrad der Getriebe



Einlaufphase

Bei neuen Schnecken- und Spiroplan[®]-Getrieben sind die Zahnflanken noch nicht vollständig geglättet. Deshalb ist während der Einlaufphase der Reibungswinkel größer und somit der Wirkungsgrad niedriger als im späteren Betrieb. Dieser Effekt verstärkt sich mit größer werdender Übersetzung. Folgende Werte müssen während der Einlaufphase vom listenmäßig angegebenen Wirkungsgrad abgezogen werden:

	Schr	necke	Spiroplan [®]		
	i-Bereich	η-Reduzierung	i-Bereich	η-Reduzierung	
1-gängig	ca. 50 280	ca. 12 %	ca. 40 75	ca. 15 %	
2-gängig	ca. 20 75	ca. 6 %	ca. 20 30	ca. 10 %	
3-gängig	ca. 20 90	ca. 3 %	ca. 15	ca. 8 %	
4-gängig	-	-	ca. 10	ca. 8 %	
5-gängig	ca. 6 25	ca. 3 %	ca. 8	ca. 5 %	
6-gängig	ca. 7 25	ca. 2 %	-	-	
7-gängig	-	-	ca. 6	ca. 3 %	

Die Einlaufphase dauert üblicherweise 48 Stunden. Die Schnecken- und Spiroplan[®]-Getriebe erreichen die listenmäßig angegebenen Nennwirkungsgrade, wenn:

- das Getriebe vollständig eingelaufen ist,
- · das Getriebe die Nenntemperatur erreicht hat,
- · der vorgeschriebene Getriebeschmierstoff eingefüllt ist und
- · das Getriebe im Nennlastbereich arbeitet.

Planschverluste

Bei bestimmten Getriebebauformen (\rightarrow Kap. "Bauformen und wichtige Bestellangaben") taucht die erste Stufe voll in den Schmierstoff ein. Bei größeren Getrieben und hoher Umfangsgeschwindigkeit der eintreibenden Stufe entstehen Planschverluste, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Bitte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE, wenn Sie solche Getriebe einsetzen wollen.

Verwenden Sie nach Möglichkeit die R-, K- und S-Getriebe in Raumlage M1, um die Planschverluste gering zu halten.


Projektierung Getriebe

Ölausgleichsbehälter

5.2 Ölausgleichsbehälter

Der Ölausgleichsbehälter erweitert den Ausdehnungsraum für den Schmierstoff bzw. den Luftraum des Getriebes. Dadurch kann Schmierstoffaustritt am Entlüftungsventil auf Grund von hohen Betriebstemperaturen vermieden werden.

SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz von Ölausgleichsbehältern für Getriebe und Getriebemotoren in Bauform M4 und bei eintreibenden Drehzahlen > 2000 min⁻¹.






Bild 7: Ölausgleichsbehälter

59648AXX

Getriebe	Motor	Paket Nr.	Maß a [mm]	Maß b [mm]	Maß c [mm]
R27 R67 F37 F67 K37 K67 S37 S67	DT80 DV132	0045 627 6	85	198	40.5
R77 R87	DT80 DV100	0045 648 9	85	198	40.5
F77 F87 K77 K87	DV112 DV132	0045 628 4	85	303	40.5
S77 S87	DV160 DV180	0045 649 7	85	303	40.5
R97 R137	DT80 DV100	0045 629 2	85	198	40.5
F97 F107 K97 K107	DV112 DV132	0045 650 0	125	303	40.5
S97	DV160 DV250	0045 630 6	125	303	40.5
R147	DV132	0045 631 4	125	303	40.5
F127 K127	DV160 DV280	0045 632 2	125	303	40.5
R167	DV160 DV180	0045 633 0	125	303	40.5
F157 K157 K187	DV200 D315	0045 634 9	125	303	40.5

Der Ölausgleichsbehälter wird als Montagesatz geliefert. Er ist zur Montage am Getriebemotor vorgesehen, kann bei beengten Platzverhältnissen oder bei Getrieben ohne Motor aber auch an nahegelegenen Anlagenteilen befestigt werden.



Projektierung Getriebe

Doppelgetriebemotoren (→ GM)



5.3 Doppelgetriebemotoren (→ GM)

Allgemein



Besonders niedrige Abtriebsdrehzahlen können Sie mit Doppelgetrieben oder Doppelgetriebemotoren erreichen. Dabei wird ein zusätzliches zweites Getriebe, in der Regel ein Stirnradgetriebe, vor das Getriebe oder zwischen Getriebe und Motor gebaut.

Die resultierende Gesamtuntersetzung kann nun dazu führen, das die Getriebe geschützt werden müssen.

Motorleistung begrenzen

Sie müssen die maximal abgegebene Motorleistung entsprechend des maximal zulässigen Abtriebsdrehmoments am Getriebe ($M_{a\ max}$) reduzieren. Dazu müssen Sie zunächst das maximal zulässige Motormoment ($M_{N\ zul}$) bestimmen.

Das maximal zulässige Motormoment können Sie folgendermaßen berechnen:

$$M_{N zul} = \frac{M_{a max}}{i_{ges} \cdot \eta_{ges}}$$

59717ADE

Ermitteln Sie anhand dieses maximal zulässigen Motormomentes M_{N zul} und dem Belastungsdiagramm des Motors den zugehörigen Wert für den Motorstrom.

Treffen Sie geeignete Maßnahmen, damit die dauerhafte Stromaufnahme des Motor nie größer wird als der zuvor ermittelte Wert für das Motormoment $M_{N\ zul}.$ Eine geeignete Maßnahme ist zum Beispiel, den Auslösestrom des Motorstromschutzschalters auf diesem maximalen Stromwert einzustellen. Ein Motorschutzschalter bietet zudem die Möglichkeit, eine kurzfristige Überlastung zu überbrücken, beispielsweise während der Anlaufphase des Motors. Bei Umrichterantrieben besteht eine geeignete Maßnahme darin, den Ausgangsstrom des Umrichters entsprechend des ermittelten Motorstroms zu begrenzen.

Bremsmomente prüfen

Wenn Sie einen Doppelgetriebe-Bremsmotor eingesetzen, müssen Sie das Bremsmoment (M_B) entsprechend des maximal zulässigen Motormoments $M_{N\ zul}$ begrenzen. Dabei sind als Bremsmoment maximal 200 % $M_{N\ zul}$ zulässig.

$$M_{B max} \le 200 \% M_{N zul}$$

Bei Unklarheiten bezüglich der zugelassen Schalthäufigkeit des Doppelgetriebe-Bremsmotors halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Blockagen vermeiden

Die abtriebsseitige Blockage des Doppelgetriebes oder des Doppelgetriebemotors ist nicht zulässig. Hierbei können unbestimmbare Drehmomente sowie unkontrollierbare Quer- und Axialkräfte auftreten. Die Getriebe können dadurch zerstört werden.




Können Sie applikationsbedingt Blockagen des Doppelgetriebes oder des Doppelgetriebemotors nicht ausschließen, halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

5.4 Betriebsfaktor

Betriebsfaktor ermitteln

Die Auswirkung der Arbeitsmaschine auf das Getriebe wird durch den Betriebsfaktor f_B mit ausreichender Genauigkeit berücksichtigt. Der Betriebsfaktor wird in Abhängigkeit von der täglichen Betriebszeit und der Schalthäufigkeit Z ermittelt. Dabei werden je nach Massenbeschleunigungsfaktor drei Stoßgrade berücksichtigt. Den für Ihre Anwendung zutreffenden Betriebsfaktor können Sie aus Bild 8 ablesen. Der aus diesem Diagramm ermittelte Betriebsfaktor muss kleiner oder gleich dem Betriebsfaktor laut Auswahltabellen sein.



600

800

Bild 8: Betriebsfaktor f_B

- * Tägliche Betriebszeit in Stunden/Tag
- ** Schalthäufigkeit Z: Zu den Schaltungen zählen alle Anlauf- und Bremsvorgänge sowie Umschaltungen von niedrigen auf hohe Drehzahlen und umgekehrt.

1000

1200 1400

00656BXX

Stoßgrad

Es werden drei Stoßgrade unterschieden:

200

400

- (I) gleichförmig, zulässiger Massenbeschleunigungsfaktor ≤ 0,2
- (II) ungleichförmig, zulässiger Massenbeschleunigungsfaktor ≤ 3
- (III) stark ungleichförmig, zulässiger Massenbeschleunigungsfaktor ≤ 10

Projektierung Getriebe Betriebsfaktor



Massenbeschleunigungsfaktor Der Massenbeschleunigungsfaktor wird folgendermaßen berechnet:

Massenbeschleunigungsfaktor =

alle externen Massenträgheitsmomente

Massenträgheitsmoment auf der Motorseite

"Alle externen Massenträgheitsmomente" sind die Massenträgheitsmomente von Arbeitsmaschine und Getriebe, reduziert auf die Motordrehzahl. Die Reduktion auf die Motordrehzahl wird mit folgender Formel berechnet:

$$J_X = J \cdot \left(\frac{n}{n_M}\right)^2$$

J_X = auf die Motorwelle reduziertes Massenträgheitsmoment

J = Massenträgheitsmoment, bezogen auf die Abtriebsdrehzahl des Getriebes

n = Abtriebsdrehzahl des Getriebes

 $n_M = Motordrehzahl$

"Massenträgheitsmoment auf der Motorseite" sind die Massenträgheitsmomente des Motors und, falls vorhanden, der Bremse und des schweren Lüfters (Z-Lüfter).

Bei großen Massenbeschleunigungsfaktoren (> 10), großem Spiel in den Übertragungselementen oder großen Querkräften können Betriebsfaktoren f_B > 1,8 auftreten. Bitte halten Sie dann Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Betriebsfaktor: SEW-f_B Die Festlegung des maximal zulässigen Dauerdrehmomentes $M_{a\ max}$ und des daraus abgeleiteten Betriebsfaktors $f_B = M_{a\ max}$ / M_a ist nicht genormt und sehr stark herstellerabhängig. Die Getriebe bieten bereits mit einem Betriebsfaktor SEW- $f_B = 1$ ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bereich der Dauerfestigkeit (Ausnahme: Schneckenradverschleiß beim Schneckengetriebe). Der Betriebsfaktor ist unter Umständen nicht vergleichbar mit den Angaben anderer Getriebehersteller. Bitte halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit SEW-EURODRIVE, Sie erhalten dann nähere Informationen bezüglich Ihres Antriebsfalls.

Beispiel

Massenbeschleunigungsfaktor 2,5 (Stoßgrad II), 14 Stunden tägliche Betriebszeit (bei 16 h/d ablesen) und 300 Schaltungen/Stunde ergeben nach Bild 8 den Betriebsfaktor $f_B = 1,51$. Der ausgewählte Getriebemotor muss dann laut Auswahltabellen einen SEW- f_B -Wert = 1,51 oder größer haben.




Projektierung Getriebe

Betriebsfaktor

Schneckengetriebe Bei Schneckengetrieben müssen zusätzlich zu dem Betriebfaktor f_B aus Bild 8 noch zwei weitere Betriebsfaktoren berücksichtigt werden. Dies sind:

- f_{B1} = Betriebsfaktor aus Umgebungstemperatur
- f_{B2} = Betriebsfaktor aus Einschaltdauer

Die zusätzlichen Betriebsfaktoren f_{B1} und f_{B2} können anhand der Diagramme in Bild 9 ermittelt werden. Bei f_{B1} wird in gleicher Weise wie bei f_{B} der Stoßgrad berücksichtigt.






Bild 9: zusätzliche Betriebsfaktoren f_{B1} und f_{B2}

ED (%) =
$$\frac{\text{Belastungszeit in min/h}}{60} \times 100$$

Bei Temperaturen unter -20 °C (\rightarrow f_{B1}) bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Der Gesamtbetriebsfaktor für Schneckengetriebe wird folgendermaßen berechnet:

$$f_{Bges} = f_B \cdot f_{B1} \cdot f_{B2}$$

Beispiel

Der Getriebemotor mit dem Betriebsfaktor f_B = 1,51 aus dem vorherigen Beispiel soll ein Schneckengetriebemotor sein.

Umgebungstemperatur ϑ = 40 °C \rightarrow f_{B1} = 1,38 (bei Stoßgrad II ablesen)

Belastungszeit = 40 min/h \rightarrow ED = 66,67% \rightarrow f_{B2} = 0,95

Der Gesamtbetriebsfaktor beträgt $f_{Bges} = 1,51 \cdot 1,38 \cdot 0,95 = 1,98$

Der ausgewählte Schneckengetriebemotor muss laut Auswahltabellen einen Betriebsfaktor SEW- f_B = 1,98 oder größer haben.



5.5 Quer- und Axialkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM, \rightarrow GK)

Querkraft ermitteln









Bei der Ermittlung der entstehenden Querkraft muss berücksichtigt werden, welches Übertragungselement an das Wellenende angebaut wird. Für verschiedene Übertragungselemente müssen folgende Zuschlagsfaktoren f_Z berücksichtigt werden.

Übertragungselement	Zuschlagsfaktor f _Z	Bemerkungen
Zahnräder	1.15	< 17 Zähne
Kettenräder	1.40	< 13 Zähne
Kettenräder	1.25	< 20 Zähne
Schmalkeilriemen-Scheiben	1.75	Einfluss der Vorspannkraft
Flachriemen-Scheiben	2.50	Einfluss der Vorspannkraft
Zahnriemen-Scheiben	1.50	Einfluss der Vorspannkraft

Die Querkraftbelastung an der Motor- oder Getriebewelle wird dann folgendermaßen berechnet:

$$F_R = \frac{M_d \cdot 2000}{d_0} \cdot f_Z$$

= Querkraftbelastung in N

= Drehmoment in Nm

 d_0 = mittlerer Durchmesser des angebauten Übertragungselementes in mm

= Zuschlagsfaktor f_7

Zulässige Querkraft

Die zulässigen Querkräfte werden anhand der Wälzlagerberechnung der nominellen Lebensdauer L_{10h} (gemäß ISO 281) ermittelt.

Für besondere Betriebsbedingungen ist auf Anfrage die Ermittlung der zulässigen Querkräfte anhand der modifizierten Lebensdauer L_{na} möglich.

In den Auswahltabellen der Getriebemotoren werden die zulässigen Querkräfte F_{Ra} für die Abtriebswellen der Fußgetriebe mit Vollwelle angegeben. Bei anderen Ausführungen bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.



Die Angaben beziehen sich auf Kraftangriff in der Mitte des Wellenendes (bei Winkelgetrieben auf A-seitigen Abtrieb gesehen). Bezüglich Kraftangriffswinkel α und Drehrichtung werden die ungünstigsten Bedingungen vorausgesetzt.

- Bei K- und S-Getrieben in Bauform M1 mit stirnseitiger Wandbefestigung sind nur 50% von F_{Ra} gemäß den Auswahltabellen zulässig.
- Kegelradgetriebemotoren K167 und K187 in den Raumlagen M1 bis M4: Bei Getriebebefestigungen abweichend von der Darstellung in den Bauformen-Blättern sind maximal 50% der in den Auswahltabellen angegebenen Querkraft F_{Ra} zulässig.
- Stirnradgetriebemotoren in Fuß- und Flanschausführung (R..F): Bei Drehmomentübertragung über die Flanschbefestigung sind maximal 50% der in den Auswahltabellen angegebenen Querkraft F_{Ra} zulässig.

Projektierung Getriebe

Quer- und Axialkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM, \rightarrow GK)

Höhere zulässige Querkräfte

Die genaue Berücksichtigung des Kraftangriffswinkels α und der Drehrichtung kann eine höhere Querkraftbelastung zulassen. Des Weiteren können durch den Einbau von verstärkten Lagern, vor allem bei R-, F- und K-Getrieben, höhere Belastungen der Abtriebswelle zugelassen werden. Bitte halten Sie in diesem Fall Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Definition des Kraftangriffes

Der Kraftangriff wird gemäß dem folgenden Bild definiert:




Bild 10: Definition des Kraftangriffs

F_X = zulässige Querkraft an der Stelle x [N]

F_A = zulässige Axialkraft [N]

Zulässige Axialkräfte

Liegt keine Querkraftbelastung vor, ist als Axialkraft F_A (Zug oder Druck) 50% der Querkraft gemäß Auswahltabellen zulässig. Dies gilt für folgende Getriebemotoren:

- Stirnradgetriebemotoren mit Ausnahme von R..137... bis R..167...
- Flach- und Kegelradgetriebemotoren mit Vollwelle mit Ausnahme von F97...
- Schneckengetriebemotoren mit Vollwelle



Bitte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE bei allen anderen Getriebeausführungen und wenn wesentlich stärkere Axialkräfte oder kombinierte Belastungen aus Querkraft und Axialkraft auftreten.



Antriebsseitig: Querkraftumrechnung bei außermittigem Kraftangriff Achtung, gilt nur für Getriebe mit antriebsseitigen Deckel:

Bitte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE bei außermittigem Kraftangriff auf der Antriebsseite.

Abtriebsseitig: Querkraftumrechnung bei außermittigem Kraftangriff Bei Kraftangriff außerhalb der Mitte des Wellenendes müssen die zulässigen Querkräfte gemäß den Auswahltabellen mit den nachfolgenden Formeln berechnet werden. Der kleinere der beiden Werte F_{xL} (nach Lagerlebensdauer) und F_{xW} (nach Wellenfestigkeit) ist der zulässige Wert für die Querkraft an der Stelle x. Beachten Sie, dass die Berechnungen für $M_{a\ max}$ gelten.

F_{xL} nach Lagerlebensdauer


$$F_{xL} = F_{Ra} \cdot \frac{a}{b+x} [N]$$


F_{xW} aus der Wellenfestigkeit

$$F_{xW} = \frac{c}{f + x} [N]$$

 F_{Ra} = zulässige Querkraft (x = 1/2) für Fußgetriebe gemäß den Auswahltabellen in [N]

x = Abstand vom Wellenbund bis zum Kraftangriff in [mm]
a, b, f = Getriebekonstanten zur Querkraftumrechnung [mm]
c = Getriebekonstante zur Querkraftumrechnung [Nmm]





02356BXX

Bild 11: Querkraft F_x bei außermittigem Kraftangriff

Projektierung Getriebe

Quer- und Axialkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM, \rightarrow GK)

Getriebekonstanten zur Querkraftumrechnung

Getriebetyp	a [mm]	b [mm]	c [Nmm]	f [mm]	d [mm]	l [mm]
RX57 RX67 RX77 RX87 RX97 RX107	43.5 52.5 60.5 73.5 86.5 102.5	23.5 27.5 30.5 33.5 36.5 42.5	1.51 • 10 ⁵ 2.42 • 10 ⁵ 1.95 • 10 ⁵ 7.69 • 10 ⁵ 1.43 • 10 ⁶ 2.47 • 10 ⁶	34.2 39.7 0 48.9 53.9 62.3	20 25 30 40 50 60	40 50 60 80 100 120
R07 R17 R27 R37 R47 R57 R67 R77 R87 R97 R107 R137 R147	72.0 88.5 106.5 118 137 147.5 168.5 173.7 216.7 255.5 285.5 343.5 402 450	52.0 68.5 81.5 93 107 112.5 133.5 133.7 166.7 195.5 215.5 258.5 297 345	4.67 • 10 ⁴ 6.527 • 10 ⁴ 1.56 • 10 ⁵ 1.24 • 10 ⁵ 2.44 • 10 ⁵ 3.77 • 10 ⁵ 2.65 • 10 ⁵ 3.97 • 10 ⁵ 8.47 • 10 ⁵ 1.19 • 10 ⁶ 2.06 • 10 ⁶ 6.14 • 10 ⁶ 8.65 • 10 ⁶ 1.26 • 10 ⁷	11 17 11.8 0 15 18 0 0 0 0 0 0 30 33 0	20 20 25 25 30 35 35 40 50 60 70 90 110 120	40 40 50 50 60 70 70 80 100 120 140 170 210
F27 F37 F47 F57 F67 F77 F87 F97 F107 F127 F157	109.5 123.5 153.5 170.7 181.3 215.8 263 350 373.5 442.5 512	84.5 98.5 123.5 135.7 141.3 165.8 203 280 288.5 337.5 407	1.13 • 10 ⁵ 1.07 • 10 ⁵ 1.78 • 10 ⁵ 5.49 • 10 ⁵ 4.12 • 10 ⁵ 7.87 • 10 ⁵ 1.19 • 10 ⁶ 2.09 • 10 ⁶ 4.23 • 10 ⁶ 9.45 • 10 ⁶ 1.05 • 10 ⁷	0 0 0 32 0 0 0 0	25 25 30 35 40 50 60 70 90 110 120	50 50 60 70 80 100 120 140 170 210
K37 K47 K57 K67 K77 K87 K97 K107 K127 K157 K167 K187	123.5 153.5 169.7 181.3 215.8 252 319 373.5 443.5 509 621.5 720.5	98.5 123.5 134.7 141.3 165.8 192 249 288.5 338.5 404 496.5 560.5	1.41 • 10 ⁵ 1.78 • 10 ⁵ 6.8 • 10 ⁵ 4.12 • 10 ⁵ 7.69 • 10 ⁵ 1.64 • 10 ⁶ 2.8 • 10 ⁶ 5.53 • 10 ⁶ 8.31 • 10 ⁶ 1.18 • 10 ⁷ 1.88 • 10 ⁷ 3.04 • 10 ⁷	0 0 31 0 0 0 0 0 0	25 30 35 40 50 60 70 90 110 120 160 190	50 60 70 80 100 120 140 170 210 210 250 320
W10 W20 W30	84.8 98.5 109.5	64.8 78.5 89.5	3.6 • 10 ⁴ 4.4 • 10 ⁴ 6.0 • 10 ⁴	0 0 0	16 20 20	40 40 40
\$37 \$47 \$57 \$67 \$77 \$87 \$97	118.5 130 150 184 224 281.5 326.3	98.5 105 120 149 179 221.5 256.3	6.0 • 10 ⁴ 1.33 • 10 ⁵ 2.14 • 10 ⁵ 3.04 • 10 ⁵ 5.26 • 10 ⁵ 1.68 • 10 ⁶ 2.54 • 10 ⁶	0 0 0 0 0 0	20 25 30 35 45 60 70	40 50 60 70 90 120 140

Die Werte für die nicht aufgeführten Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.





5.6 RM-Getriebe

Projektierung

Bei der Projektierung der Stirnrad-Getriebemotoren mit verlängerter Lagernabe RM müssen Sie höhere Quer- und Axialkräfte berücksichtigen. Beachten Sie den folgenden Projektierungsablauf:




Bild 12: RM-Getriebe projektieren

Projektierung Getriebe

RM-Getriebe

Zulässige Querund Axialkräfte Die zulässigen Querkräfte F_{Ra} und Axialkräfte F_{Aa} werden für verschiedene Betriebsfaktoren f_B und nominelle Lagerlebensdauer L_{10h} angegeben.

 $f_{Bmin} = 1.5$; $L_{10h} = 10~000~h$

				n _a [1/min]						
			< 16	16-25	26-40	41-60	61-100	101-160	161-250	251-400
RM57	F _{Ra}	[N]	400	400	400	400	400	405	410	415
KIVIST	F _{Aa}	[N]	18800	15000	11500	9700	7100	5650	4450	3800
RM67	F _{Ra}	[N]	575	575	575	580	575	585	590	600
KIVIO	F _{Aa}	[N]	19000	18900	15300	11900	9210	7470	5870	5050
RM77	F _{Ra}	[N]	1200	1200	1200	1200	1200	1210	1210	1220
KIVITT	F _{Aa}	[N]	22000	22000	19400	15100	11400	9220	7200	6710
RM87	F _{Ra}	[N]	1970	1970	1970	1970	1980	1990	2000	2010
KIVIO	F _{Aa}	[N]	30000	30000	23600	18000	14300	11000	8940	8030
RM97	F _{Ra}	[N]	2980	2980	2980	2990	3010	3050	3060	3080
KIVIST	F _{Aa}	[N]	40000	36100	27300	20300	15900	12600	9640	7810
RM107	F _{Ra}	[N]	4230	4230	4230	4230	4230	4230	3580	3830
KWITO	F _{Aa}	[N]	48000	41000	30300	23000	18000	13100	9550	9030
RM137	F _{Ra}	[N]	8710	8710	8710	8710	7220	5060	3980	6750
KIVITSI	F _{Aa}	[N]	70000	70000	70000	57600	46900	44000	35600	32400
RM147	F _{Ra}	[N]	11100	11100	11100	11100	11100	10600	8640	10800
IXIVI 147	F _{Aa}	[N]	70000	70000	69700	58400	45600	38000	32800	30800
RM167	F _{Ra}	[N]	14600	14600	14600	14600	14600	14700	-	-
IXIVI 107	F _{Aa}	[N]	70000	70000	70000	60300	45300	36900	-	-

 $f_{Bmin} = 2.0$; $L_{10h} = 25~000~h$

				n _a [1/min]						
			< 16	16-25	26-40	41-60	61-100	101-160	161-250	251-400
RM57	F _{Ra}	[N]	410	410	410	410	410	415	415	420
KWIST	F _{Aa}	[N]	12100	9600	7350	6050	4300	3350	2600	2200
RM67	F _{Ra}	[N]	590	590	590	595	590	595	600	605
KIVIO/	F _{Aa}	[N]	15800	12000	9580	7330	5580	4460	3460	2930
RM77	F _{Ra}	[N]	1210	1210	1210	1210	1210	1220	1220	1220
RIVITT	F _{Aa}	[N]	20000	15400	11900	9070	6670	5280	4010	3700
RM87	F _{Ra}	[N]	2000	2000	2000	2000	2000	1720	1690	1710
KIVIO	F _{Aa}	[N]	24600	19200	14300	10600	8190	6100	5490	4860
RM97	F _{Ra}	[N]	3040	3040	3040	3050	3070	3080	2540	2430
KIVI97	F _{Aa}	[N]	28400	22000	16200	11600	8850	6840	5830	4760
RM107	F _{Ra}	[N]	4330	4330	4330	4330	4330	3350	2810	2990
RIVITO	F _{Aa}	[N]	32300	24800	17800	13000	9780	8170	5950	5620
RM137	F _{Ra}	[N]	8850	8850	8850	8830	5660	4020	3200	5240
KW137	F _{Aa}	[N]	70000	59900	48000	37900	33800	31700	25600	23300
RM147	F _{Ra}	[N]	11400	11400	11400	11400	11400	8320	6850	8440
KIVI 147	F _{Aa}	[N]	70000	60600	45900	39900	33500	27900	24100	22600
RM167	F _{Ra}	[N]	15100	15100	15100	15100	15100	13100	-	-
KIVI 107	F _{Aa}	[N]	70000	63500	51600	37800	26800	23600	-	-



Projektierung Getriebe RM-Getriebe



Umrechnungsfaktoren und Getriebekonstanten Für die Berechnung der zulässigen Querkraft F_{xL} an der Stelle $x \neq 1000$ mm gelten für RM-Getriebemotoren die folgenden Umrechnungsfaktoren und Getriebekonstanten:

Getriebetyp	а	b	c _F (f _B = 1.5)	c _F (f _B = 2.0)	F _F
RM57	1047	47	1220600	1260400	277
RM67	1047	47	2047600	2100000	297.5
RM77	1050	50	2512800	2574700	340.5
RM87	1056.5	56.5	4917800	5029000	414
RM97	1061	61	10911600	11124100	481
RM107	1069	69	15367000	15652000	554.5
RM137	1088	88	25291700	25993600	650
RM147	1091	91	30038700	31173900	756
RM167	1089.5	89.5	42096100	43654300	869

Mehrgewichte RM-Getriebe

Тур	Mehrgewicht gegenüber RF, bezogen auf den kleinsten RF-Flansch ∆m [kg]
RM57	12.0
RM67	15.8
RM77	25.0
RM87	29.7
RM97	51.3
RM107	88.0
RM137	111.1
RM147	167.4
RM167	195.4

Projektierung Getriebe

Antriebe für Elektrohängebahnen

5.7 Antriebe für Elektrohängebahnen

Für den Betrieb von Elektrohängebahnen werden spezielle Getriebemotoren mit integrierter Kupplung benötigt. SEW-EURODRIVE bietet deshalb eine Reihe von Antrieben für Elektrohängebahnen an. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Katalog "Antriebe für Elektrohängebahnen".



Bild 13: Antrieb für Elektrohängebahnen

03138AXX

Typbezeichnung

Die Antriebe für Elektrohängebahnen haben folgende Typenbezeichnung:

Тур	Beschreibung
HW	Hängebahnantrieb auf Basis Spiroplan [®] -Getriebe
HS	Hängebahnantrieb auf Basis Schneckengetriebe
HK	Hängebahnantrieb auf Basis Kegelradgetriebe

Aufteilung in zwei Gruppen

Die Antriebe für Elektrohängebahnen werden in zwei Gruppen eingeteilt:

Gruppe	Antriebe
Antriebe für Hängebahnen nach Richtlinie VDI 3643 (C1-Norm)	HW30 HS40 (bis Motorbaugröße DT80)
Antriebe für Schwerlast-Hängebahnen	HS41 / HS50 / HS60 HK30 / HK40 / HK50 / HK60

Technische Daten

Für die Hängebahnantriebe gelten folgende technische Daten:

Turn	M _{a max}	F _{Ra}	Übersetzungen	Wellenende		
Тур	[Nm]	[Nm]	i	d [mm]	l [mm]	
HW30	70	5600	8.2 - 75	20 25	35 35	
HS40	120	6500	7.28 - 201	20 25	35 35	
HS41	185	10000	7.28 - 201	25	35	
HS50	300	15000	7.28 - 201	30 35	60 70	
HS60	600	25000	7.56 - 217.41	45	90	
HK30	200	10000	13.1 - 106.38	25	35	
HK40	400	18500	12.2 - 131.87	30 35	60 70	
HK50	600	25000	13.25 - 145.14	45	90	
HK60	820	40000	13.22 - 144.79	55	110	



Getriebe mit IEC- oder NEMA-Adapter AM (→ GK)



6 Projektierung antriebsseitiger Komponenten

6.1 Getriebe mit IEC- oder NEMA-Adapter AM (→ GK)





04588AXX

Bild 14: Schneckengetriebe mit Adapter AM

Zum Anbau von Motoren nach IEC-Norm oder NEMA (Bauart C bzw. TC) an SEW-Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe dienen Adapter AM.

Für IEC-Motoren stehen Adapter für Baugröße 63 bis 280 zur Verfügung. Zu NEMA-Motoren gibt es Adapter für Baugröße 56-365.

Die Bezeichnung der Adaptergröße entspricht der jeweiligen IEC- bzw. NEMA-Motorbaugröße.

Die Drehmomentübertragung zwischen Motor und Getriebe erfolgt über eine formschlüssige und durchschlagsichere Klauenkupplung. Im Betrieb auftretende Schwingungen und Stöße werden durch einen eingelegten Polyurethan-Zahnkranz wirksam gedämpft.

Getriebe mit IEC- oder NEMA-Adapter AM (→ GK)

Leistungen, Massenträgheitsmomente

Typ (IEC)	Typ (NEMA)	P _m ¹ [kW]	J _{Adapter} [kgm²]
AM63	-	0.25	0.44 • 10 ⁻⁴
AM71	AM56	0.37	0.44 • 10 ⁻⁴
AM80	AM143	0.75	1.9 • 10 ⁻⁴
AM90	AM145	1.5	1.9 • 10 ⁻⁴
AM100	AM182	3	5.2 • 10 ⁻⁴
AM112	AM184	4	5.2 • 10 ⁻⁴
AM132S/M	AM213/215	7.5	19 • 10 ⁻⁴
AM132ML	-	9.2	19 • 10 ⁻⁴
AM160	AM254/256	15	91 • 10 ⁻⁴
AM180	AM284/286	22	90 • 10 ⁻⁴
AM200	AM324/326	30	174 • 10 ⁻⁴
AM225	AM364/365	45	174 • 10 ⁻⁴
AM250	-	55	173 • 10 ⁻⁴
AM280	-	90	685 • 10 ⁻⁴

¹ Maximale Nennleistung des angebauten Norm-Elektromotors bei 1400 1/min (gültig für Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +60 °C)

Auswahl des Getriebes

Getriebetyp festlegen

 \downarrow

Getriebegröße anhand von

- maximalem Abtriebsdrehmoment (M_{a max})
- · Getriebeübersetzung (i)

in den Auswahltabellen Getriebe mit Adapter AM bestimmen

 \downarrow

Maximal zulässigen Wert für Querkraft am Abtrieb (F_{Ra}) prüfen

 \downarrow

Maximal zulässige Eintriebsleistung am Adapter (P_m) prüfen (siehe "Leistungen, Massenträgheitsmomente" auf Seite 62)

 \downarrow

Ist die gewünschte Adaptergröße vorhanden?

 \downarrow

Ist die gewünschte Kombination ausführbar?

Eintriebsleistung am Getriebe (P_n) überprüfen Die Werte in den Auswahltabellen beziehen sich auf eine Eintriebsdrehzahl von n_e = 1400 1/min. Die Eintriebsleistung am Getriebe entspricht einem maximalen Drehmoment an der Eintriebsseite. Bei abweichender Drehzahl ist anhand des maximalen Drehmoments die Eintriebsleistung umzurechnen.



Getriebe mit IEC- oder NEMA-Adapter AM (→ GK)



Rücklaufsperre AM../RS Erfordert die Anwendung nur eine zulässige Drehrichtung kann der Adapter AM mit Rücklaufsperre ausgeführt werden. Eingesetzt werden Rücklaufsperren mit fliehkraftabhebenden Klemmkörpern. Diese Bauart hat den Vorteil, dass die Klemmkörper ab einer bestimmten Drehzahl (Abhebedrehzahl) berührungslos in der Rücklaufsperre umlaufen. Die Rücklaufsperren arbeiten dadurch verschleiß-, verlust- und wartungsfrei und sind für hohe Drehzahlen geeignet.

Abmessungen:

Die Rücklaufsperre ist vollständig in den Adapter integriert. Das heißt, die Abmessungen sind identisch zum Adapter ohne Rücklaufsperre (siehe Maßblätter im Kapitel Adapter AM).


Sperrmomente:


Тур	maximales Sperrmoment Rücklaufsperre	Abhebedrehzahl	
	[Nm]	[1/min]	
AM80, AM90, AM143, AM145	90	640	
AM100, AM112, AM182, AM184	340	600	
AM132, AM213/215	700	550	
AM160, AM180, AM254/256, AM284/286	1200	630	
AM 200, AM225, AM324/326 AM364/365	1450	430	

Angabe der Abtriebsdrehrichtung bei Bestellung

Bei Bestellung eines Getriebes mit Adapter und Rücklaufsperre ist die gewünschte Drehrichtung der Abtriebswelle/Abtriebsseite anzugeben. Die Drehrichtung wird mit Blick auf die Abtriebswelle/Abtriebsseite des Getriebes angegeben, bei Antrieben mit Wellenende auf Seite A und B ist die Drehrichtung mit Blick auf Seite A anzugeben.

Um Schäden zu vermeiden, muss die Drehrichtung des Antriebs vor Inbetriebnahme der Anlage überprüft werden.





50290AXX

Bild 15: Abtriebsdrehrichtung

CCW = Linkslauf CW = Rechtslauf





Adapter AQ für Servomotoren (→ GK)

6.2 Adapter AQ für Servomotoren (→ GK)





04595AXX

Bild 16: Stirnradgetriebe mit Adapter AQ

Zum Anbau von Servomotoren an SEW-Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe dient ein Adapter mit Quadratflansch.

Das Drehmoment wird über eine Klauenkupplung übertragen. Im Betrieb mögliche Schwingungen und Stöße werden durch einen eingelegten Polyurethan-Zahnkranz wirksam gedämpft und abgebaut.

Ausführungsvarianten

Die motorseitige Kupplungshälfte kann wahlweise sowohl mit Spannringnabe (kraftschlüssig, für glatte Motorwellen) als auch mit Passfedernut (formschlüssig) ausgeführt werden.

- AQH = mit Spannringnabe
- AQA = mit Passfedernut



Adapter AQ für Servomotoren (→ GK)



Drehmomente, Massenträgheitsmomente

Тур	d _{RZ} 1 [mm]	M _{e max} ² [Nm]	J _{Adapter} ³ [kgm ²]	
AQ80/	10	10 7.7		
	12	13	0.9 • 10 ⁻⁴	
AQ100/ AQ115/1 AQ115/2	10	7.7		
	12	13	1.6 • 10 ⁻⁴	
	14	15	1.6 • 10 *	
	16	15		
AQ115/3	10	7.7		
	12	13	3.7 • 10 ⁻⁴	
	14	19	3.7 • 10 1	
	16	30		
AQ140/1 AQ140/2	16	30		
	18	41	5.6 • 10 ⁻⁴	
	22	53		
AQ140/3	16	30	11.3 • 10 ⁻⁴	
	18	41		
	22	75		
AQ190/1 AQ190/2	22	75	16.3 • 10 ⁻⁴	
	28	145		
AQ190/3	22	75		
	28	170	- 29 • 10 ⁻⁴	

- 1 Der Ritzelzapfendurchmesser ist übersetzungsabhängig, bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE
- 2 Maximal zulässiges Eintriebsdrehmoment (gültig für Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +60 °C; bei AQH → Durchmessertoleranz der Motorwelle k6)
- 3 Anzutreibendes Massenträgheitsmoment des Adapters

Benötigte Motordaten

Da die Abmessungen von Servomotoren nicht genormt sind, müssen für die Auswahl des entsprechenden Adapters folgende Motordaten bekannt sein:

- · Wellendurchmesser und -länge
- Flanschmaße (Kantenlänge, Durchmesser, Zentrierrand und Lochkreis)
- · maximales Drehmoment

Bei Fragen zu Auswahl und Projektierung helfen wir Ihnen gerne.





Projektierung antriebsseitiger Komponenten Adapter AQ für Servomotoren $(\rightarrow$ GK)

Auswahl des Getriebes

Getriebetyp festlegen		
↓		
Getriebegröße anhand von maximalem Abtriebsdrehmoment (M _{a max}) Getriebeübersetzung (i)		
in den Auswahltabellen AQ bestimmen		
↓		
Maximal zulässigen Wert für Querkraft am Abtrieb (F _{Ra}) prüfen		
↓		
Maximal zulässige Eintriebsdrehmomente am Getriebe (M _{e max}) prüfen (siehe "Drehmomente, Massenträgheitsmomente" siehe vorhergehende Seite)		
↓		
Ist die gewünschte Adaptergröße vorhanden?		
↓		
Ist die gewünschte Kombination ausführbar?		



Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)



6.3 Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)





Bild 17: Kegelradgetriebe mit Adapter AR

04604AXX

Um Anlage und Antrieb gegen Überlast zu schützen, werden SEW-Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe mit Adapter und Rutschkupplung ausgeführt. Anbaubar sind IEC-Normmotoren der Baugrößen 71 bis 180.

Das Drehmoment wird kraftschlüssig über Reibbeläge übertragen. Das Rutschmoment der Kupplung ist über eine Stellmutter und Tellerfedern einstellbar. Je nach Federstärke und Schichtung der Tellerfedern sind verschiedene Rutschmomente möglich. Bei Überlast rutscht die Kupplung durch und unterbricht den Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe. Schäden an Anlage und Antrieb werden dadurch vermieden.

Doppelgetriebe mit Adapter und Rutschkupplung In Kombination mit Doppelgetrieben wird der Adapter mit Rutschkupplung vorzugsweise zwischen beiden Getrieben eingesetzt. Bei Bedarf bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE halten.

Auswahl des Getriebes

Der Adapter AR mit Rutschkupplung entspricht in seinen Typengrößen dem Adapter AM für IEC-Motoren.

Die Getriebeauswahl kann daher mit Hilfe der Auswahltabellen für Adapter AM erfolgen. Es ist dann die Typenbezeichnung AM durch AR zu ersetzen und ein erforderliches Rutschmoment zu ermitteln.

Ermittlung des Rutschmomentes

Das Rutschmoment sollte in etwa dem 1,5fachen Nennmoment des Antriebs entsprechen. Bei der Festlegung ist das maximal zulässige Abtriebsmoment des Getriebes sowie die bauartbedingte Streuung des Rutschmomentes der Kupplung (+/- 20 %) zu berücksichtigen.

Bei Bestellung eines Getriebes mit Adapter und Rutschkupplung ist das gewünschte Rutschmoment der Kupplung anzugeben.

Bei fehlender Bestellangabe erfolgt die Einstellung gemäß dem maximal zulässigen Abtriebsmoment des Getriebes.



Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)

Drehmomente, Rutschmomente

Тур	P _m ¹ [kW]	M _R ² [Nm]	M _R ² [Nm]	M _R ² [Nm]
AR71	0.37	1 - 6	6.1 - 16	-
AR80	0.75	1 - 6	6.1 - 16	-
AR90	1.5	1 - 6	6.1 - 16	17 - 32
AR100	3.0	5 - 13	14 - 80	-
AR112	4.0	5 - 13	14 - 80	-
AR132S/M	7.5	15 - 130	-	-
AR132ML	9.2	15 - 130	-	-
AR160	15	30 - 85	86 - 200	-
AR180	22	30 - 85	86 - 300	-

- 1 Maximale Nennleistung des angebauten Norm-Elektromotors bei 1400 min⁻¹
- 2 Einstellbares Rutschmoment entsprechend Tellerfederbestückung

Option Drehzahlwächter /W



Um unkontrolliertes Durchrutschen der Kupplung und den damit verbundenen Verschleiß des Reibbelags zu vermeiden, wird empfohlen, die Drehzahl der Kupplung durch einen Drehzahlwächter zu überwachen.

Die Drehzahl der abtriebsseitigen Kupplungshälfte der Rutschkupplung wird über eine Schaltnocke und einen induktiven Impulsgeber berührungslos erfasst. Die Impulse werden vom Drehzahlwächter mit einer definierten Referenzdrehzahl verglichen. Beim Unterschreiten der vorgegebenen Drehzahl (Überlast) schaltet das Ausgangsrelais (wahlweise Öffner oder Schließer). Um Fehlermeldungen während der Anlaufphase zu vermeiden, ist der Wächter mit einer Anlaufüberbrückung ausgerüstet, die in einem Zeitraster von 0,5 - 15 Sekunden einstellbar ist.

Referenzdrehzahl, Anlaufüberbrückung und Schalthysterese können am Drehzahlwächter eingestellt werden.




Bild 18: : Adapter mit Rutschkupplung und Drehzahlwächter /W

53574AXX

- [1] Schaltnocke
- [2] Impulsgeber (Adapter)
- [3] Mitnehmerscheibe
- [4] Reibbeläge
- [5] Tellerfeder
- [6] Nutmutter
- [7] Rutschnabe
- [8] Drehzahlwächter



Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)



Option Schlupfwächter /WS



In Verbindung mit Verstellgetrieben VARIBLOC® (siehe Katalog Verstellgetriebe) wird anstelle des Drehzahlwächters ein Schlupfwächter zur Überwachung der Drehzahldifferenz zwischen eintreibender und abtreibender Kupplungshälfte eingesetzt.

Die Signalerfassung erfolgt in Abhängikeit der Baugröße des Verstellgetriebes mit zwei Impulsgebern oder einem Impulsgeber und einem Wechselspannungsgeber.




Bild 19: Adapter mit Rutschkupplung und Schlupfwächter /WS

52262AXX

- [1] Schaltnocke
- [2] Impulsgeber (Adapter)
- [3] Mitnehmerscheibe
- [4] Reibbeläge
- [5] Tellerfeder
- [6] Nutmutter
- [7] Rutschnabe
- [8] Schlupflwächter /WS
- [9] Impulsgeber IG

Anschluss

Der Anschluss des Gebers an den Wächter erfolgt über eine 2- oder 3-adrige Leitung (je nach Gebertyp).

- maximale Leitungslänge: 500 m bei einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm²
- Serienmäßige Zuleitung: 3-adrig / 2 m
- Signalleitungen getrennt verlegen (nicht in mehradrigen Kabeln) und gegebenenfalls abschirmen
- Schutzart: IP40 (Anschlussklemmen IP20)
- Betriebsspannung: 220 V_{AC} oder 24 V_{DC}
- Maximale Schaltleistung des Ausgangsrelais: 6 A (250 V_{AC})





Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)

Klemmenbelegung W




Bild 20: Klemmenbelegung/W

- [1] Relaisausgang [2] Anschluss-Spannung 230 V_{AC} (47...63Hz)
- [3] Schlupf-Reset extern
- [4] Anschluss-Spannung 24 V_{DC}[5] Brücke für Gleichlaufüberwachung
- [6] Signal [7] Geber [/W] Drehzahlwächter

53653AXX

Klemmenbelegung WS




Bild 21: Klemmenbelegung/WS

- [1] Relaisausgang
- [2] Anschluss-Spannung 230 V_{AC} (47...63Hz)
- [2] Alischiuss-Spainfung 250 V_A(
 [3] Schlupf-Reset extern
 [4] Anschluss-Spannung 24 V_{DC}
 [5] Signal

- [6] Geber 1
- [7] Geber 2

[/WS] Schlupfwächter



Adapter AR mit Rutschkupplung (→ GK)



Maße W




Bild 22: Maße /W

Maße WS




Bild 23: Maße /WS



Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (→ GK)

6.4 Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (\rightarrow GK)





Bild 24: Flachgetriebe mit Adapter AT

04607AXX

Für schweranlaufende Anlagen (z.B. Mischer, Rührwerke usw.) können SEW-Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe mit Adapter und hydraulischer Anlaufkupplung kombiniert werden. Durch die hydraulische Anlaufkupplung werden Motor und Arbeitsmaschine vor Überlastung während der Anlaufphase geschützt und die Anlage sanft angefahren. Die Kupplung ist berührungssicher in einem Gehäuse eingebaut, die Kühlung der Kupplung wird über Belüftungsöffnungen im Gehäuse sichergestellt. Anbaubar sind SEW-Motoren Baugrößen 71 bis 180 (0,37 bis 22 kW)¹.

Vorzugsdrehzahlen sind 1400 1/min und 2800 1/min, d.h. 4- bzw. 2-polige Anbaumotoren. Bei 2-poligen Antriebskombinationen bitten wir die verstärkte Geräuschentwicklung zu beachten.

Für Motoren der Baugröße 200 bis 280 (30 bis 90 kW) stehen Kegelradgetriebe mit hydraulischer Anlaufkupplung auf Motorschwinge zur Verfügung



Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (→ GK)



Anlaufkupplung

Die eingesetzte Anlaufkupplung ist eine hydrodynamische Kupplung nach dem Föttingerprinzip. Die Kupplung ist ölgefüllt und besteht aus Pumpenrad (motorseitig) und Turbinenrad (getriebeseitig). Die eingebrachte mechanische Energie wird durch das Pumpenrad in Strömungsenergie umgesetzt und im Turbinenrad in mechanische Energie zurückgewandelt.




Bild 25: Anlaufkupplung

5225 TAXX

- [1] Einfüllschraube
- [2] Turbinenrad
- [3] Kupplungsschale
- [4] Betriebsflüssigkeit (Hydrauliköl)
- [5] Pumpenrad


- [6] elastische Verbindungskupplung
- [7] Schmelzsicherungsschraube
- [A] Getriebeseite
- [B] Motorseite

Die übertragbare Leistung der Kupplung ist stark drehzahlabhängig. Man unterscheidet daher zwischen Anlaufphase und stationärem Betrieb. Während der Anlaufphase läuft der Motor unbelastet an, bis die Kupplung Drehmoment überträgt. Die Maschine wird währenddessen langsam und sanft beschleunigt. Ist der stationäre Betriebszustand erreicht, stellt sich zwischen Motor und Getriebe ein durch das Funktionsprinzip der Kupplung bedingter Betriebsschlupf ein. Dem Motor wird nur noch das Lastmoment der Anlage abverlangt, Lastspitzen werden durch die Kupplung gedämpft.

Die hydraulische Anlaufkupplung ist mit Schmelzsicherungsschrauben ausgerüstet, die bei Übertemperatur (starke Überlastung, Blockade) die Betriebsflüssigkeit an die Umgebung abgeben. Kupplung und Anlage werden dadurch vor Beschädigungen geschützt.

Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (→ GK)

Kennlinien



Auswahl des Getriebes

Getriebetyp festlegen

 \downarrow

Getriebegröße anhand von

- maximalem Abtriebsdrehmoment (M_{a max})
- Getriebeübersetzung (i)

in den Auswahltabellen Getriebe mit Adapter AM bestimmen

 \downarrow

Adaptertyp anhand von

- Motordrehzahl (n_M)
- · Getriebegröße
- Nennleistung des Antriebsmotors (P_m)

in den Auswahltabellen für Adapter AT bestimmen

Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (→ GK)



Option Rücklaufsperre AT../RS

Erfordert die Anwendung nur eine zulässige Drehrichtung kann die hydraulische Anlaufkupplung mit Rücklaufsperre ausgeführt werden. Eingesetzt werden Rücklaufsperren mit fliehkraftabhebenden Klemmkörpern. Diese Bauart hat den Vorteil, dass die Klemmkörper ab einer bestimmten Drehzahl berührungslos in der Rücklaufsperre umlaufen. Die Rücklaufsperren arbeiten dadurch verschleiß-, verlust- und wartungsfrei und sind für hohe Drehzahlen geeignet.

Abmessungen


Die Abmessungen der hydraulischen Anlaufkupplung mit Rücklaufsperre AT../RS sind identisch mit denen der hydraulischen Anlaufkupplung AT.. (siehe Maßblätter im Kapitel hydraulische Anlaufkupplung AT..).


Sperrmomente

Тур	maximales Sperrmoment Rücklaufsperre [Nm]	Abhebedrehzahl [1/min]
AT311/RS - AT322/RS	340	600
AT421/RS - AT422/RS	700	550
AT522/RS - AT542/RS	1200	630

Angabe der Abtriebsdrehrichtung bei Bestellung Bei Bestellung eines Getriebes mit Adapter und Rücklaufsperre ist die gewünschte Drehrichtung der Abtriebswelle/Abtriebsseite anzugeben. Die Drehrichtung wird mit Blick auf die Abtriebswelle/Abtriebsseite des Getriebes angegeben, bei Antrieben mit Wellenende auf Seite A und B ist die Drehrichtung mit Blick auf Seite A anzugeben.

Um Schäden zu vermeiden, muss die Drehrichtung des Antriebs vor Inbetriebnahme der Anlage überprüft werden.





53721AXX

Bild 26: Angabe der Abtriebsdrehrichtung bei Bestellung

CCW = Linkslauf
CW = Rechtslauf

Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung AT (→ GK)

Option Scheibenbremse AT../BM(G)



04611AXX

Bild 27: Flachgetriebe mit Adapter AT und Scheibenbremse BM(G)

Soll die Anlage definiert abgebremst werden, so kann der Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung mit einer SEW-Scheibenbremse ausgeführt werden. Es handelt sich hierbei um eine gleichstromerregte Elektromagnetscheibenbremse, die elektrisch öffnet und durch Federkraft bremst. Sie genügt dadurch der Sicherheitsanforderung, bei Stromausfall zu bremsen. Das Bremsmoment kann über die Art und Anzahl der eingesetzten Bremsfedern variiert werden. Die Bremse ist wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannungsanschluss lieferbar; zur Bremsenansteuerung notwendige Geräte sowie die Anschlussklemmen sind in einem am Adapter befestigten Klemmenkasten untergebracht. Auf Wunsch kann die Bremse auch zusätzlich mit Handlüftung versehen werden.

Bremsmomente

Тур	d _{rz} 1 [mm]	M _{Bmax} ² [Nm]	reduzierte Bremsmomente (Richtwerte) [Nm]					
	10	9.5						
AT311/BMG - AT322/BMG	12	12.6	9.5					
ATSTI/BIVIG - ATSZZ/BIVIG	16	30	19	12.6	9.5			
	22	55	45	37	30	19	12.6	9.5
	16	30	19	12.6	9.5			
AT421/BMG - AT422/BMG	22	55	45	37	30	19	12.6	9.5
	28	55	45	37	30	19	12.6	9.5
AT522/BM - AT542/BM	22	75	50					
	28	150	125	100	75	50		
	32	250	200	150	125	100	75	50

¹ der Ritzelzapfendurchmesser ist übersetzungsabhängig, bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE

Bestellangaben

Bei Bestellung eines Getriebes mit Adapter und Anlaufkupplung mit Bremse ist das gewünschte Bremsmoment sowie die gewünschte Bremsspannung anzugeben. Bei fehlender Angabe wird das maximal zulässige Bremsmoment eingestellt.



² Maximales Bremsmoment



6.5 Projektierung Kegelradgetriebe auf Motorschwinge MK (→ GK)






Bild 28: Kegelradgetriebe auf Motorschwinge MK

04616AXX

Speziell für Bandanlagen, Becherwerke und weitere schweranlaufende Anlagen stehen fertige Antriebseinheiten aus Kegelradgetriebe, hydraulischer Anlaufkupplung und Elektromotor zur Verfügung. Diese sind komplett auf einer verwindungssteifen Montageschiene befestigt. Eine Abdeckhaube und Auffangwanne machen die rotierenden Teile berührungssicher und schützen im Störungsfall vor austretendem Öl. Die Auffangwanne erfüllt ihre Funktion nur in Bauform M1, bei anderen Bauformen sind kundenseitig geeignete Maßnahmen zu treffen.

In Kombination mit Motorschwinge sind Kegelradgetriebe der Typengrößen 107 bis 187 mit 4-poligen Motoren der Baugrößen 200 bis 280 (30 bis 90 kW) lieferbar². Die Getriebe können sowohl mit Vollwelle als auch in Aufsteckausführung eingesetzt werden. Die Montageschiene ist zur Verwendung als Fundamentrahmen (Abtrieb querkraftfrei über elastische Kupplung) standardmäßig mit Fußbefestigungsleisten versehen. Für Aufsteckgetriebe ist optional eine Drehmomentstütze lieferbar.

Bei Motorschwinge MK sind horizontale Bauformen Standard. Bei abweichenden Bauformen bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

² Für Motoren der Baugröße 71 bis 180 (0,37 bis 22 kW) steht der Adapter mit hydraulischer Anlaufkupplung zur Verfügung





Projektierung Kegelradgetriebe auf Motorschwinge MK (→ GK)

Aufbau




Bild 29: Keglerradgetiriebe auf Motorschwinge MK

- [1] Kegelradgetriebe
- [2] Montageschiene
- [3] Auffangwanne
- [4] Abdeckhaube
- [5] hydraulische Anlaufkupplung
- [6] thermische Überwachungseinrichtung (optionale Ausführung)
- [7] Elektromotor
- [8] Drehmomentstütze (optionale Ausführung)
- [9] Drehzahlwächter (optionale Ausführung, nur in Verbindung mit thermischer Überwachung BTS)

Getriebeauswahl

Bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE halten.

Drehmomentstütze /T

Siehe Maßblätter "Kegelradgetriebe auf Motorschwinge MK" (nur für Aufsteckgetriebe).





Anlaufkupplung

Die eingesetzte Anlaufkupplung ist eine hydrodynamische Kupplung nach dem Föttingerprinzip. Die Kupplung ist ölgefüllt und besteht aus Pumpenrad (motorseitig) und Turbinenrad (getriebeseitig). Die eingebrachte mechanische Energie wird durch das Pumpenrad in Strömungsenergie umgesetzt und im Turbinenrad in mechanische Energie zurückgewandelt. Desweiteren verfügen die Anlaufkupplungen auf Motorschwinge über eine Verzögerungskammer, welche während des Stillstandes der Kupplung einen Teil des Ölvolumens aufnimmt. Während des Anfahrvorganges wird das Öl erst langsam wieder an Pumpen- und Turbinenrad freigegeben. Der Anfahrvorgang wird dadurch positiv beeinflusst und Antrieb und Anlage besonders geschont.




Bild 30: Anlaufkupplung

- [1] Pumpenrad
- [2] Betriebsflüssigkeit (Hydrauliköl)
- [3] Turbinenrad
- [4] Verzögerungskammer
- [5] elastische Verbindungskupplung
- [A] Getriebeseite
- [B] Motorseite

Die hydraulische Anlaufkupplung ist mit Schmelzsicherungsschrauben ausgerüstet, die bei Übertemperatur (starke Überlastung, Blockade) die Betriebsflüssigkeit an die Umgebung abgeben. Kupplung und Anlage werden dadurch vor Beschädigungen geschützt. Um eine Entleerung der Kupplung und Ölaustritt in die Umwelt auszuschließen, wird der Einsatz einer thermischen Überwachungseinrichtung (Option MTS oder BTS) empfohlen.

Projektierung Kegelradgetriebe auf Motorschwinge MK (→ GK)

Mechanischthermische Überwachungseinrichtung /MTS Durch den Einsatz einer mechanisch-thermischen Überwachungseinrichtung kann das Abspritzen der Betriebsflüssigkeit in die Umgebung vermieden werden. Ein Schaltbolzen, der in der Kupplung eingeschraubt ist, gibt bei Übertemperatur einen federbelasteten Schaltstift frei. Dieser Schaltstift betätigt einen Schalter über den ein Warnsignal gegeben oder die Anlage abgeschaltet werden kann.




Bild 31: Mechanisch- thermische Überwachungseinrichtung /MTS

52258AXX


- [1] hydraulische Anlaufkupplung
- [2] Schaltbolzen
- [3] Schalter

- [A] Getriebeseite
- [B] Motorseite

Trotz der vorhandenen Überwachungseinrichtung ist die Anlaufkupplung weiterhin mit Schmelzsicherungsschrauben ausgerüstet, welche jedoch wesentlich später als die Überwachungseinrichtung ansprechen.

Berührungslose thermische Überwachungseinrichtung /BTS Durch den Einsatz einer berührungslosen thermischen Überwachungseinrichtung kann das Abspritzen der Betriebsflüssigkeit in die Umgebung vermieden werden. Sie besteht aus drei Bauteilen: Einem Schaltbolzen, der in der Kupplung eingeschraubt ist und bei Übertemperatur seine Induktivität ändert, einem Schalter, der die Induktivitätsänderung des Schaltbolzen erfasst, sowie einem Auswertegerät (Drehzahlwächter), der die Signale des Schalters auswertet. Über diesen Drehzahlwächter kann wiederum ein Warnsignal gegeben oder die Anlage abgeschaltet werden.

Der Schaltbolzen regeneriert sich nach Abkühlung der Kupplung und ist dann wieder einsatzbereit.



52259AXX

Bild 32: thermische Überwachungseinrichtung /BTS

- [1] hydraulische Anlaufkupplung
- [2] Schaltbolzen
- [3] Schalter
- [4] Drehzahlwächter
- [A] Getriebeseite
- [B] Motorseite



Antriebsseitiger Deckel AD (→ GK)



6.6 Antriebsseitiger Deckel AD (\rightarrow GK)





04583AXX

Bild 33: Stirnradgetriebe mit antriebsseitigem Deckel AD

Für den Antrieb über ein freies Wellenende sind SEW-Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe mit antriebsseitigem Deckel ausgeführt. Die Antriebswellen haben metrische Abmessungen nach IEC-Norm (Zollabmessungen auf Anfrage). Zur Montage und Befestigung von Antriebselementen ist die Antriebswelle stirnseitig mit einer Zentrierbohrung nach DIN 332 ausgeführt.

Die Lagerung der antriebsseitigen Welle ist fettgeschmiert. Zur Abdichtung des Deckels werden NBR-Wellendichtringe und Spaltdichtungen eingesetzt. Die solide Lagerung der Antriebswelle lässt hohe Querkräfte zu.



Antriebsseitiger Deckel AD (→ GK)

Auswahl des Getriebes

Getriebetyp festlegen

 \downarrow

Getriebegröße anhand von

- maximalem Abtriebsdrehmoment (M_{a max})
- Getriebeübersetzung (i)

in den Auswahltabellen Getriebe mit antriebsseitigem Deckel AD bestimmen. Bei Auswahl AD/P bitte Auswahlhinweis Seite 84 beachten!

 \downarrow

Maximal zulässigen Wert für Querkraft am Abtrieb (F_{Ra}) prüfen.

 \downarrow

Maximal zulässige Eintriebsleistung am Getriebe (P_e) unter Berücksichtigung der thermischen Grenzleistung (siehe Seite 85) prüfen.

 \downarrow

Querkraft am Eintrieb (F_{Re}) prüfen.

 \downarrow

Bei höheren Anforderungen (z. B. größere eintriebsseitige Querkraft) bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Antriebsseitiger Deckel AD (→ GK)



Zentrierrand AD../ZR

Optional ist der antriebsseitige Deckel mit Zentrierrand ausführbar. Eine Kundenapplikation kann dadurch zentriert zum antriebsseitigen Wellenende am Deckel befestigt werden.

Rücklaufsperre AD../RS Erfordert die Anwendung nur eine zulässige Drehrichtung kann der antriebsseitige Deckel mit Rücklaufsperre ausgeführt werden. Eingesetzt werden Rücklaufsperren mit fliehkraftabhebenden Klemmkörpern. Diese Bauart hat den Vorteil, dass die Klemmkörper ab einer bestimmten Drehzahl (Abhebedrehzahl) berührungslos in der Rücklaufsperre umlaufen. Die Rücklaufsperren arbeiten dadurch verschleiß-, verlust- und wartungsfrei und sind für hohe Drehzahlen geeignet.

Abmessungen:

Die Rücklaufsperre ist vollständig in den Deckel integriert. Das heißt, die Abmessungen sind identisch zum antriebsseitigen Deckel ohne Rücklaufsperre (siehe Maßblätter im Kapitel "Antriebsseitiger Deckel AD").


Sperrmomente:


Тур	maximales Sperrmoment Rücklaufsperre [Nm]	Abhebedrehzahl [1/min]
AD2/RS	90	640
AD3/RS	340	600
AD4/RS	700	550
AD5/RS	1200	630
AD6/RS	1450	430
AD7/RS	1450	430
AD8/RS	2860	430

Angabe der Abtriebsdrehrichtung bei Bestellung:

Bei Bestellung eines Getriebes mit antriebsseitigem Deckel und Rücklaufsperre ist die gewünschte Drehrichtung der Abtriebswelle/Abtriebsseite anzugeben. Die Drehrichtung wird mit Blick auf die Abtriebswelle/Abtriebsseite des Getriebes angegeben, bei Antrieben mit Wellenende auf Seite A und B ist die Drehrichtung mit Blick auf Seite A anzugeben.

Um Schäden zu vermeiden, muss die Drehrichtung des Antriebs vor Inbetriebnahme der Anlage überprüft werden.





53722AXX

Bild 34: Angabe der Abtriebsdrehrichtung bei Bestellung

CCW = Linkslauf CW = Rechtslauf





Antriebsseitiger Deckel AD (→ GK)

Motorgrundplatte AD.. /P Riemenantriebe können Platz sparend mit verstellbarer Motorgrundplatte ausgeführt werden. Die Motorgrundplatte ist parallel zur Antriebswelle angeordnet und mit Gewindebohrungen für IEC-Normmotoren versehen (auf Wunsch auch ungebohrt). Über Gewindesäulen ist sie in ihrem Abstand zur Antriebswelle verstellbar.



Bild 35: Stirnradgetriebe mit antriebsseitigem Deckel und Motorgrundplatte AD../P

Auswahlhinweis (verfügbare Kombinationen)

Je Motorgrundplatte sind Motoren entsprechend nachfolgender Tabelle verfügbar.

	Motorgrundplatte							
Motortyp	AD2/P	AD3/P	AD4/P	AD5/P	AD6/P	AD7/P		
DT71	5.5							
DT80	5.5							
DT90	5.5	11						
DV100		11						
DV112		11						
DV132			23					
DV160				41				
DV180				41				
DV200					62			
DV225					62			
DV250						103		
DV280						103		

Kombination verfügbar / Mehrgewicht in kg

Sollte die ausgewählte Getriebedeckel-(Motorgrundplatte)-Kombination nicht mit den gewünschten Motor kombinierbar sein, wenden Sie sich bitte an SEW-EURODRIVE



Die verfügbaren Getriebe-/Motorkombinationen für antriebsseitige Deckel mit Motorgrundplatte finden Sie in den entsprechenden Maßblättern.



Antriebsseitiger Deckel AD (→ GK)



50338AXX

Thermische Grenzleistung bei Getrieben mit antriebsseitigem Deckel Die in den Auswahltabellen für Getriebe mit antriebsseitigem Deckel abgebildeten Leistungen sind mechanische Grenzleistungen. Getriebe können jedoch, abhängig von der Bauform, noch vor Erreichen der mechanischen Grenzleistungen, thermisch überlastet werden. Für mineralische Schmierstoffe sind entsprechende Fälle in den Auswahltabellen (in der im Bild gekennzeichneten Spalte) durch Angabe der Bauform gekennzeichnet.




Bild 36: Auswahltabelle

Bei Übereinstimmung der gewünschten Bauform mit einer gekennzeichneten bitte Rücksprache mit SEW. Unter Kenntnis der realen Betriebsverhältnisse kann dann eine anwendungsspezifische Nachrechnung der Wärmegrenzleistung erfolgen oder durch geeignete Maßnahmen (z. B. Verwendung eines synthetischen Schmierstoffes mit höherer thermischer Beständigkeit) die Wärmegrenzleistung des Getriebes erhöht werden. Für die Nachrechnung werden folgende Daten benötigt:

Getriebetyp			
Abtriebsdrehzahl [n _a]	1/min	Übersetzung i	
Umgebungstemperatur	°C	Einschaltdauer ED	%
Abgenommene Leistung [P]	kW		
Aufstellungsort:			
Einbausituation: z. B. Stahlfundament, Betonfundament,			



Mögliche Motoroptionen (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

7 Projektierung Drehstrommotoren

7.1 Mögliche Motoroptionen (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Übersicht



Folgende Motoroptionen können in verschiedenen Kombinationen geliefert werden:

- Scheibenbremsen BM(G)/BR (→ Seite 106)
- Integrierter Steckverbinder IS (→ Seite 118)
- Steckverbinder AS.., AC.., AM.., AB.., AD.., AK.. (\rightarrow Seite 119)
- Steckverbinder APG. (→ Seite 120)
- Steckverbinder ASK1 (→ Seite 121)
- Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss (→ Seite 123)
- Anbauvorrichtungen f
 ür Geber (→ Seite 126)
- Fremdlüfter VR/VS/V (→ Seite 131)
- Rücklaufsperre RS (→ Seite 132)
- Zusatzschwungmasse Z (schwerer Lüfter) (→ Seite 132)
- Schutzdach C (→ Seite 133)
- Integrierter Frequenzumrichter MOVIMOT[®] (→ Seite 134)
- Integrierter Motorschalter / Motorschutz MOVI-SWITCH[®] (→ Seite 143)
- Sanftumschalter WPU (→ Seite 147)

Technische Daten und Maßbilder

Die technischen Daten und Maßbilder zu den Motoroptionen finden Sie im Preiskatalog / Katalog "Getriebemotoren".







7.2 Normen und Vorschriften (→ GM)

Normenkonform

Die Drehstrommotoren und Drehstrombremsmotoren von SEW-EURODRIVE entsprechen den einschlägigen Normen und Vorschriften, insbesondere:

- IEC 60034-1, EN 60034-1
 - Drehende elektrische Maschinen, Bemessung und Betriebsverhalten.
- EN 60529
 - IP-Schutzarten für Gehäuse elektrischer Betriebsmittel.
- IEC 60072
 - Abmessungen und Leistungen drehender elektrischer Maschinen.
- EN 50262
 - Metrische Gewinde der Kabelverschraubungen.
- EN 50347
 - Standardisierte Abmessungen und Leistungen.


Bemessungsdaten



Die spezifischen Daten eines asynchronen Drehstrommotors (Drehstromkurzschlussläufer) sind:

- Baugröße
- · Bemessungsleistung
- Einschaltdauer
- · Bemessungsdrehzahl
- Bemessungsstrom
- · Bemessungsspannung
- Leistungsfaktor cosφ
- Schutzart
- Wärmeklasse
- · Wirkungsgradklasse

Diese Daten sind auf dem Typenschild des Motors festgehalten. Die Typenschildangaben gelten laut IEC 60034 (EN 60034) für eine Umgebungstemperatur von maximal 40 °C und eine Aufstellungshöhe von maximal 1000 m über NN.



03214AXX

Bild 37: Motortypenschild

Normen und Vorschriften (→ GM)


Toleranzen

Nach IEC 60034 (EN 60034) sind für Elektromotoren bei Bemessungsspannung (gilt auch für den Bemessungsspannungsbereich) folgende Toleranzen zulässig:

Spannung und Frequenz		Toleranz A oder Toleranz B
Wirkungsgrad η	$P_N \le 50 \text{ kW}$ $P_N > 50 \text{ kW}$	-0,15 • (1-η) -0,1 • (1-η)
Leistungsfaktor cosφ		$-\frac{1-\cos\varphi}{6}$
Schlupf	$P_N < 1 \text{ kW}$ $P_N \ge 1 \text{ kW}$	±30% ±20%
Anlaufstrom		+20%
Anzugsmoment		-15%+25%
Kippmoment		-10%
Massenträgheitsmom	nent	±10%

Toleranz A, Toleranz B

Toleranz A und Toleranz B beschreiben den zulässigen Bereich, in dem Frequenz und Spannung vom jeweiligen Bemessungspunkt abweichen dürfen. Der mit "0" bezeichnete Koordinatenmittelpunkt kennzeichnet jeweils den Bemessungspunkt für Frequenz und Spannung.



59771AXX Bild 38: Bereiche der Toleranz A und der Toleranz B

Der Motor muss im Toleranzbereich A das Bemessungsdrehmoment im Dauerbetrieb (S1) aufbringen können. Die anderen Kenngrößen und die Erwärmung dürfen von den Werten bei Bemessungsspannung und Bemessungsfrequenz im geringen Umfang abweichen.

Im Toleranzbereich B muss der Motor das Bemessungsdrehmoment abgeben können, jedoch nicht im Dauerbetrieb. Die Erwärmung und die Abweichungen von den Bemessungsdaten sind stärker als im Toleranzbereich A. Vermeiden Sie häufigen Betrieb des Motors an den Grenzen des Toleranzbereiches B.

Unterspannung

Bei Unterspannung durch schwache Versorgungsnetze oder Unterdimensionierung der Motorzuleitung können die katalogmäßigen Werte wie Leistung, Drehmoment und Drehzahl nicht erreicht werden. Dies gilt insbesondere beim Anlaufvorgang des Motors, bei dem der Anlaufstrom ein Mehrfaches des Nennstromes beträgt.





7.3 Schalt- und Schutzeinrichtungen

EMV-Maßnahmen

Drehstrommotoren, Drehstrombremsmotoren und MOVIMOT®-Antriebe von SEW-EURODRIVE sind als Komponenten zum Einbau in Maschinen und Anlagen bestimmt. Für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG ist der Ersteller der Maschine oder Anlage verantwortlich. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Druckschrift "Praxis der Antriebstechnik, EMV in der Antriebstechnik". Spezielle Hinweise zu MOVIMOT®-Antrieben finden Sie auch im Systemhandbuch "Antriebssystem für dezentrale Installation".

Netzbetrieb, MOVIMOT®-Antriebe Bei bestimmungsgemäßer Verwendung im Dauerbetrieb am Netz erfüllen die Drehstrom(brems)motoren von SEW-EURODRIVE die EMV-Fachgrundnormen EN 50081 und EN 50082. Entstörmaßnahmen sind nicht erforderlich. Die MOVIMOT[®]-Antriebe erfüllen bei bestimungsgemäßer Verwendung ebenfalls die EMV-Fachgrundnormen EN 50081 und EN 50082.

Schaltbetrieb

Bei Schaltbetrieb des Motors treffen Sie bitte geeignete Maßnahmen zur Entstörung des Schaltgerätes.

Umrichterbetrieb

Für den Betrieb am Umrichter beachten Sie bitte die Installations- und EMV-Hinweise des Umrichterherstellers. Beachten Sie bitte auch die folgenden Hinweise:

Bremsmotoren am Umrichter Verlegen Sie bei Bremsmotoren die Bremsleitungen getrennt von den anderen Leistungskabeln mit einem Abstand von mindestens 200 mm. Die gemeinsame Verlegung ist nur zulässig, wenn entweder die Bremsleitung oder das Leistungskabel geschirmt ist.

Anschluss Drehzahlgeber am Umrichter Beachten Sie beim Anschluss des Drehzahlgebers folgende Hinweise:

- Nur geschirmte Leitung mit paarweise verdrillten Adern verwenden.
- · Den Schirm beidseitig großflächig auf PE-Potenzial legen.
- Signalleitungen getrennt von Leistungskabeln oder Bremsleitungen verlegen (Abstand min. 200 mm).

Anschluss Kaltleiter-Temperaturfühler (TF) am Umrichter Verlegen Sie den Anschluss des Kaltleiter-Temperaturfühlers TF getrennt von anderen Leistungskabeln mit einem Abstand von mind. 200 mm. Die gemeinsame Verlegung ist nur zulässig, wenn entweder die TF-Leitung oder das Leistungskabel geschirmt ist.



Schalt- und Schutzeinrichtungen

Motorschutz

Die Auswahl der richtigen Schutzeinrichtung bestimmt im Wesentlichen die Betriebssicherheit des Motors. Unterschieden wird zwischen stromabhängiger und motortemperaturabhängiger Schutzeinrichtung. Stromabhängige Schutzeinrichtungen sind z. B. Schmelzsicherungen oder Motorschutzschalter. Temperaturabhängige Schutzeinrichtungen sind Kaltleiter oder Bimetallschalter (Thermostate) in der Wicklung. Kaltleiter oder Bimetalle sprechen bei der maximal zulässigen Wicklungstemperatur an. Sie haben den Vorteil, dass die Temperaturen dort gemessen werden, wo sie auftreten.

Motorschutzschalter Motorschutzschalter sind eine ausreichende Schutzeinrichtung gegen Überlast für Normalbetrieb mit geringer Schalthäufigkeit, kurzen Anläufen und nicht zu hohen Anlaufströmen. Der Motorschutzschalter wird auf den Motorbemessungsstrom eingestellt.

Für Schaltbetrieb mit höherer Schalthäufigkeit (> 60 1/h) und für Schweranlaufbetrieb sind Motorschutzschalter als alleiniger Schutz nicht ausreichend. Für diese Fälle empfehlen wir, zusätzlich Kaltleiter-Temperaturfühler TF einzusetzen.

Kaltleiter

Drei Kaltleiter-Temperaturfühler **TF** (PTC, Kennlinie gemäß DIN 44080) werden im Motor in Reihe geschaltet und vom Klemmenkasten aus an den TF-/TH-Eingang des Umrichters oder an ein Auslösegerät im Schaltschrank angeschlossen. Der Motorschutz mit Kaltleiter-Temperaturfühler TF bietet den umfassendsten Schutz gegen thermische Überlastung. So geschützte Motoren können Sie für Schweranlauf, Schalt- und Bremsbetrieb und bei schwankenden Versorgungsnetzen einsetzen. Normalerweise wird zusätzlich zum TF noch ein Motorschutzschalter eingesetzt. SEW-EURODRIVE empfiehlt, bei Umrichterbetrieb grundsätzlich mit TF ausgerüstete Motoren zu verwenden.

Bimetallschalter

Drei Bimetallschalter **TH**, im Motor in Reihe geschaltet, werden vom Klemmenkasten direkt in den Überwachungskreis des Motors eingeschleift.

Schmelzsicherungen Schmelzsicherungen schützen den Motor nicht vor Überlastungen. Sie dienen ausschließlich dem Kurzschlussschutz.

In der folgenden Tabelle wird die Qualifikation der verschiedenen Schutzeinrichtungen für unterschiedliche Auslöseursachen dargestellt.

= kein Schutz = bedingter Schutz		ohängige nrichtung	temperaturabhängige Schutz- einrichtung		
= umfassender Schutz	Schmelz- sicherung	Motorschutz- schalter	Kaltleiter (TF)	Bimetall- schalter (TH)	
Überströme bis 200 % I _N	0	•	•	•	
Schweranlauf, Reversierung	0	•	•	•	
Schaltbetrieb bis Z = 30 1/h	0	•	•	•	
Blockierung	•	•	•	•	
1-Phasenlauf	0	•	•	•	
Spannungsabweichung	0	•	•	•	
Frequenzabweichung	0	•	•	•	
Unzureichende Motorkühlung	0	0	•	•	

MOVIMOT®-Schutzeinrichtungen

- MOVIMOT[®]-Antriebe besitzen integrierte Schutzeinrichtungen zur Vermeidung thermischer Schäden.
- Weitere externe Einrichtungen für den Motorschutz werden nicht benötigt.



Schalt- und Schutzeinrichtungen



Sicheres Schalten von Induktivitäten

Beachten Sie beim Schalten von Induktivitäten die nachfolgenden Hinweise:

· Schalten von hochpoligen Motorwicklungen.

Bei ungünstiger Leitungsführung können durch das Schalten von hochpoligen Motorwicklungen Spannungsspitzen erzeugt werden. Diese Spannungsspitzen können Wicklungen und Kontakte zerstören. Beschalten Sie die Zuleitungen mit Varistoren, um dies zu vermeiden.

Schalten von Bremsspulen.

Bei Schaltungen im Gleichstromkreis von Scheibenbremsen müssen zur Vermeidung von schädlichen Schaltüberspannungen Varistoren eingesetzt werden.

Bremsenansteuerungen von SEW-EURODRIVE enthalten serienmäßig Varistoren. Verwenden Sie zum Schalten von Bremsspulen Schaltschütze mit Kontakten der Gebrauchskategorie AC3 oder besser nach EN 60947-4-1.

Schutzbeschaltung an den Schaltgliedern.

Nach EN 60204 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen) müssen die Motorwicklungen zum Schutz der numerischen oder speicherprogrammierbaren Steuerungen entstört sein. Da in erster Linie die Schaltvorgänge die Störungen verursachen, empfehlen wir, die Schutzbeschaltungen an den Schaltgliedern vorzunehmen.



Elektrische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

7.4 Elektrische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Umrichtertauglich Die Drehstrom(brems)motoren können aufgrund der serienmäßig hochwertigen Isolation (unter anderem mit Phasentrenner) an Umrichtern, beispielsweise MOVIDRIVE®, MOVITRAC® und MOVIMOT® von SEW-EURODRIVE, betrieben werden.

Für eine höhere Spannung als 500 V_{AC} steht die Wicklungsoption "Verstärkte Isolation" zur Verfügung. Die SEW-Typenbezeichnung für diese Option ist "/RI".

Frequenz

Die Drehstrommotoren von SEW-EURODRIVE werden auf Wunsch für 50 Hz oder 60 Hz Netzfrequenz ausgelegt. Standardmäßig beziehen sich die technischen Daten der Drehstrommotoren auf 50 Hz Netzfrequenz.

Motorspannung

Die Drehstrommotoren sind für Bemessungsspannungen von 220 ... 690 V lieferbar. Polumschaltbare Motoren der Baugrößen 63 ... 90 nur von 220 ... 500 V.

Die Motorbaugrößen 71 ... 132S werden üblicherweise in der Ausführung für den Spannungsbereich 220 ... 240/380 ... 415 V_{AC} , 50 Hz geliefert. Die Teile für die Schaltung der Stern- oder Dreiecksbrücken sind in einer Tüte im Klemmenkasten. Bei den Motorbaugrößen >132S ist die Standardausführung 380 ... 415/660 ... 690 V_{AC} , 50 Hz. Die Stern- oder Dreiecksbrücken sind auf der Klemmenplatte montiert.

Für 50 Hz-Netze

Die Standardspannungen sind:

Motoron	Motorbaugröße			
Motoren	56 (nur 4-polig)	6390		
	Motors	spannung		
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich	220240 V _{AC} 人 380415 V _{AC} 人	220240/380415 V _{AC} 公人		
Eintourig	-	230/400 V _{AC} △/人 290/500 V _{AC} △/人		
Polumschaltbar, Dahlander	-	400 V _{AC} ∆/人人		
Polumschaltbar, getrennte Wicklung	-	400 V _{AC} 人 / 人		
	Bremse	nspannung		
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich	220240 V _{AC} 380415 V _{AC}	220240 V _{AC} 380415 V _{AC}		
Standardspannungen	24 V _{DC} / 230 V _{AC} / 400 V _{AC}			
	Fremdlüfterspannung			
Standardspannung VR	-	24 V _{DC} ¹		
Spannungsbereich VS	-	1 × 220266 V _{AC} ¹		

¹ gilt nicht für Motorbaugröße 63

Meteron		Motorbaugröße				
Motoren	100132S	132M225	225280			
	Motorspannung					
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich	220240/ 380415 V _{AC} Δ/ \bot 380415/660690 V _{AC} Δ/ \bot					
Eintourig	230/400 V _{AC} Δ/↓ 290/500 V _{AC} Δ/↓ 400/690 V _{AC} Δ/↓ 500 V _{AC} Δ					
Polumschaltbar, Dahlander		400 V _{AC} ∆/人人				
Polumschaltbar, getrennte Wicklung		400 V _{AC} ↓ / ↓				
		Bremsenspannung				
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich	220240 V _{AC} 380415 V _{AC}					
Standardspannungen	24	V _{DC} / 230 V _{AC} / 400 V	AC			
	Fremdlüfterspannung					
Standardspannung VR	24 V _{DC}					
Spannungsbereich VS	1 × 220266 V _{AC}					
Spannungsbereich V	- 3×380415 V _{AC} 3×346500 V					



Elektrische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)



Motoren und Bremsen für 230/400 V_{AC} und Motoren für 690 V_{AC} dürfen auch an Netzen mit der Nennspannung 220/380 V_{AC} bzw. 660 V_{AC} betrieben werden. Die spannungsabhängigen Daten ändern sich dann geringfügig.

Standardschaltungen 50 Hz-Motoren

Polzahl	Synchrone Drehzahl n _{syn} bei 50 Hz [1/min]	Schaltung
2	3000	人/Δ
4	1500	人;人/Δ
6	1000	人/Δ
8	750	人/Δ
8/4	750/1500	Δ/人人 Dahlander
8/2	750/3000	人 / 人 getrennte Wicklung

50 Hz-Motor am 60 Hz-Netz Werden Motoren, die für 50 Hz-Netze ausgelegt sind, an 60 Hz-Netzen betrieben, ändern sich die Bemessungsdaten des Motors folgendermaßen:

Motorspannung	orspannung Materia haltung		Geänderte Bemessungsdaten			
bei 50 Hz	Motorschaltung	60 Hz	n _N	P_N	M _N	M_A/M_N
230/400 V _{AC} ∆/人	Δ	230	+20%	0%	-17%	-17%
230/400 V _{AC} 公人	人	460	+20%	+20%	0%	0%
400/690 V _{AC} ∆/人	Δ	+00	TZU70	TZU70	0 70	0 70

Für 60 Hz-Netze

Die Standardspannungen sind fett hervorgehoben:

Matauau	Motorbaugröße					
Motoren	56	63	7190			
		Motorspannung				
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich	240266 V _{AC} 人 415460 V _{AC} 人	240266/415.	460 V _{AC} Δ/人			
Eintourig	-	266/460 V _{AC} 公人 220/380 V _{AC} 公人 330/575 V _{AC} 公人	266/460 V _{AC} 公人 220/380 V _{AC} 公人 330/575 V _{AC} 公人 200/400 V _{AC} 人人人 220/440 V _{AC} 人人人 230/460 V _{AC} 人人人			
Polumschaltbar, Dahlander	-	460 V _A				
Polumschaltbar, getrennte Wicklung	-	-	460 V _{AC} 人 / 人			
		Bremsenspannung				
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich 415460 V _{AC}			240266 V _{AC} 415460 V _{AC}			
Standardspannungen	24 V _D	/ 230 V _{AC} / 266 V _{AC} / 4	60 V _{AC}			
		Fremdlüfterspannung				
Standardspannung VR	-	-	24 V _{DC}			
Spannungsbereich VS	-	- 1 × 220266 V _{AC}				



Elektrische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Motoren	Motorbaugröße					
Motoren	100132S	132M225	250280			
		Motorspannung				
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich	240266/ 415460 V _{AC} △/↓ 415460 V _{AC} △/↓					
Eintourig	266/460 V _{AC} ム/人 220/380 V _{AC} ム/人 330/575 V _{AC} ム/人 200/400 V _{AC} 人人/人 220/440 V _{AC} 人人/人 230/460 V _{AC} 人人/人					
Polumschaltbar, Dahlander		460 V _{AC} 公人人				
Polumschaltbar, getrennte Wicklung		460 V _{AC} 人 / 人				
		Bremsenspannung				
2-, 4- und 6-polige Motoren, gilt für Spannungsbereich		240266 V _{AC} 415460 V _{AC}				
Standardspannungen	24 V _{DC} / 230 V _{AC} / 266 V _{AC} / 460 V _{AC}					
	Fremdlüfterspannung					
Standardspannung VR	24 V _{DC}	-	-			
Spannungsbereich VS	1 × 220266 V _{AC}	-	-			
Spannungsbereich V	-	3 × 415460 V _{AC}	3 × 346500 V _{AC}			

Standardschaltungen 60 Hz-Motoren

Polzahl	Synchrone Drehzahl n _{syn} bei 60 Hz [1/min]	Schaltung
2	3600	△人; 人人 / 人
4	1800	△人; 人人 / 人
6	1200	△/人; 人人 / 人
8/4	900/1800	Δ/人人 Dahlander
8/2	900/3600	人 / 人 getrennte Wicklung

60 Hz-Motor am 50 Hz-Netz Werden Motoren, die für 60 Hz-Netze ausgelegt sind, an 50 Hz-Netzen betrieben, ändern sich die Bemessungsdaten des Motors.

Beispiel: NEMA C-Motor, ausgelegt für die USA, am 50 Hz-Netz:

Motorspannung	Motorschaltung	U [V] bei	Geä	nderte Ben	nessungsd	aten
bei 60 Hz (USA)	Wotorschaltung	50 Hz	n _N	P_N	M _N	M_A/M_N
230/460 V _{AC} 人人 / 人	人	400	-17%	-17%	0%	0%

Motoren für USA und Kanada

Motoren für USA und Kanada werden nach NEMA- bzw. CSA-Vorschriften ausgeführt. Eintourige Motoren in NEMA- bzw. CSA-Ausführung sind von Underwriters Laboratories (UL) registriert. In den USA und Kanada sind folgende Spannungszuordnungen (60 Hz) üblich:

	Bemessungsspannung des Netzes	Bemessungsspannung des Motors		
	208 V	200 V		
USA	240 V	230 V		
	480 V	460 V		
Kanada	600 V	575 V		

Die Motorspannung darf bis zu ± 10 % von der Bemessungsspannung abweichen. Diese Abweichung entspricht weitgehend der Toleranz B (\rightarrow Seite 88).

Der Einsatz von Motoren in der Ausführung 230/460 V_{AC} / 60 Hz ist in den USA üblich (\rightarrow Kap. Internationale und nationale Märkte auf Seite 103).





7.5 Thermische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Wärmeklassen nach IEC 60034-1 (EN 60034-1)





Die Drehstrommotoren, Drehstrombremsmotoren und MOVIMOT®-Antriebe sind in folgenden Wärmeklassen lieferbar:

- Eintourige Drehstrommotoren/Drehstrombremsmotoren und Dahlandermotoren sind serienmäßig in Wärmeklasse B ausgeführt. Auf Wunsch ist auch Wärmeklasse F oder H lieferbar.
- Polumschaltbare Drehstrommotoren/Drehstrombremsmotoren mit getrennter Wicklung sind serienmäßig in Wärmeklasse F ausgeführt. Auf Wunsch ist auch Wärmeklasse H lieferbar.
- MOVIMOT[®]-Antriebe sind serienmäßig in Wärmeklasse F ausgeführt. Andere Wärmeklassen sind bei MOVIMOT[®]-Antrieben nicht möglich.

In der folgenden Tabelle sind die Übertemperaturen nach IEC 60034-1 (EN 60034-1) aufgeführt.

Wärmeklasse		Granzühartamparatur [K]
alt	neu	Grenzübertemperatur [K]
В	130	80 K
F	155	105 K
Н	180	125 K


Leistungsminderung


Die Bemessungsleistung P_N eines Motors ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Aufstellungshöhe. Die auf dem Typenschild angegebene Bemessungsleistung gilt für eine Umgebungstemperatur von 40 °C und eine maximale Aufstellungshöhe von 1000 m über NN. Bei höheren Umgebungstemperaturen oder Aufstellungshöhen muss die Bemessungsleistung nach der folgenden Formel reduziert werden:

$$P_{Nred} = P_N \cdot f_T \cdot f_H$$

Drehstrommotoren

Für Drehstrommotoren können Sie die Faktoren f_T und f_H den folgenden Diagrammen entnehmen:





00627BXX

Bild 39: Leistungsminderung abhängig von Umgebungstemperatur und Aufstellhöhe

ϑ = Umgebungstemperatur


H = Aufstellungshöhe über NN




Thermische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

MOVIMOT®-Antriebe

Für $MOVIMOT^{@}$ -Antriebe können Sie die Faktoren f_T und f_H den folgenden Diagrammen entnehmen:





04051BXX

Bild 40: Leistungsminderung abhängig von Umgebungstemperatur und Aufstellungshöhe

[1] Umgebungstemperatur

Betriebsarten

Gemäß IEC 60034-1 (EN 60034-1) werden folgende Betriebsarten festgelegt:

Betriebsart	Erläuterung
S1	Dauerbetrieb: Betrieb mit konstantem Belastungszustand, der Motor erreicht den thermischen Beharrungszustand.
S2	Kurzzeitbetrieb: Betrieb mit konstantem Belastungszustand für eine begrenzte, festgelegte Zeit und anschließender Pause. In der Pause erreicht der Motor wieder die Umgebungstemperatur.
S3	Aussetzbetrieb: Ohne Einfluss des Einschaltvorgangs auf die Erwärmung. Gekennzeichnet durch eine Folge gleichartiger Lastspiele, bestehend aus einem Zeitraum mit konstanter Belastung und einer Pause. Beschrieben durch die "Relative Einschaltdauer (ED)" in %.
S4S10	Aussetzbetrieb: Mit Einfluss des Einschaltvorgangs auf die Erwärmung. Gekennzeichnet durch eine Folge gleichartiger Lastspiele, bestehend aus einem Zeitraum mit konstanter Belastung und einer Pause. Beschrieben durch die "Relative Einschaltdauer (ED)" in % und die Zahl der Schaltungen pro Stunde.



Für Umrichterbetrieb wird üblicherweise S1 Dauerbetrieb angenommen. Bei einer hohen Anzahl von Schaltungen pro Stunde kann es erforderlich sein, S9 Aussetzbetrieb anzunehmen.



^[2] Aufstellungshöhe über NN (Aufstellungshöhe ab 2000 m mit Einschränkungen möglich. Bitte beachten Sie hierzu die Installationshinweise in der Betriebsanleitung "MOVIMOT® MM03C-MM3XC".)






Bild 41: Betriebsarten S1, S2 und S3

Relative Einschaltdauer (ED) Die relative Einschaltdauer (ED) ist das Verhältnis von Belastungsdauer und Spieldauer. Die Spieldauer ist die Summe der Einschaltzeiten und spannungslosen Pausen. Als typischer Wert für die Spieldauer werden 10 Minuten festgelegt.

ED =
$$\frac{\text{Summe der Einschaltzeiten (t1 + t2 + t3)}}{\text{Spieldauer (T)}} \cdot 100 \text{ [%]}$$

Leistungssteigerungsfaktor K Die Bemessungsleistung des Motors gilt, falls nicht anders festgelegt, für die Betriebsart S1 (100% ED) gemäß IEC 60034 (EN 60034). Wird ein für S1 und 100% ED ausgelegter Motor in den Betriebsarten S2 "Kurzzeitbetrieb" oder S3 "Aussetzbetrieb" betrieben, darf die Bemessungsleistung laut Typenschild mit dem Leistungssteigerungsfaktor K multipliziert werden.

Betriebsa	Leistungssteige- rungsfaktor K		
S2	Betriebsdauer	60 min 30 min 10 min	1.1 1.2 1.4
S3	Relative Einschaltdauer (ED)	60% 40% 25% 15%	1.1 1.15 1.3 1.4
S4S10	Zur Bestimmung der Bemessungsleistung und und Art der Schaltungen pro Stunde, Anlaufze art, Bremszeit, Leerlaufzeit, Spieldauer, Stillst darf anzugeben.	Auf Anfrage	

Bei sehr hohen Gegenmomenten und hohen Massenträgheitsmomenten (Schweranlauf) bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE mit genauer Angabe der technischen Daten.

Schalthäufigkeit (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

7.6 Schalthäufigkeit (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Ein Motor wird üblicherweise nach seiner thermischen Auslastung bemessen. Häufig kommt der Antriebsfall des einmal einzuschaltenden Motors vor (S1 = Dauerbetrieb = 100 % ED). Der aus dem Lastmoment der Arbeitsmaschine errechnete Leistungsbedarf ist gleich der Bemessungsleistung des Motors.

Hohe Schalthäufigkeit

Sehr verbreitet ist der Antriebsfall mit hoher Schalthäufigkeit bei geringem Gegenmoment, beispielsweise Fahrantrieb. Hier ist nicht der Leistungsbedarf für die Motordimensionierung ausschlaggebend, sondern die Zahl der Anläufe des Motors. Durch das häufige Einschalten fließt jedesmal der hohe Anlaufstrom und erwärmt den Motor überproportional. Ist die aufgenommene Wärme größer als die durch Motorlüftung abgeführte Wärme, werden die Wicklungen unzulässig erwärmt. Durch entsprechende Wahl der Wärmeklasse oder durch Fremdbelüftung kann die thermische Belastbarkeit des Motors erhöht werden (\rightarrow Kap. "Thermische Merkmale" auf Seite 95).

Leerschalthäufigkeit Z₀

Die zulässige Schalthäufigkeit eines Motors wird von SEW-EURODRIVE als Leerschalthäufigkeit Z_0 bei 50 % ED angegeben. Dieser Wert drückt aus, wie oft der Motor das Massenträgheitsmoment seines Läufers ohne Gegenmoment bei 50 % ED pro Stunde auf Drehzahl beschleunigen kann. Muss ein zusätzliches Massenträgheitsmoment beschleunigt werden oder tritt zusätzlich ein Lastmoment auf, vergrößert sich die Anlaufzeit des Motors. Da während dieser Hochlaufzeit ein erhöhter Strom fließt, wird der Motor thermisch höher belastet und die zulässige Schalthäufigkeit nimmt ab.


Zulässige Schalthäufigkeit Motor

Die zulässige Schalthäufigkeit Z des Motors in Schaltungen/Stunde [1/h] können Sie mit der folgenden Formel ermitteln:


$$Z = Z_0 \bullet K_J \bullet K_M \bullet K_P$$

Die Faktoren K_J, K_M und K_P können Sie anhand der folgenden Diagramme ermitteln:


In Abhängigkeit des Zusatzmassenträgheitsmomentes



In Abhängigkeit des Gegenmomentes beim Hochlauf



In Abhängigkeit der statischen Leistung und der relativen Einschaltdauer ED



00628BXX

Bild 42: Abhängigkeit der Schalthäufigkeit

J_X = Summe aller externen Massenträgheitsmomente bezogen auf die Motorachse

J_Z = Massenträgheitsmoment schwerer Lüfter

J_M = Massenträgheitsmoment Motor

M_L = Gegenmoment während Hochlauf

M_H = Hochlaufmoment Motor

P_{stat} = Leistungsbedarf nach Hochlauf (stati-

stat sche Leistung)

P_N = Bemessungsleistung Motor

% ED = relative Einschaltdauer

Schalthäufigkeit (\rightarrow GM, \rightarrow MM)



Beispiel

Motor: DT80N4/BMG (\rightarrow Kap. "Technische Daten Drehstrommotoren")

Leerschalthäufigkeit Z_0 = 14000 c/h

1.
$$(J_X + J_Z) / J_M = 3.5$$
 $\rightarrow K_J = 0.2$

2.
$$M_L / M_H = 0.6$$
 $\rightarrow K_M = 0.4$

3.
$$P_{stat} / P_N = 0.6$$
 und 60% ED $\rightarrow K_P = 0.65$

$$Z = Z_0 \bullet K_J \bullet K_M \bullet K_P = 14000 \text{ c/h} \bullet 0.2 \bullet 0.4 \bullet 0.65 = 728 \text{ c/h}$$

Die Spieldauer beträgt 5 s, die Einschaltzeit 3 s.

Zulässige Schalthäufigkeit der Bremse Wenn Sie einen Bremsmotor verwenden, müssen Sie prüfen, ob die Bremse für die geforderte Schalthäufigkeit Z zugelassen ist. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel "Zulässige Schaltarbeit der Bremse" auf Seite 108.



Mechanische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

7.7 Mechanische Merkmale (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Schutzarten nach EN 60034 (IEC 60034-5) Die Drehstrommotoren, Drehstrombremsmotoren und MOVIMOT[®]-Antriebe werden serienmäßig in Schutzart IP54 geliefert. Auf Wunsch kann auch in den Schutzarten IP55, IP56, IP65 oder IP66 geliefert werden.





IP	1. Ken	nziffer	2. Kennziffer	
IF	Berührungsschutz	Fremdkörperschutz	Wasserschutz	
0	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt	
1	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Handrücken	Geschützt gegen feste Fremd- körper Ø50 mm und größer	Geschützt gegen Tropfwasser	
2	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Finger Geschützt gegen feste Fren körper ⊘12 mm und größe		Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist	
3	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeug	Geschützt gegen feste Fremd- körper Ø2,5 mm und größer	Geschützt gegen Sprühwasser	
4	Geschützt gegen den Zugang	Geschützt gegen feste Fremd- körper Ø1 mm und größer	Geschützt gegen Spritzwasser	
5	zu gefährlichen Teilen mit	Staubgeschützt	Geschützt gegen Strahlwasser	
6	einem Drant	einem Draht Staubdicht		
7	-	-	Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser	
8	-	-	Geschützt gegen dauerndes Untertauchen in Wasser	

Weitere Optionen

Erhöhter Korrosionsschutz für Metallteile und zusätzliche Wicklungsimprägnierung (Feucht- und Säureschutz) sind ebenso möglich wie die Lieferung von explosionsgeschützten Motoren und Bremsmotoren nach Schutzart EExe (erhöhte Sicherheit), EExed (Motor erhöhte Sicherheit, Bremse druckfest gekapselt) und EExd (druckfest gekapselt). Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel "Produktbeschreibung und Typenübersicht/Allgemeine Hinweise".

Schwinggüte von Motoren

Die Rotoren der Drehstrommotoren sind mit halber Passfeder dynamisch ausgewuchtet. Die Motoren entsprechen der Schwingstärke "N" nach DIN ISO 2373 (EN60034-14:1997) bzw. Schwinggüte "A" nach IEC 60034-14:2003 . Bei besonderen Anforderungen an die mechanische Laufruhe können eintourige Motoren ohne Anbauten (ohne Bremse, Fremdlüfter, Drehgeber etc.) in der schwingungsarmen Ausführung Schwingstärke "R" nach DIN ISO 2373 bzw. Schwinggüte "B" nach IEC 60034-14:2003 geliefert werden.



Querkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)



7.8 Querkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

Allgemeine Hinweise zu Querkräften finden Sie im Kapitel "Projektierung Getriebe/Quer- und Axialkräfte". Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Querkräfte (oberer Wert) und Axialkräfte (unterer Wert) der Drehstrommotoren:

Danifama	[1/min]	Zulässige Querkraft F _R [N] Zulässige Axialkraft F _A [N]; F _{A_Zug} = F _{A_Druck}													
Bauform Polzahl	Polzahl	63	71	80	90	100	112	132S	ugröße 132ML 132M	160M	160L	180	200	225	250 280
	750 8	-	680 200	920 240	1280 320	1700 400	1750 480	1900 560	2600 640	3600 960	3800 960	5600 1280	6000 2000		-
Fußmotor	1000 6	-	640 160	840 200	1200 240	1520 320	1600 400	1750 480	2400 560	3300 800	3400 800	5000 1120	5500 1900		8000 2500
ruismotor	1500 4	-	560 120	720 160	1040 210	1300 270	1400 270	1500 270	2000 400	2600 640	3100 640	4500 940	4700 2400	7000 2400	8000 2500
	3000 2	-	400 80	520 100	720 145	960 190	980 200	1100 210	1450 320	2000 480	2300 480	3450 800	3700 1850		-
	750 8	- -	850 250	1150 300	1600 400	2100 500	2200 600	2400 700	3200 800	4600 1200	4800 1200	7000 1600	7500 2500	- -	-
Flansch-	1000 6	600 150	800 200	1050 250	1500 300	1900 400	2000 500	2200 600	2900 700	4100 1000	4300 1000	6300 1400	6800 2400		11000 3000
motor	1500 4	500 110	700 140	900 200	1300 250	1650 350	1750 350	1900 350	2500 500	3200 800	3900 800	5600 1200	5900 3000	8700 3000	9000 2600
	3000 2	400 70	500 100	650 130	900 180	1200 240	1200 250	1300 260	1800 400	2500 600	2900 600	4300 1000	4600 2300	1 1	-

Querkraftumrechnung bei außermittigem Kraftangriff Bei Kraftangriff außerhalb der Mitte des Wellenendes müssen die zulässigen Querkräfte mit den nachfolgenden Formeln berechnet werden. Der kleinere der beiden Werte F_{xL} (nach Lagerlebensdauer) und F_{xW} (nach Wellenfestigkeit) ist der zulässige Wert für die Querkraft an der Stelle x. Beachten Sie, dass die Berechnungen für M_N gelten.

F_{xL} nach Lagerlebensdauer

$$F_{xL} = F_R \cdot \frac{a}{b+x} [N]$$

F_{xW} aus der Wellenfestigkeit

$$F_{xW} = \frac{c}{f + x} [N]$$

 F_R = zulässige Querkraft (x = I/2) [N]

x = Abstand vom Wellenbund bis zum Kraftangriff [mm] a, b, f = Motorkonstanten zur Querkraftumrechnung [mm]

c = Motorkonstante zur Querkraftumrechnung [Nmm]

Querkräfte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)




Bild 43: Querkraft FX bei außermittigem Kraftangriff

Motorkonstanten zur Querkraftumrechnung

	а	b	С			f	d	ı	
Baugröße	[mm]	[mm]	2-polig [Nmm]	4-polig [Nmm]	6-polig [Nmm]	8-polig [Nmm]	[mm]	[mm]	[mm]
63	161	146	11.2 • 10 ³	16.8 • 10 ³	19 • 10 ³	-	13	14	30
71	158.5	143.8	11.4 • 10 ³	16 • 10 ³	18.3 • 10 ³	19.5 • 10 ³	13.6	14	30
80	213.8	193.8	17.5 • 10 ³	24.2 • 10 ³	28.2 • 10 ³	31 • 10 ³	13.6	19	40
90	227.8	202.8	27.4 • 10 ³	39.6 • 10 ³	45.7 • 10 ³	48.7 • 10 ³	13.1	24	50
SDT100	270.8	240.8	42.3 • 10 ³	57.3 • 10 ³	67 • 10 ³	75 • 10 ³	14.1	28	60
DV100	270.8	240.8	42.3 • 10 ³	57.3 • 10 ³	67 • 10 ³	75 • 10 ³	14.1	28	60
112M	286.8	256.8	53 • 10 ³	75.7 • 10 ³	86.5 • 10 ³	94.6 • 10 ³	24.1	28	60
132S	341.8	301.8	70.5 • 10 ³	96.1 • 10 ³	112 • 10 ³	122 • 10 ³	24.1	38	80
132M	344.5	304.5	87.1 • 10 ³	120 • 10 ³	144 • 10 ³	156 • 10 ³	20.1	38	80
132ML	404.5	364.5	120 • 10 ³	156 • 10 ³	198 • 10 ³	216.5 • 10 ³	20.1	38	80
160M	419.5	364.5	150 • 10 ³	195.9 • 10 ³	248 • 10 ³	270 • 10 ³	20.1	42	110
160L	435.5	380.5	177.5 • 10 ³	239 • 10 ³	262.5 • 10 ³	293 • 10 ³	22.15	42	110
180	507.5	452.5	266 • 10 ³	347 • 10 ³	386 • 10 ³	432 • 10 ³	22.15	48	110
200	537.5	482.5	203.5 • 10 ³	258.5 • 10 ³	302.5 • 10 ³	330 • 10 ³	0	55	110
225	626.5	556.5	-	490 • 10 ³	-	-	0	60	140
250	658	588	-	630 • 10 ³	-	-	0	65	140
280	658	588	-	630 • 10 ³	-	-	0	75	140

2. Motorwellenende Bitte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE bezüglich der zulässigen Belastung des 2. Motorwellenendes.

Verwendete Motorlager Die folgende Tabelle zeigt, welche Lager bei den Drehstrom(brems)motoren von SEW-EURODRIVE verwendet werden:

Motortyp		A-Lager	B-Lager		
wotortyp	Flanschmotor	Getriebemotor	Fußmotor	ohne Bremse	mit Bremse
56	-	6302-Z	-	6001-	2RS-J
63	6203-2Z-J	6303-2Z-J	-	6202-2Z-J	6202-2RS-J-C3
71 80	6204-Z-J	6303-Z-J	6204-Z-J	6203-2Z-J	6203-2RS-J-C3
90 100		6306-Z-J		6205-2Z-J	6205-2RS-J-C3
112 132S	6208-Z-J	6307-Z-J	6208-Z-J	6207-2Z-J	6207-2RS-J-C3
132M 160M		6309-2Z-J-C3		6209-2	Z-J-C3
160L 180L		63122Z-J-C3	6213-2	Z-J-C3	
200 225		6314-2Z-J-C3	6314-2	Z-J-C3	
250 280		6316-2Z-J-C3		6315-2	Z-J-C3



Spezielle Märkte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)



7.9 Spezielle Märkte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

CSA/NEMA/UL-R





Für Antriebe, die nach Nordamerika geliefert werden, bietet SEW-EURODRIVE die Ausführung elektrisch gemäß NEMA MG1 oder die Option "CSA/UL-R" an (→ "Motoren für USA und Kanada" auf Seite 94). Dies beinhaltet folgende Besonderheiten:

- Zusätzlich zu U1, V1, ... die Klemmenbezeichnung T1, T2,
- Bei MOVIMOT®-Antrieben zusätzlicher Erdleiteranschluss über eine äußere Klem-
- Die Klemmenkästen sind teilweise in Grauguss und teilweise in Aluminium gefertigt:


Motorbaugröße	Material Klemmenkasten
DT56/DR63	Aluminium (Bestandteil des Motorgehäuses)
DT71 DV132S	Bei Schaltbild DT79 Grauguss, ansonsten Aluminium
DT71 DV132S / BM(G) mit BSR/BUR	Grauguss
DV132M DV280	Immer Grauguss

Kabeleinführung in den Klemmenkasten konform zu ANSI / ASME B1.20.1.-1983 mit NPT-Gewinden (konische Zollgewinde). Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Kabeleinführungen und NPT-Größen der jeweiligen Motorbaugrößen.

Motorbaugröße	Anzahl und Art der Gewinde
DT56	$1 \times 1/2$ " NPT + $1 \times 3/8$ " NPT (mit Adapter)
DR63	2 × 1/2" NPT (mit Adapter)
DT71 DT90	2 × 1/2" NPT
DV100 DV132S	1 × 3/4" NPT + 1 × 1/2" NPT
DV132M DV160M	1 × 1 1/4" NPT + 1 × 1/2" NPT
DV160L DV225	2 × 1 1/2" NPT + 1 × 1/2" NPT
DV250M DV280S	2 × 2 1/2" NPT + 2 × 1/2" NPT

Die NPT-Öffnungen werden für Transport und Lagerung mit Stopfen verschlossen.

Bei Drehstrommotoren/Drehstrombremsmotoren geändertes Typenschild mit den Angaben: TEFC, K.V.A.-Code und Design. Bei Option CSA/UL-R auch CSA- und UR-Kennzeichen (UL-Registrier-Nr. E189357).



59773AXX

Bild 44: Motortypenschild für die CSA/UL-R-Ausführung

Spezielle Märkte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)

 Bei MOVIMOT®-Antrieben geändertes Typenschild mit den Angaben: TEFC, UL-Kennzeichen (UL-Registrier-Nr. 2D06).

```
SEW-EURODRIVE
                                Bruchsal / Germany
Type DFT71D4/BMG/HF/MM03
                                      3 Phase IEC 34
     3009818304.0001.99
                                      Amb °C 40
                                     A<sub>1</sub>, cosφ
KW 0.06 / 0.37
                                            0.99
○ 50Hz
           V 380-500
V 380-500
                                               CL.
                                         1.1
                                                   54
  60Hz
                                               IΡ
                                     Α
rpm 290 / 1700
                                     ıм В5
                                               Design
           230 AC
                   Nm 5
                           KVA-Code
Brake
                                                   c(UL
kq
             Ma
                            Nm
                                          M I 03
                                                    listed
Lubricant
                             185 903 X.12 IND.CONT.EQ. 2D06
```

Bild 45: Motortypenschild

06703AXX

JIS / JEC

Für Antriebe, die nach Japan geliefert werden sollen, können die Antriebe gemäß JIS gebaut werden. Auf Anfrage liefert SEW-EURODRIVE spezielle Motorklemmenkästen. Diese Klemmenkästen haben Kabeleinführungen mit den in Japan üblichen PF-Gewinden (gerade Zollgewinde).

V.I.K.

Der Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft V.I.K. hat für seine Mitglieder eine Empfehlung zur Ausführung der technischen Anforderungen für Drehstromasynchronmotoren herausgegeben.

Die Antriebe von SEW-EURODRIVE können konform zu den Anforderungen geliefert werden. Dabei werden die nachfolgenden Abweichungen vom Standard berücksichtigt:

- · Motorschutzart mindestens IP55.
- Motorausführung in Wärmeklasse F, zulässige Übertemperatur jedoch nur nach Wärmeklasse B.
- · Korrosionsschutz der Motorteile.
- Klemmenkasten in Grauguss.
- Schutzdach bei vertikalen Motorbauformen mit obenliegender Lüfterhaube.
- Zusätzlicher Erdleiteranschluss über eine außenliegende Klemme.
- Typenschild mit Angabe V.I.K. Ein zweites Typenschild an der Innenseite des Klemmenkastendeckels.

Hinweis

Die technischen Anforderungen des V.I.K. sind sinngemäß auf Getriebemotoren, polumschaltbare Motoren, Motoren für Schweranlauf, Schaltbetrieb und Drehzahlregelung anzuwenden. Daraus ergeben sich notwendige Abweichungen bei folgenden Punkten:

- Bauform: Wegen der Lage der Entlüftungsventile und der bauformabhängigen Schmierstoff-Füllmengen sind Getriebemotoren nicht wahlweise in horizontaler und vertikaler Bauform einsetzbar.
- Beschilderung: Bohrungen für das Anbringen eines zusätzlichen Erkennungsschildes sind nicht vorgesehen.



Spezielle Märkte (\rightarrow GM, \rightarrow MM)



CCC

Die Volksrepublik China hat nach ihrem Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO ein Zertifizierungssystem - CCC "China Compulsory Certification" - für Produkte erlassen. CCC ist am 1. Mai 2002 in Kraft getreten und ersetzt die bisher geltenden Zeichen "Great Wall" (CCEE China Commission for Conformity of Electric Equipment) für inländische Produkte und "CCIB" (China Commodity Inspection Bureau) für importierte Produkte. Mit der CCC-Zertifizierung will die chinesische Regierung die Produktsicherheit im haushaltsnahen Bereich erhöhen. Seit dem 1. August 2003 ist für viele Produkte im haushaltsnahen Bereich die Zertifizierungspflicht aktiv.

Demzufolge sind Maschinen und Anlagen unserer Kunden, bei denen die Motoren und Getriebemotoren fest eingebaut sind, normalerweise nicht von der Zertifizierungspflicht betroffen. Lediglich Schweißmaschinen sind als konkrete Ausnahme benannt. Somit wird für den Maschinen- und Anlagenbau die CCC-Zertifizierung lediglich für einzeln exportierte Produkte, beispielsweise Ersatzteile, wirksam.

Von dieser Zertifizierung sind auch Produkte von SEW-EURODRIVE betroffen. Seit dem 29.07.2003 besitzen die Antriebslösungen von SEW-EURODRIVE die notwendige Zertifizierung.

Von der Zertifizierung betroffene Produkte von SEW-EURODRIVE sind:

- 2-poligen Motoren bis 2,2 kW
- 4-poligen Motoren bis 1,1 kW
- · 6-poligen Motoren bis 0,75 kW
- 8-poligen Motoren bis 0,55 kW

Diese Motoren bekommen bei Bedarf das CCC-Logo und werden mit Zertifikat am Antrieb geliefert.



Bremsen (\rightarrow GM)

7.10 Bremsen (\rightarrow GM)

Allgemein




Motoren und Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE werden auf Wunsch mit integrierter mechanischer Bremse geliefert. Die Bremse ist eine gleichstromerregte Elektromagnetscheibenbremse, die elektrisch öffnet und durch Federkraft bremst. Bei Stromunterbrechung fällt die Bremse ein. Sie erfüllt damit grundlegende Sicherheitsanforderungen. Die Bremse kann bei Ausrüstung mit Handlüftung auch mechanisch geöffnet werden. Dabei wird entweder ein Handhebel, der selbsttätig zurückspringt, oder ein Gewindestift, der feststellbar ist, mitgeliefert. Angesteuert wird die Bremse von einer Bremsenansteuerung, die entweder im Anschlussraum des Motors oder im Schaltschrank untergebracht ist. Ausführliche Hinweise zu den Bremsen von SEW-EURO-DRIVE finden Sie in der Druckschrift "Praxis der Antriebstechnik – SEW-Scheibenbremse".

Ein wesentlicher Vorteil der Bremsen von SEW-EURODRIVE ist die sehr kurze Bauweise. Das Bremslagerschild ist gleichzeitig Teil des Motors. Die integrierte Bauweise des Bremsmotors erlaubt besonders Platz sparende und robuste Lösungen.

Prinzipieller Aufbau

Das folgende Bild zeigt den prinzipiellen Aufbau der Bremse.



00871BXX

Bild 46: Prinzipieller Aufbau der Bremse

- 1 Belagträger
- 2 Bremslagerschild
- 3 Mitnehmer
- 4 Federkraft
- 5 Arbeitsluftspalt
- 6 Ankerscheibe
- 7 Bremsfeder
- 8 Bremsspule
- 9 Spulenkörper
- 10 Motorwelle
- 11 Elektromagnetische Kraft

Bremsen (\rightarrow GM)



Schnelle Reaktionszeiten Ein besonderes Merkmal der Bremse ist das patentierte Zweispulensystem. Es besteht aus der Beschleunigerspule BS und der Teilspule TS. Die spezielle Bremsenansteuerung von SEW-EURODRIVE sorgt dafür, dass beim Lüften zuerst die Beschleunigerspule mit einem hohen Stromstoß eingeschaltet und dann die Teilspule zugeschaltet wird. Das Ergebnis ist eine besonders kurze Reaktionszeit beim Öffnen der Bremse. Der Belagträger kommt dadurch sehr schnell frei und der Motor läuft nahezu ohne Bremsreibung an.

Dieses Prinzip des Zweispulensystems verringert auch die Selbstinduktion, so dass die Bremse schneller einfällt. Der Bremsweg wird dadurch verringert. Um besonders kurze Reaktionszeiten beim Einfallen der Bremse, beispielsweise für Hubwerke, zu erreichen, kann die Bremse gleich- und wechselstromseitig abgeschaltet werden.




Bremsen (\rightarrow GM)


Zulässige Schaltarbeit der Bremse

Wenn Sie einen Bremsmotor verwenden, müssen Sie prüfen, ob die Bremse für die geforderte Schalthäufigkeit Z zugelassen ist. Die folgenden Diagramme zeigen für die verschiedenen Bremsen und Bemessungsdrehzahlen die zulässige Schaltarbeit W_{max} je Schaltung. Die Angabe erfolgt in Abhängigkeit von der geforderten Schalthäufigkeit Z in Schaltungen/Stunde (1/h).

Beispiel: Die Bemessungsdrehzahl beträgt 1500 min⁻¹ und es wird die Bremse BM 32 verwendet. Bei 200 Schaltungen pro Stunde beträgt die zulässige Schaltarbeit je Schaltung 9000 J (\rightarrow Bild 48).




59784AXX Bild 47: Maximal zulässige Schaltarbeit je Schaltung bei 3000 min-¹




59785AXX Bild 48: Maximal zulässige Schaltarbeit je Schaltung bei 1500 min-¹

Bremsen (\rightarrow GM)





59786AXX Bild 49: Maximal zulässige Schaltarbeit je Schaltung bei 1000 min-¹



59787AXX Bild 50: Maximal zulässige Schaltarbeit je Schaltung bei 750 min-¹

Bremsen (\rightarrow GM)

Not-Aus-Eigenschaften

Bei Hubwerksanwendungen dürfen die Grenzen der zulässigen maximalen Schaltarbeit (maximale Schaltarbeit siehe Diagramme auf Seite 108) auch für Not-Aus nicht überschritten werden. Bei anderen Anwendungen, beispielsweise bei Fahrantrieben mit reduzierten Bremsmomenten, können jedoch fallweise wesentlich höhere Werte zugelassen werden. Bitte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE, wenn Sie Werte für erhöhte Not-Aus-Bremsarbeiten benötigen.

Bremsenansteuerung

Je nach Anforderungen und Einsatzbedingungen stehen für die Ansteuerung der gleichstromerregten Scheibenbremsen verschiedene Bremsenansteuerungen zur Verfügung. Alle Bremsenansteuerungen sind serienmäßig mit Varistoren gegen Überspannung geschützt. Ausführliche Hinweise zu den Bremsen von SEW-EURODRIVE finden Sie im Handbuch "Bremsen und Zubehör".

Die Bremsenansteuerungen werden entweder direkt am Motor im Anschlussraum oder im Schaltschrank eingebaut. Bei Motoren der Wärmeklasse H und explosionsgeschützten Motoren (eDT..BC) muss das Steuersystem im Schaltschrank untergebracht werden.

Standardausführung

Standardmäßig werden die Drehstrombremsmotoren DT/DV...BM(G) mit eingebauter Bremsenansteuerung BG/BGE für den Wechselstromanschluss (AC-Anschluss) oder eingebautem Steuergerät BS/BSG für den 24 V_{DC} -Anschluss geliefert. Die Motoren sind dann komplett anschlussfertig.

Motortyp	AC-Anschluss	24 V _{DC} -Anschluss
DT56./BMG02, DR63/BR	BG	ohne Steuergerät ¹
DT71/BMG - DV100/BMG	BG	BS
DV112/BMG - DV225/BM	BGE	BSG
DV250/BMG - DV280/BMG	BGE	-

¹ Der Überspannungsschutz muss kundenseitig, beispielsweise mit Varistoren, realisiert werden.

Bremsenansteuerung im Anschlussraum Die Versorgungsspannung für Bremsen mit AC-Anschluss wird entweder separat zugeführt oder im Anschlussraum von der Netzversorgung des Motors abgenommen. Die Versorgung von der Motornetzspannung ist nur bei Motoren mit einer festen Drehzahl zulässig. Bei polumschaltbaren Motoren und bei Betrieb am Umrichter muss die Versorgungsspannung der Bremse separat zugeführt werden.

Außerdem muss beachtet werden, dass bei Versorgung von der Motornetzspannung der Bremseneinfall durch die Restspannung des Motors verzögert wird. Die in den technischen Daten der Bremsen genannte Bremseneinfallzeit t₂I für wechselstromseitige Abschaltung gilt nur für separate Versorgung.



Prinzipschaltbilder Bremsenansteuerungen (→ GM)



7.11 Prinzipschaltbilder Bremsenansteuerungen (→ GM)

Legende





Wechselstromseitige Abschaltung (normales Einfallen der Bremse)



Gleich- und wechselstromseitige Abschaltung (schnelles Einfallen der Bremse)



Bremse

BS = Beschleunigerspule TS = Teilspule

Hilfsklemmenleiste im Klemmenkasten



Motor in Dreieckschaltung



Motor in Sternschaltung

Farbkurzzeichen gemäß IEC 757:

WH RD rot BU blau BN braun BK schwarz




Schaltschrankgrenze






BG, BMS



Prinzipschaltbilder Bremsenansteuerungen (→ GM)




BGE, BME






Projektierung Drehstrommotoren Prinzipschaltbilder Bremsenansteuerungen $(\rightarrow$ GM)

BSR






01537BXX





01538BXX

BUR






01634BXX




BS



03271AXX


BSG





01539BXX

BMK






03252AXX



Projektierung Drehstrommotoren Prinzipschaltbilder Bremsenansteuerungen $(\rightarrow$ GM)

BMP, BMH



Steckverbinder (→ GM)




7.12 Steckverbinder (→ GM)

Kontaktbelastbarkeit in Abhängigkeit von der Temperatur



In den Tabellen "Technische Daten" der Steckverbinder (→ Preiskatalog/Katalog "Getriebemotoren") werden Stromwerte für die maximal zulässige Kontaktbelastung (= max. Kontaktbelastung) der Steckverbinder angegeben. Diese Stromwerte gelten für Umgebungstemperaturen bis maximal 40 °C. Für höhere Umgebungstemperaturen gelten verringerte Stromwerte. Die folgende Grafik zeigt die zulässige Kontaktbelastung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.



06443AXX keit von der Umgehungstemperatur

Bild 51: Zulässige Kontaktbelastung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

l_{eff} = Stromwert der maximal zulässigen Kontaktbelastung, 100% = Wert laut Tabelle "Technische Daten" (→ Preiskatalog/Katalog "Getriebemotoren")

 ϑ = Umgebungstemperatur



Steckverbinder (→ GM)

Integrierter Steckverbinder IS





03075AXX

Bild 52: Drehstromgetriebemotor mit integriertem Steckverbinder IS

Die Drehstrom(brems)motoren der Baureihen DR63 und DT71 ... DV132S.. werden auf Wunsch mit dem integrierten, 12-poligen Steckverbinder IS an Stelle des serienmäßigen Klemmenkastens geliefert. Das IS-Oberteil (Gegenstecker) ist Bestandteil des Lieferumfangs. IS ist besonders Platz sparend und bietet folgende Anschlussmöglichkeiten:

- · Motor, eintourig oder 2-fach polumschaltbar
- Bremse
- Temperaturüberwachung (TF oder TH)

Wie beim Klemmenkasten kann auch beim integrierten Steckverbinder IS die Kabelzuführung aus vier um 90° versetzten Richtungen erfolgen.



- IS benötigt für das Abziehen des Steckers einen Freiraum von 30 mm.
- Nur für Bremsmotoren DR63 mit IS Baugröße 1: Nur die Bremsenansteuerungen BG1.2, BG2.4, BSR und BUR können im IS untergebracht werden. Andere Bremsenansteuerungen müssen im Schaltschrank installiert werden.

Steckverbinder (\rightarrow GM)



Steckverbinder AS.., AC.., AM.., AB.., AD.., AK..





05664AXX

Bild 53: Drehstrommotor mit Steckverbinder ASE...

Die Steckverbindersysteme AS.., AC.., AM.., AB.., AD.. und AK.. basieren auf Steckverbindersysteme der Firma Harting.

• AS.., AC.. \rightarrow Han 10E / 10ES

AM.., AB.., AD.., AK.. → Han Modular[®]

Die Stecker sind seitlich am Klemmenkasten angebracht. Sie werden entweder durch zwei Bügel oder durch einen Bügel am Klemmenkasten verriegelt.

Für die Steckverbinder ist die UL-Approbation erteilt.

Die Gegenstecker (Tüllengehäuse) mit Buchsenkontakten gehören nicht zum Lieferumfang.

AS..., AC...

Mit den 10 Kontakten der Steckverbindersysteme AS.. und AC.. werden die Motorwicklung (6 Kontakte), die Bremse (2 Kontakte) und der thermische Motorschutz (2 Kontakte) verbunden. Sowohl Motoren mit einer Drehzahl als auch zweifach polumschaltbare Motoren können angeschlossen werden.

Die Ausführungen AS.. und AC.. unterscheiden sich folgendermaßen:

- AS = Käfigzugfedern
- AC = Crimp-Kontakte und verkürzte Kontakte für den thermischen Motorschutz



Gilt für AS.1 und AC.1:

Bei Bremsmotoren kann nur die Ausführung mit Bremsenansteuerung im Klemmenkasten gewählt werden. Die gleichstromseitige Abschaltung muss in diesem Fall mit BSR oder BUR elektronisch erfolgen.



Die Ausführungen ASD.. und ASE.. mit Einbügel-Längsverriegelung entsprechen der DESINA-Vorschrift des Verbandes Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (VDW).



Beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

 Bei den Motorbaugrößen DT71 ... DV132S ist die Kabeleinführung Lage 1 generell nicht möglich.

AM.., AB.., AD.., AK..

Mit den Steckverbindern AM.., AB.., AD.. und AK.. können sowohl Motoren mit einer Drehzahl als auch zweifach polumschaltbare Motoren angeschlossen werden.

Bei Bremsmotoren kann sich die Bremsenansteuerung entweder im Klemmenkasten oder im Schaltschrank befinden. Alle Ausführungsvarianten der Bremsenansteuerung sind möglich.

Steckverbinder (\rightarrow GM)

Steckverbinder APG..





Bild 54: Drehstrommotor mit Steckverbinder APG..

03198AXX

Der Steckverbinder mit der Bezeichnung APG.. basiert auf einem Stecker der Fa. Phoenix Contact aus der Produktfamilie PlusCon VC. Der Gegenstecker gehört nicht zum Lieferumfang.

Vier Leistungskontakte des Steckers werden für die drei Phasen und den PE-Anschluss genutzt. Weitere Steuerkontakte werden für die drei Bremsenleitungen und für den thermischen Motorschutz verwendet.

Der APG.. ist seitlich an der schmalen Seite des Motor-Klemmenkastens angebracht. Der Klemmenkasten kann um $4 \times 90^{\circ}$ gedreht werden.

Der Steckverbinder ermöglicht eine leicht lösbare Hybridkabel-Verbindung zwischen Motor/Bremsmotor und einem Feldverteiler mit integriertem MOVIMOT®-Umrichter oder einem geeigneten Fremd-Feldsteuermodul (beispielsweise Drive Schuttle Drehzahlsteller der Fa. Phoenix Contact, Typ IBS IP 400 VFD...).

Der Steckverbinder APG.. kann auch standardmäßig zum Anschluss des Motors für den Netzbetrieb genutzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Bremsgleichrichter im Schaltschrank untergebracht sein muss.

Konfektioniertes Kabel SEW-EURODRIVE bietet für die Verbindung zwischen Feldverteiler und Drehstrom(brems)motor mit Option APG4 ein konfektioniertes Kabel an. Das Kabel wird in Halbmeterschritten bis zu einer maximalen Länge von fünf Metern konfektioniert. Das Kabel kann mit Angabe der gewünschten Länge (max. 5 m) bei SEW-EURODRIVE bestellt werden.



Steckverbinder (→ GM)



Steckverbinder ASK1








Bild 55: Drehstrommotor mit Steckverbinder ASK1


51277AXX


Der Steckverbinder ASK1 basiert auf dem Steckverbindersystem Han 10ES der Firma Harting. Der Stecker ist seitlich am Klemmenkasten angebracht. Er wird durch einen Bügel am Klemmenkasten verriegelt.

Der Steckverbinder ASK1 wird für ECOFAST[®]-konforme Drehstrom(brems)motoren DT71 ... DV132S eingesetzt.

Ausführliche Informationen und Projektierungshinweise zu ECOFAST $^{\mathbb{R}}$ finden Sie im Systemhandbuch ECOFAST $^{\mathbb{R}}$.

Lage des Klemmenkastens mit Steckverbinder ASK1 Standardmäßig werden ECOFAST®-konforme Drehstrom(brems)motoren mit Klemmenkastenlage 270°/3 geliefert. Für weitere Lagen bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.





51738AXX

Bild 56: Klemmenkastenlage ASK1



Steckverbinder (→ GM)

Option Trägerplatte für ASK1 (Sachnummer 187 390 3) Für eine motorintegrierte Montage eines ECOFAST®-konformen Schalt- oder Steuergeräts wird zusätzlich eine Trägerplatte benötigt, auf welcher das Schalt- oder Steuergerät direkt aufgesteckt werden kann. Die Trägerplatte ist unabhängig von der Motorbaugröße einsetzbar.



Bild 57: Option Trägerplatte für ASK1

51278AXX





7.13 Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss (→ GM)

Drehzahlgeber



Die serienmäßig an die Drehstrommotoren DT../ DV.. anbaubaren Drehzahlgeber sind je nach Aufgabe und Motorengröße in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Geber können mit wenigen Ausnahmen auch mit anderen optionalen Motoranbauten wie Bremsen und Fremdlüftern kombiniert werden.

Übersicht Geber

Bezeichnung	für Motor	Geberart	Welle	Spezifikation	Versorgung	Signal	
EH1T			Hohlwelle		5 V _D	5 V _{DC} geregelt	TTL/RS-422
EH1S	DR63				0.1/	1 V _{SS} sin/cos	
EH1R					9 V _{DC} 26 V _{DC}	TTL/RS-422	
ES1T					5 V _{DC} geregelt	TTL/RS-422	
ES1S	DT71DV100				9 V _{DC} 26 V _{DC}	1 V _{SS} sin/cos	
ES1R		Encoder	Spreizwelle	1024 Impulse/Umdre-	9 VDC 20 VDC	TTL/RS-422	
ES2T		Lilcodei	Spreizweile	hung	5 V _{DC} geregelt	TTL/RS-422	
ES2S	DV112DV132S				9 V _{DC} 26 V _{DC}	1 V _{SS} sin/cos	
ES2R					9 ADC 50 ADC	TTL/RS-422	
EV1T					5 V _{DC} geregelt	TTL/RS-422	
EV1S	DT71DV280		Vollwelle		10 V _{DC} 30 V _{DC}	1 V _{SS} sin/cos	
EV1R					10 ADC 20 ADC	TTL/RS-422	
ES12	DT71DV100				9 V _{DC} 26 V _{DC}	Wahlweise 1 oder 2 Impulse/Umdrehung 6 Impulse/Umdrehung	
ES22	DV112DV132S	Encoder	Spreizwelle	A+B-Spur			
ES16	DT71DV100	Lilcodei	Opreizweile	7 C Spai			
ES26	DV112DV132S					o impaise/ornarchang	
NV11	DT71DV100			A-Spur		1 Impuls/Umdrehung,	
NV21	D171DV100		A+B-Spur		Schließer		
NV12		Näherungs-	Vollwelle	A-Spur	10 V _{DC} 30 V _{DC}	2 Impulse/Umdrehung,	
NV22	DT71DV132S	geber	VOIIVOIIC	A+B-Spur		Schließer	
NV16	B171BV1020			A-Spur		6 Impulse/Umdrehung,	
NV26				A+B-Spur		Schließer	
AV1Y	DT71DV280	Multiturn- Absolutwert- geber	llutwert- Vollwelle - 1		10 V _{DC} 30 V _{DC}	MSSI Schnittstelle und 1 V _{SS} sin/cos	
ES3H	DT71DV100	Singleturn-			7 V _{DC} 12 V _{DC}		
ES4H	DV112DV132S	HIPERFACE [®] - Geber	Geber Spreizwelle	_		RS-485-Schnittstelle	
AS3H	DT71DV100	Multiturn-		rn- '	_	/ vDC 12 vDC	und 1 V _{SS} sin/cos
AS4H	DV112DV132S	HIPERFACE®- Geber					
AV1H ¹	DT71DV280	Multiturn- HIPERFACE [®] - Geber	Vollwelle	-	7 V _{DC} 12 V _{DC}	RS-485-Schnittstelle und 1 V _{SS} sin/cos	

¹ empfohlener Geber für Betrieb mit MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX61B mit Option DEH11B



Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss (→ GM)

Geberanschluss

Beachten Sie beim Anschluss der Geber an die Umrichter unbedingt die Hinweise in den Betriebsanleitungen der jeweiligen Umrichter und die den Gebern beiliegenden Anschlussschaltbilder!

- Maximale Leitungslänge (Umrichter Geber): 100 m bei einem Kabelkapazitätsbelag ≤ 120 nF/km
- Aderguerschnitt: 0.20 ... 0.5 mm²
- Geschirmte Leitung mit paarweise verdrillten Adern verwenden und Schirm beidseitig großflächig auflegen:
 - am Geber in der Kabelverschraubung oder im Geberstecker
 - am Umrichter an der Elektronik-Schirmklemme oder am Gehäuse des Sub-D-Steckers
- Verlegen Sie die Geberkabel r\u00e4umlich getrennt von den Leistungskabeln mit einem Abstand von mindestens 200 mm.
- Geber mit Kabelverschraubung: Beachten Sie den zulässigen Durchmesser des Geberkabels für die korrekte Funktion der Kabelverschraubung.

Projektierung Drehstrommotoren Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss $(\rightarrow GM)$



Inkrementale Drehgeber (Encoder)

Die Encoder von SEW-EURODRIVE sind als Inkrementalgeber mit 1024 Signalen/Umdrehung oder als Impulsgeber mit 1, 2 oder 6 Impulsen/Umdrehung erhältlich.

Hohlwellengeber und Spreizwellengeber





Bild 58: Encoder mit Spreizwelle

52115AXX

Vollwellengeber





Bild 59: Drehstrommotor mit Encoder mit Vollwelle und Fremdlüfter VR

01935CXX

Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss (→ GM)

Geberanbauvorrichtung



Zum Anbau von Gebern verschiedener Hersteller können die Motoren auf Wunsch mit verschiedenen Geberanbauvorrichtungen ausgerüstet werden.



01949CXX

Bild 60: Drehstrommotor mit Geberanbauvorrichtung EV1A und Fremdlüfter VR

Die Befestigung des Gebers an EV1A (Synchroflansch) erfolgt mit 3 Stück Spannbratzen (Schrauben mit Exzenterscheiben) für 3 mm Flanschstärke.

Absolutwertgeber



Die Absolutwertgeber AV1Y von SEW-EURODRIVE sind Kombigeber. Sie beinhalten einen Multiturn-Absolutwertgeber und einen hochauflösenden Sinusgeber.



Bild 61: Drehstrommotor mit Absolutwertgeber und Fremdlüfter VR

03078BXX





HIPERFACE®-Geber



Die HIPERFACE[®]-Geber sind wahlweise als Singleturn- oder als Multiturn-Kombigeber verfügbar. Sie beinhalten einen Absolutwertgeber und einen hochauflösenden Sinusgeber.



Bild 62: Drehstrommotor mit HIPERFACE®-Geber AS3H

59810AXX

Näherungsgeber



Mit den Näherungsgebern von SEW-EURODRIVE kann einfach und preisgünstig überwacht werden, ob sich der Motor dreht. Wird ein Zweispur-Näherungsgeber verwendet, kann zusätzlich die Drehrichtung des Motors ermittelt werden. Die Näherungsgeber werden entweder seitlich an die Lüfterhaube montiert, so dass keine Motormehrlänge entsteht, oder als Spreizwellengeber am Motor montiert.



Bild 63: Näherungsgeber NV..

03242AXX

Das Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beschaffen Sie sich das passende Anschlusskabel im Fachhandel.

Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss (→ GM)

Konfektionierte Kabel für den Geberanschluss SEW-EURODRIVE bietet für den einfachen und sicheren Anschluss der Gebersysteme konfektionierte Kabel an. Es wird dabei unterschieden, ob die Kabel zur festen Verlegung oder zur Schleppkettenverlegung vorgesehen sind. Die Kabel werden in Meterschritten für die gewünschte Länge konfektioniert.




Bild 64: Konfektionierte Kabel für Geberkopplung und Geber



Bild 65: Konfektioniertes Kabel für HIPERFACE®-Geber

06607BXX





1

Konfektionierte Kabel für die Geberkopplung:

Sachnummer	817 957 3	
Verlegung	feste Verlegung	
für Geber mit 5-V-Spannungsversorgung	ES1T, ES2T, EV1T, EH1T	
Leitungsquerschnitt	4×2×0.25 mm ² (AWG23) + 1×0.25 mm ² (AWG23)	
Aderfarben	A: gelb (YE) A: grün (GN) B: rot (RD) B: blau (BU) C: rosa (PK) C: grau (GY) UB: weiß (WH) L: braun (BN) Sensorleitung: violett (VT)	
Hersteller und Typ Fa. Lapp Fa. Helukabel	Unitronic Li2YCY (TP) Paar-Tronic-CY	
für Umrichter	MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B	
Anschluss an der DWI11A am Umrichter	mit 9-poliger Sub-D-Buchse mit 15-poligem Sub-D-Stecker	

2

Konfektionierte Kabel für inkrementale TTL-Drehgeber mit 5-V-Spannungsversorgung:

Sachnummer	198 829 8	198 828 X	
Verlegung	feste Verlegung Schleppkettenverlegur		
für Geber	ES1T, ES2T, EV1T, EH1T über DWI11A und Kabel 817 957 3		
Leitungsquerschnitt	4×2×0.25 mm ² (AWG23) + 1×0.25 mm ² (AWG23)		
Aderfarben	A: gelb (YE) A: grün (GN) B: rot (RD) B: blau (BU) C: rosa (PK) C: grau (GY) UB: weiß (WH) L: braun (BN) Sensorleitung: violett (VT)		
Hersteller und Typ Fa. Lapp Fa. Helukabel	Unitronic Li2YCY (TP) Unitronic LiYCY Paar-Tronic-CY Super-Paar-Tronic-C-Pl		
für Umrichter	MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B		
Anschluss am Geber / Motor	mit Aderendhülsen Die violette Ader (VT) am Geber an UB anschließen.		
DWI11A	mit 9-poligem Sub-D-Stecker		



Projektierung Drehstrommotoren Geber und konfektionierte Kabel für den Geberanschluss $(\to GM)$

3

Konfektionierte Kabel für inkrementale TTL- und sin/cos-Drehgeber (TTL- und sin/cos-Encoder) mit 24-V-Spannungsversorgung:

Sachnummer	1332 459 4	1332 458 6	
Verlegung	feste Verlegung Schleppkettenverlegung		
für Geber	ES1S, ES2S, EV1S, EH1S,	ES1R, ES2R, EV1R, EH1R	
Leitungsquerschnitt	4×2×0.25 mm ² (AWG23)	+ 1×0.25 mm ² (AWG23)	
Aderfarben	A: gelb (YE) A: grün (GN) B: rot (RD) B: blau (BU) C: rosa (PK) C: grau (GY) UB: weiß (WH) L: braun (BN) Sensorleitung: violett (VT)		
Hersteller und Typ Fa. Lapp Fa. Helukabel	Unitronic Li2YCY (TP) Paar-Tronic-CY Unitronic LiYCY Super-Paar-Tronic-C-PU		
für Umrichter	MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B		
Anschluss am Geber / Motor	mit Aderendhülsen Die violette Ader (VT) des Kabels auf der Geberseite abschneiden.		
Umrichter	mit 15-poligem Sub-D-Stecker		

(4)

Konfektionierte Kabel für HIPERFACE®-Geber:

Sachnummer	1332 453 5 1332 455 1		
Verlegung	feste Verlegung Schleppkettenverlegung		
für Geber	ES3H, ES4H, AS3H, AS4H, AV1H		
Leitungsquerschnitt	6 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 23)		
Aderfarben	cos+: rot (RD) cos-: blau (BU) sin+: gelb (YE) sin-: grün (GN) D+: schwarz (BK) D-: violett (VT) TF/TH/KTY+: braun (BN) TF/TH/KTY+: weiß (WH) GND: grau-rosa + rosa (GY-PK + PK) Us: rot-blau + grau (RD-BU + GY)		
Hersteller und Typ	Fa. Lapp, PVC/C/PP 303 028 1 Fa. Nexans, 493 290 70		
für Umrichter	MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B		
Anschluss am Geber/Motor Umrichter	mit 12-poligen Rundstecker (Fa. Intercontec, Typ ASTA021NN00 10 000 5 000) mit 15-poligem Sub-D-Stecker		

Verlängerungskabel für HIPERFACE®-Kabel

Sachnummer	199 539 1	199 540 5	
Verlegung	feste Verlegung	Schleppkettenverlegung	
Leitungsquerschnitt	6 × 2 × 0.25 m	nm ² (AWG 23)	
Aderfarben	→ HIPERFACE [®] -Kabel		
Hersteller und Typ	Fa. Lapp, PVC/C/PP 303 028 1 Fa. Nexans, 493 290 70		
Anschluss am Geber/Motor HIPERFACE [®] -Kabel	mit 12-poligen Rundstecker (Fa. Intercontec, Typ ASTA021NN00 10 000 5 000) mit 12-poligen Rundstecker (Fa. Intercontec, Typ AKUA20)		

Fremdlüfter



7.14 Fremdlüfter

Fremdlüfter VR, VS und V



Die Motoren können auf Wunsch mit einem Fremdlüfter ausgerüstet werden. Für netzbetriebene Motoren im Dauerbetrieb wird normalerweise kein Fremdlüfter benötigt. SEW-EURODRIVE empfiehlt bei folgenden Anwendungen einen Fremdlüfter:

- · Antriebe mit hoher Schalthäufigkeit
- Antriebe mit Zusatzschwungmasse Z (schwerer Lüfter)
- Umrichterantriebe mit einem Stellbereich ≥ 1:20
- Umrichterantriebe, die auch bei kleinen Drehzahlen oder sogar im Stillstand Nenndrehmoment erzeugen sollen

Das folgende Bild zeigt eine typische Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie für einen dynamischen Umrichterantrieb, beispielsweise mit MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B in der Betriebsart CFC.




Bild 66: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie in der Betriebsart CFC

M_N	= Nennmoment des Motors	1	= mit Eigenkühlung
M_{max}	= maximales Drehmoment des Motors	2	= mit Fremdkühlung
n _{base}	= Bemessungsdrehzahl (Eckdrehzahl) des Motors	3	= maximales Drehmoment

Liegt das Belastungsdrehmoment im Bereich 0 ... n_{Eck} oberhalb der Kurve 1, muss ein Fremdlüfter verwendet werden. Ohne Fremdlüfter wird der Motor thermisch überlastet.

Fremdlüfter VR

Der Fremdlüfter VR wird mit einer Spannung von 24 V_{DC} versorgt. Für die Versorgung mit 1 \times 230 V_{AC} bietet SEW-EURODRIVE das Schaltnetzteil Typ UWU52A an (Sachnummer 188 181 7).

Das Schaltnetzteil UWU52A wird auf Tragschiene im Schaltschrank montiert.

Kombination mit Gebern

Die Fremdlüfter können mit folgenden Motorgebern kombiniert werden:

Motorgeber	für Motorbaugröße	Fremdlüfter		
Motorgeber	iui wotorbaugiose	VR	vs	V
ES1T, ES1R, ES1S, ES3H, AS3H	71 100	•	-	-
ES2T, ES2R, ES2S, ES4H, AS4H	112 132S	•	-	-
EV1T, EV1R, EV1S	71 132S	•	•	-
EV1T, EV1R, EV1S	132M 280	-	-	•
AV1Y, AV1H	71 132S	•	•	-
AV1Y, AV1H	132M 280	-	-	•

Fremdlüfter VR kann mit allen Gebern von SEW-EURODRIVE kombiniert werden, VS und V lediglich mit den Gebern mit Vollwelle. Bei den Motoren DV250M/DV280 ist der Motorgeberanbau nur in Verbindung mit Fremdlüfter möglich.



Zusatzschwungmasse Z, Rücklaufsperre RS und Schutzdach C (→ GM)

7.15 Zusatzschwungmasse Z, Rücklaufsperre RS und Schutzdach C (→ GM)

Zusatzschwungmasse Z (Schwerer Lüfter)



Um ein sanfteres Anlauf- und Bremsverhalten von netzbetriebenen Motoren zu erreichen, kann der Motor mit der Zusatzschwungmasse Z, dem schweren Lüfter, ausgerüstet werden. Der Motor erhält dadurch ein zusätzliches Massenträgheitsmoment J_Z . Der schwere Lüfter wird gegen den Normallüfter ausgetauscht, die äußeren Motormaße bleiben unverändert. Der Anbau ist an Motoren mit und ohne Bremse möglich. Die technischen Daten der Option "Zusatzschwungmasse Z" finden Sie im Preiskatalog/Katalog "Getriebemotoren".



Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Schalthäufigkeit überprüfen, die zulässige Leerschalthäufigkeit Z₀ mit dem Faktor 0,8 multiplizieren oder Fremdlüfter einsetzen.
- Motorseitig das Gesamt-Massenträgheitsmoment $J_{ges} = J_{Mot} + J_Z$ einsetzen. Die Werte für die Massenträgheitsmomente J_{Mot} und J_Z finden Sie im Kapitel "Technische Daten Zusatzschwungmasse Z und Rücklaufsperre RS".
- · Gegenstrombremsung und Fahrt gegen Anschlag sind nicht zulässig.
- Nicht in Schwingstärke R lieferbar.
- **Nur für DT80..:** In Kombination mit Vollwellengeber oder Anbauvorrichtung für Vollwellengeber wird der schwere Lüfter für DT71.. (Sachnummer 182 232 2) eingesetzt. Bei der Auslegung muss dann $J_Z = 20 \cdot 10^{-4} \text{ kgm}^2$ eingesetzt werden.

Rücklaufsperre RS



Zum Schutz von Betriebsanlagen gegen Rückwärtslauf bei abgeschaltetem Motor wird die mechanische Rücklaufsperre RS eingesetzt. Die technischen Daten der Option "Rücklaufsperre RS" finden Sie im Preiskatalog/Katalog "Getriebemotoren".




Bild 67: Aufbau der Rücklaufsperre RS

- 1 B-Lagerschild
- 2 Klemmkörperkette
- 3 Mitnehmer



Bei der Bestellung müssen Sie den Drehsinn des Motors oder Getriebemotors mit angeben. Rechtslauf bedeutet, dass die Abtriebswelle bei Blick auf die Stirnseite im Uhrzeigersinn dreht und gegen den Uhrzeigersinn gesperrt ist. Linkslauf entsprechend umgekehrt.



Geräuschreduzierte Lüfterhaube



Schutzdach C



Bei Motoren in vertikaler Bauform mit Antriebswelle nach unten können Flüssigkeiten und/oder Fremdkörper in die Luftaustrittsöffnungen eindringen. Hierfür bietet SEW-EURODRIVE die Motoroption "Schutzdach C" an.

Explosionsgeschützte Drehstrommotoren und Drehstrombremsmotoren in vertikaler Bauform mit Abtriebswelle nach unten müssen unbedingt mit Schutzdach C bestellt werden. Das gleiche gilt für Motoren in vertikaler Bauform bei Aufstellung im Freien.



05665AXX
Bild 68: Drehstrommotor mit Schutzdach C

7.16 Geräuschreduzierte Lüfterhaube

Die Geräusche des Getriebemotors werden in der Regel durch die Lüfterhauben der Antriebe verstärkt wahrgenommen.

SEW-EURODRIVE bietet die Option "Geräuschreduzierte Lüfterhaube" für die Motorbaugrößen DT71D bis DV132S an. Damit kann das Geräuschniveau beim Getriebemotor gegenüber der Standardausführung um ca. 3 dB(A) reduziert werden.

Diese Option ist nur für Motoren und Bremsmotoren erhältlich. Die Option "Geräuschreduzierte Lüfterhaube" kann nicht mit Geber oder Fremdlüfter kombiniert werden. Die Option wird mit den Buchstaben /LN in der Typenbezeichnung geführt.

 $MOVIMOT® (\rightarrow MM)$

7.17 $MOVIMOT^{\otimes} (\rightarrow MM)$

Allgemeine Hinweise



Beachten Sie bei der Projektierung von MOVIMOT®-Drehstrommotoren die nachfolgenden Hinweise:

- Ausführliche Projektierungshinweise, Technische Daten und Informationen zur Kommunikation von MOVIMOT[®] über Feldbus-Schnittstellen oder RS-485 finden Sie im Systemordner "Dezentrale Installation" (MOVIMOT[®], MOVI-SWITCH[®], Kommunikations- und Versorgungsschnittstellen).
- Für typische Hubwerksanwendungen ist MOVIMOT[®] nur eingeschränkt nutzbar. Bitte fragen Sie SEW-EURODRIVE nach geeigneten Lösungen mit MOVITRAC[®] oder MOVIDRIVE[®].
- Der geeignete MOVIMOT[®]-Getriebemotor wird unter Berücksichtigung von Drehzahl, Leistung, Drehmoment und räumlichen Bedingungen der Anwendung ausgewählt (siehe Auswahltabellen im Preiskatalog / Katalog "MOVIMOT[®]-Getriebemotoren"). Anschließend werden Optionen je nach Art der Ansteuerung festgelegt.

Funktionsbeschreibung

MOVIMOT[®] ist die Kombination von Drehstrom(brems)motor und digitalem Frequenzumrichter im Leistungsbereich 0.37 ... 3 kW. Vor allem dezentrale Antriebsaufgaben lassen sich hiermit einfach lösen.






Bild 69: MOVIMOT®-Drehstrommotor

04005AXX

Eigenschaften von MOVIMOT®

MOVIMOT[®] ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von dezentralen Antriebsaufgaben. Die nachfolgende Funktionsbeschreibung informiert über die wichtigsten Eigenschaften:

- MOVIMOT[®] ist ein Getriebemotor mit integriertem digitalem Frequenzumrichter im Leistungsbereich von 0,37 bis 3,0 kW sowie integriertem Bremsenmanagement.
- MOVIMOT® ist für die Anschlussspannungen $3\times 200...240\,V$, 50/60 Hz und $3\times 380...500\,V$, 50/60 Hz lieferbar.
- MOVIMOT[®] ist für die Bemessungsdrehzahlen 1400 min⁻¹ und 2900 min⁻¹ lieferbar.
- Bei Motoren mit mechanischer Bremse wird die Bremsspule als Bremswiderstand genutzt, bei Motoren ohne Bremse wird MOVIMOT[®] serienmäßig mit einem internen Bremswiderstand ausgeliefert.
- MOVIMOT[®] ist grundsätzlich in zwei Ausführungen erhältlich:
 - MM..C-503-00: Standardausführung
 - MM..C-503-30: mit integriertem AS-interface



Projektierung Drehstrommotoren MOVIMOT® $(\rightarrow MM)$



- Die Ansteuerung erfolgt entweder über Binärsignale, über die serielle Schnittstelle RS-485 oder optional mittels allen gängigen Feldbus-Schnittstellen (PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen oder AS-interface).
- MOVIMOT[®]-Funktionen in der Übersicht (alle Ausführungen):
 - Rechtslauf, Linkslauf
 - Umschaltung zwischen 2 Sollwerten
 - Sollwert f1 zusätzlich skalierbar
 - Bereitmeldung an Steuerung
 - MOVIMOT®-Diagnose über Status-LED
 - Applikationsbezogene Zusatzfunktionen
- Zusätzliche Funktionen bei Ausführung mit integriertem AS-interface
 - Adressierung über M12 (AS-interface-Adresse 1-31)
 - Anschlussmöglichkeit für 2 externe Sensoren
 - Zusätzliche LED für AS-interface-Status
 - Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle über Steckverbinder Modular Jack 4/4
- Auf Wunsch kann MOVIMOT[®] mit UL-Approbation (von UL gelistet) geliefert werden.
- Ausführung in Staub-/Explosionsschutz 3D für Zone 22 möglich.

Vorteile von MOVIMOT®

MOVIMOT® zeichnet sich dabei durch folgende Vorteile aus:

- Geringes Gesamtvolumen
- · Störsichere Verbindung zwischen Umrichter und Motor
- · Geschlossene Bauweise mit integrierten Schutzfunktionen
- Von der Motordrehzahl unabhängige Umrichterkühlung
- Kein Schaltschrankplatz erforderlich
- Optimale Voreinstellung der Parameter für die erwarteten Einsatzfälle
- Einhaltung der EMV-Normen EN 50 081 (Störgrad A) und EN 50 082
- Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung
- · Servicefreundlich in Nachrüstung und Austausch

Mit MOVIMOT[®] lassen sich weitläufige Anlagen einfach ausrüsten oder bestehende Anlagen ergänzen. MOVIMOT[®] ist außerdem der elektronische Ersatz polumschaltbarer Motoren oder mechanischer Verstellantriebe.

MOVIMOT® ist lieferbar als Motor, Bremsmotor, Getriebemotor oder Getriebebremsmotor in vielen Standardausführungen und -bauformen.



 $MOVIMOT® (\rightarrow MM)$

Anschlusstechnik MOVIMOT®-Standardausführung

Übersicht

Ohne besondere Bestellangabe wird MOVIMOT® MM..C-503-00 ohne Steckverbinder ausgeliefert. Die folgenden Tabelle zeigt die bevorzugten Steckverbinder. Für weitere Varianten bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Bestellbezeichnung	Funktion	Ausführung Anschlusskasten	Herstellerbezeichnung
MM/AVT1	RS-485	Standard	Rund-Steckverbinder M12 x 1
MM/RE.A/ASA3 RE1A = MM03-15 RE2A = MM22-3X	Leistung	Modular	Harting HAN [®] 10 ES Stifteinsatz (Anbaugehäuse mit 2 Bügel)
MM/RE.A/ASA3/AVT1 RE1A = MM03-15 RE2A = MM22-3X	Leistung/RS-485	Modular	Harting HAN® 10 ES Stifteinsatz (Anbaugehäuse mit 2 Bügel) + Rundsteckverbinder M12 x 1
MM/RE.A/AMA6 RE1A = MM03-15 RE2A = MM22-3X	Leistung/RS-485	Modular	Harting HAN® Modular Stifteinsatz (Anbaugehäuse mit 2 Bügel)
MM/RE.A/AMD6 RE1A = MM03-15 RE2A = MM22-3X	Leistung/RS-485	Modular	Harting HAN® Modular Stifteinsatz (Anbaugehäuse mit 1 Bügel)


Ausführung Anschlusskasten:


Der Modulare Klemmenkasten bietet im Gegensatz zum Standardklemmenkasten folgende Funktionen:

- Die Lage der Kabeleinführungen/Steckverbinder kann nachträglich auf die gegenüberliegende Seite gedreht werden (siehe "MOVIMOT®-Betriebsanleitung").
- Integration von Bremsenansteuerungen (siehe Kapitel "Optionen")

Mögliche Steckverbinder-Lagen Für die Steckverbinder sind folgende Lagen möglich:

Steckverbinder	Mögliche Lagen
AVT1	X (normal)
	2
RE.A/ASA3	X (normal)
	2
RE.A/ASA3/AVT1	ASA3 = X (normal) + AVT1 = X (normal)
	ASA3 = 2 + AVT1 = 2
	ASA3 = X + AVT1 = 2
	ASA3 = 2 + AVT1 = X
RE.A/AMA6	X (normal)
RE.A/AMD6	2





52532AXX

Bild 70: Mögliche Steckverbinderlagen



Projektierung Drehstrommotoren $MOVIMOT \otimes (\rightarrow MM)$



MOVIMOT®-Betriebsarten

4Q-Betrieb bei Motoren mit mechanischer Bremse


- Im 4Q-Betrieb wird die Bremsspule als Bremswiderstand benutzt.
- · Es darf kein externer Bremswiderstand angeschlossen werden.
- Die Bremsenspannung wird intern im Gerät erzeugt und ist somit netzunabhängig.

Widerstand und Zuordnung der Bremsspule:

Motor	Bremse	Widerstand der Bremsspule ¹		
		MOVIMOT [®] mit Eingangs- spannung 380–500 V _{AC}	MOVIMOT [®] mit Eingangs- spannung 200–240 V _{AC}	
DT71	BMG05	277 Ω (230 V)	69,6 Ω (110 V)	
DT80	BMG1	248 Ω (230 V)	62,2 Ω (110 V)	
DT90	BMG2	216 Ω (230 V) / 54.2 Ω (110 V)	54,2 Ω (110 V)	
DV100/DT100	BMG4	43.5 Ω (110 V)	27.3 Ω (88 V)	

¹ Nennwert gemessen zwischen rotem (Klemme 13) und blauem (Klemme 15) Anschluss bei 20 °C, temperaturabhängige Schwankungen im Bereich -25 % / +40 % sind möglich.

Generatorische Belastbarkeit der Bremsspule (MOVIMOT $^{\otimes}$ mit Anschluss-Spannung 380...500 V_{AC})



52711AXX

Bild 71: Generatorische Belastbarkeit

[c/h]	Schaltungen p	ro Stunde
[1]	BMG2/BMG4	(110 V)
[2]	BMG2	(230 V)
[3]	BMG1	(230 V)
[4]	BMG05	(230 V)

 $MOVIMOT® (\rightarrow MM)$

Generatorische Belastbarkeit der Bremsspule (MOVIMOT® mit Anschluss-Spannung 200...240 V_{AC})




Bild 72: Generatorische Belastbarkeit

[c/h]

Schaltungen pro Stunde BMG2 (110 V), BMG4 (88 V) BMG1 (110 V) BMG05 (110 V)

[1] [2] [3]


Projektierung Drehstrommotoren MOVIMOT® $(\rightarrow MM)$



4Q-Betrieb mit integriertem Bremswiderstand BW..

- Der Bremswiderstand ist serienmäßig bei Motoren ohne mechanische Bremse im Anschlusskasten des MOVIMOT[®] integriert.
- 4Q-Betrieb mit integriertem Bremswiderstand ist bei Applikationen mit geringer generatorischer Energie empfehlenswert.
- Der Widerstand schützt sich selbst (reversibel) vor generatorischer Überlast, indem er sprungförmig hochohmig wird und keine Energie mehr aufnimmt. Der Umrichter schaltet dann mit Fehler Überspannung (Fehlercode 07) ab.
- Bei Nachrüstsätzen, Feldverteiler oder Option P2.A für motornahe Montage des MOVIMOT® muss der Bremswiderstand separat bestellt werden.

Zuordnung der internen Bremswiderstände:



52714AXX


Bild 73: Integrierter Bremswiderstand BW..

MOVIMOT [®]	MOVIMOT [®] -Typ	Bremswiderstand	Sachnummer
mit Eingangsspannung	MM03MM15	BW1	822 897 3 ¹
380-500 V _{AC}		DVVI	800 621 0 ²
	MM22MM3X	BW2	823 136 2 ¹
			800 622 9 ²
mit Eingangsspannung	MM03MM07	BW3	800 623 7 ²
200-240 V _{AC}	MM11MM22	BW4	800 624 5 ²

- 1 2 Schrauben M4 x 8 im Lieferumfang enthalten
- 2 Lieferumfang ohne Befestigungsschrauben

 $MOVIMOT® (\rightarrow MM)$

Generatorische Belastbarkeit der internen Bremswiderstände:



52713AXX

Bild 74: Generatorische Belastbarkeit

- Schaltungen pro Stunde Bremsrampe 10 s Bremsrampe 4 s [c/h]
- [1] [2] [3]
- Bremsrampe 0,2 s



Projektierung Drehstrommotoren $MOVIMOT® (\rightarrow MM)$

4Q-Betrieb mit Bremse und externem Bremswiderstand

- 4Q-Betrieb mit externem Bremswiderstand ist bei Applikationen mit hoher generatorischer Energie notwendig.
- Externe Bremswiderstände sind bei Bremsmotoren nur in Kombination mit Bremsenansteuerung BGM/BSM zulässig.
- Bei Verwendung von externen Bremswiderständen und Bremsenansteuerung BGM/BSM müssen MOVIMOT®-Zusatzfunktionen aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung MOVIMOT®.

Zuordnung der externen Bremswiderstände:

MOVIMOT [®]	MOVIMOT [®] -Typ	Bremswiderstand	Sachnummer
mit Eingangsspannung	MM03MM15	BW200-003/K-1.5	828 291 9
380-500 V _{AC}		BW200-005/K-1.5	828 283 8
		BW150-010	802 285 2
	MM22MM3X	BW100-003/K-1.5	828 293 5
		BW100-005/K-1.5	828 286 2
		BW068-010	802 287 9
		BW068-020	802 286 0

Leistungsdiagramme der externen Bremswiderstände:




Bild 75: Leistungsdiagramme der Bremswiderstände BW100-003, BW200-003, BW100-005 und BW200-005

- [1] Kurzzeitleistung in KW
- Einschaltdauer ED in %
- [2] [3] Dauerleistung 100 % ED in KW



7

Projektierung Drehstrommotoren

 $MOVIMOT® (\rightarrow MM)$




Bild 76: Leistungsdiagramme der Bremswiderstände BW068-010 und BW068-020

- Kurzzeitleistung in KW
- Einschaltdauer ED in %
- [1] [2] [3] Dauerleistung 100 % ED in KW




Bild 77: Leistungsdiagramme der Bremswiderstände BW068-010 und BW068-020 gemäß **UL-Approbation**

- Kurzzeitleistung in KW
- [1] [2] [3] Einschaltdauer ED in %
- Dauerleistung 100 % ED in KW



MOVI-SWITCH® (→ GM)



7.18 MOVI-SWITCH[®] (\rightarrow GM)



MOVI-SWITCH® heißt der Getriebemotor mit integrierter Schalt- und Schutzfunktion. Eintourige Drehstrom(brems)motoren der Größen DT71 bis DV100 können im MOVI-SWITCH®-Programm mit allen dazu passenden Getrieben des Baukastensystems kombiniert werden. Ausführliche Informationen zu MOVI-SWITCH® finden Sie im Systemordner "Dezentrale Installation" (MOVIMOT®, MOVI-SWITCH®, Kommunikationsund Versorgungsschnittstellen).

> MSW-1E MSW-2S






Bild 78: Getriebemotor mit MOVI-SWITCH®

MSW1E MSW2S

Vorteile von MOVI-SWITCH®

MOVI-SWITCH® zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Schalt- und Schutzfunktionen komplett integriert, deshalb Einsparung an Schaltschrankplatz und Verkabelung.
- Robust und kompakt, deshalb Platz sparend am Einbauort.
- Mit MOVI-SWITCH[®] können Motoren im Spannungsbereich $3 \times 380 \dots 500 \text{ V}$, 50 / 60 Hz geschaltet werden.
- Drehstrommotoren und Drehstrom-Bremsmotoren mit gleicher Anschlusskonfiguration, deshalb einfache Installation.

2 Ausführungen

MOVI-SWITCH® ist in 2 Ausführungen erhältlich, und zwar für Betrieb mit einer Drehrichtung (MSW-1E) und für Betrieb mit Drehrichtungsumkehr (MSW-2S).

Sowohl der Netz- als auch der Steuerungsanschluss sind für Motoren mit oder ohne Bremse gleich.

MSW-1E

Mit einem kurzschlusssicheren Sternbrückenschalter wird MOVI-SWITCH® MSW-1E ohne Drehrichtungsumkehr ein- und ausgeschaltet. Die ebenfalls integrierte thermische Wicklungsüberwachung (TF) wirkt direkt auf den Schalter.

MSW-2S

Über eine Wendeschütz-Kombination mit hoher Lebensdauer wird bei MOVI-SWITCH® MSW-2S die Drehrichtungsumkehr realisiert. In der Steuerung sind Netzüberwachung, Phasefolgenüberwachung, Bremsenansteuerung und Schalt- und Schutzfunktionen zusammengefasst. Mit der Diagnose-LED werden die verschiedenen Betriebszustände angezeigt.

Die Anschlussbelegung für die Rechtsdrehzahl (CW) ist kompatibel zum Anschluss bei MSW-1E. Bei integriertem AS-interface ist der Anschluss kompatibel zur MLK11A.

MOVI-SWITCH® (\rightarrow GM)

Kombinationsmöglichkeiten

Die folgenden MOVI-SWITCH®-Drehstrom- und Bremsmotoren lassen sich entsprechend den Auswahltabellen der Getriebemotoren mit allen in Frage kommenden Getriebearten, Bauformen und Ausführungen kombinieren.

Motorgröße	Leistung [kW] bei Polzahl			
Motorgröße	2	4	6	8
DT71D (/BMG)/TF/MSW	0.55	0.37	0.25	0.15
DT80K (/BMG)/TF/MSW	0.75	0.55	0.37	-
DT80N (/BMG)/TF/MSW	1.1	0.75	0.55	0.25
DT90S (/BMG)/TF/MSW	1.5	1.1	0.75	0.37
DT90L (/BMG)/TF/MSW	2.2	1.5	1.1	0.55
DV100M (/BMG)/TF/MSW	3.0	2.2	1.5	0.75
DV100L (/BMG)/TF/MSW	-	3.0	-	1.1

Bestellangaben

Bei der Bestellung von Drehstrom(brems)motoren oder Getriebemotoren mit MOVI-SWITCH $^{\circledR}$ müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Spannung nur für Wicklung in 人-Schaltung.
- Nur zwei Bremsenspannungen möglich, und zwar
 - Motorspannung / $\sqrt{3}$ oder
 - Motorspannung.
- Lage des Klemmenkastens vorzugsweise 270°, bei anderen Wünschen bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Prinzipbild

MSW-1E

Funktionsweise von MOVI-SWITCH® MSW-1E:




Bild 79: Prinzipbild MOVI-SWITCH® MSW-1E

[1] Bremsenansteuerung





Projektierung Drehstrommotoren MOVI-SWITCH® $(\rightarrow GM)$



MSW-2S mit Binärsteuerung

Funktionsweise von MOVI-SWITCH $^{\circledR}$ MSW-2S mit Binärsteuerung:




Bild 80: Prinzipbild MOVI-SWITCH® MSW-2S mit Binäransteuerung

51945AXX

- [1] Bremsenansteuerung
- [2] Drehfelderkennung

Projektierung Drehstrommotoren

MOVI-SWITCH® (→ GM)

MSW-2S mit ASinterface-Steuerung Funktionsweise von MOVI-SWITCH® MSW-2S mit AS-interface-Steuerung:




Bild 81: Prinzipbild MOVI-SWITCH® MSW-2S mit AS-interface-Steuerung

- [1] Bremsenansteuerung
- [2] Drehfelderkennung
- AS AS-interface

06454AXX

Projektierung Drehstrommotoren

Sanftumschalter WPU (→ GM)



7.19 Sanftumschalter WPU (→ GM)



Normale polumschaltbare Motoren lassen sich nur mit entsprechenden Maßnahmen ruckfrei von der hohen auf die niedrige Drehzahl umschalten. Um das auftretende generatorische Bremsmoment zu beschränken, wird entweder die Spannung im Umschaltaugenblick durch Drosseln, Trafo oder Vorwiderstände auf einen geringeren Wert reduziert oder nur 2-phasig umgeschaltet. Mit allen genannten Maßnahmen ist ein zusätzlicher Aufwand an Installation und Schaltgeräten verbunden. Die rechtzeitige Rückschaltung auf normale Spannungsverhältnisse wird durch ein Zeitrelais veranlasst, dessen Einstellung empirisch erfolgt. Der Sanftumschalter WPU hingegen arbeitet rein elektronisch.

Funktion

Der Umschaltbefehl sperrt eine Phase der Netzspannung über ein Triac und reduziert damit das Rückschaltmoment auf etwa ein Drittel. Sobald die Synchrondrehzahl der hochpoligen Wicklung erreicht ist, wird die dritte Phase stromoptimiert wieder zugeschaltet.



Bild 82: Sanftumschalter WPU

03100AXX

Vorteile von WPU

- belastungsunabhängig und verschleißfrei
- · kein Energieverlust, dadurch hoher Wirkungsgrad
- uneingeschränktes Anlauf- und Nennmoment und uneingeschränkte Schalthäufigkeit des Motors
- minimale Verdrahtung
- · für beliebige Standardmotoren geeignet

Technische Daten

Тур		WPU 1001	WPU 1003	WPU 1010	WPU 2030
Sachnummer		825 742 6	825 743 4	825 744 2	825 745 0
Für polumschaltbare Motoren mit No strom in der kleinen Drehzahl bei S1 Dauerbetrieb	enn- I _N	0.2 1 A _{AC}	1 3 A _{AC}	3 10 A _{AC}	10 30 A _{AC}
Für polumschaltbare Motoren mit No strom in der kleinen Drehzahl bei S3 Aussetzbetrieb 40/60%-ED	enn- I _N	0.2 1 A _{AC}	1 5 A _{AC}	3 15 A _{AC}	10 50 A _{AC}
Nenn-Anschlussspannung U _N	Netz	2 × 150500 V _{AC}			
Netzfrequenz f _{Ne}	etz	50/60 Hz			
Nennstrom bei S1 Dauerbetrieb I _N		1 A _{AC}	3 A _{AC}	10 A _{AC}	30 A _{AC}
Umgebungstemperatur ϑ∪	Jmg	-15 +45°C			
Schutzart		IP20			
Masse		0.3 kg	0.3 kg	0.6 kg	1.5 kg
Mechanische Ausführung		Hutschienengehäuse mit Schraubanschlüssen Schraubanschlüssen Schalt- schrankrück- wand		schrankrück-	



Projektierung Drehstrommotoren

ECOFAST®-konforme Drehstrommotoren DT/DV..ASK1 (→ GM)

7.20 ECOFAST[®]-konforme Drehstrommotoren DT/DV..ASK1 (\rightarrow GM)



Unter dem von SIEMENS, Bereich Automation and Drives (A&D), angemeldeten Markennamen ECOFAST[®] (Energy and Communication Field Installation System) wird durch verschiedene Systempartner eine offene und innovative Lösung im Bereich der schaltschranklosen Dezentralisierung für die Automatisierungs- und Antriebstechnik angeboten. Basis ist die vollständige dezentrale Installation und direkte Maschinenmontage der Geräte. Neben der Kommunikation über Profibus-DP und AS-interface erfolgt im System ECOFAST[®] auch die Energieversorgung der Verbraucher strangförmig über einen Energiebus. Alle Automatisierungs-, Antriebs- und Installationskomponenten werden zu einer durchgängigen Komplettlösung mit standardisierter Anschlusstechnik für Daten und Energie zusammengefasst. Das Projektierungstool ECOFAST[®] ES (Engineering Software) unterstützt die energietechnische Anlagenauslegung. Die Kommunikation über normierte Feldbusse und durchgängig standardisierte Schnittstellen, basierend auf der DESINA-Spezifikation, machen ECOFAST[®] zu einer offenen, herstellerunabhängigen und flexiblen Systemlösung. Ausführliche Informationen zu ECOFAST[®] finden Sie im Systemhandbuch "ECOFAST[®]".






Bild 83: Drehstrommotor mit Steckverbinder ASK1

51277AXX

Funktionsbeschreibung

ECOFAST®-konforme Drehstrommotoren von SEW-EURODRIVE sind generell mit der Steckverbinderoption ASK1 ausgestattet. Der Steckverbinder ASK1 besteht aus:

- Steckverbinder HAN10ES mit Stifteinsatz, Ein-Bügel-Easy-Lock-Verriegelung und EMV-Rahmen.
- Möglichkeit zur Montage einer optionalen erhältlichen Trägerplatte für die Befestigung von Schalt- und Steuergeräten.



Projektierung Drehstrommotoren ECOFAST®-konforme Drehstrommotoren DT/DV..ASK1 (→ GM)



Mögliche Kombinationen

Fast alle Getriebemotorenkombinationen gemäß Katalog "Getriebemotoren" können in ECOFAST®-zertifizierter Ausführung geliefert werden. Es gelten folgende Einschränkungen:

- Motorbaugrößen DT71 bis DV132S
- Motorspannung immer 230/400 V und 50 Hz
- Nur Motoren mit einer Drehzahl
- Option Bremse: Bremsenspannung immer 400 V_{AC}
- Option Temperaturfühler: nur TF
- Option Bremsenansteuerung: nur BGE, BG und BUR
- Nur Wärmeklassen "B" und "F"

Beispiel Typenbezeichnung




Bild 84: Beispiel Typenschild "Drehstrommotor mit ASK1"

KA 77 DT 90L4 /BMG /TF /ASK1 ECOFAST[®]-Steckverbinder Motoroption Thermofühler Motoroption Bremse Größe, Polzahl Motor Baureihe Motor Größe Getriebe Baureihe Getriebe

Aufbau der Fabriknummer (Beispiel):





8

Projektierung Drehstrommotoren mit UmrichterBetrieb am Umrichter

Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter

8.1 Betrieb am Umrichter

Produktspektrum

Für den Aufbau von elektronisch geregelten Antrieben steht Ihnen das umfangreiche Produktspektrum der Umrichter von SEW-EURODRIVE zur Verfügung. SEW-EURODRIVE bietet folgende Umrichterreihen an:

- MOVITRAC® B: Kompakter und preisgünstiger Frequenzumrichter für den Leistungsbereich 0,25 ... 160 kW. Ein- und dreiphasiger Netzanschluss für 230 V_{AC} und dreiphasiger Netzanschluss für 400 ... 500 V_{AC} .
- MOVIDRIVE® MDX60/61B: Leistungsfähiger Antriebsumrichter für dynamische Antriebe im Leistungsbereich 0,55 ... 160 kW. Große Applikationsvielfalt durch umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit Technologie- und Kommunikationsoptionen. Dreiphasiger Netzanschluss für 230 V_{AC} und 400 ... 500 V_{AC}



59188AXX Bild 85: Spektrum der Umrichter für Drehstrommotoren



Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter Betrieb am Umrichter



Produktmerkmale

Nachfolgend werden für die verschiedenen Umrichterreihen die wichtigsten Produktmerkmale aufgelistet. Anhand dieser Produktmerkmale können Sie entscheiden, welche Umrichterreihe für Ihre Anwendung geeignet ist.

Produktmerkmale	MOVITRAC® B	MOVIDRIVE® MDX60/61B		
Spannungsbereich	$\begin{array}{c} 1\times200\;\;240\;V_{AC}\;(\text{einge-schränkter Leistungsbereich})\\ 3\times200\;\;240\;V_{AC}\;(\text{einge-schränkter Leistungsbereich})\\ 3\times380\;\;500\;V_{AC} \end{array}$	$\begin{array}{c} 3\times200~~240~V_{AC}~(einge-schränkter~Leistungsbereich)\\ 3\times380~~500~V_{AC} \end{array}$		
Leistungsbereich	0.25160 kW	0.55160 kW		
Überlastfähigkeit	150% I_N^1 kurzfristig und 125% I_N	dauernd bei Betrieb ohne Überlast		
4Q-fähig	Ja, serienmäßig mit inte	griertem Bremschopper.		
Integriertes Netzfilter	Bei 1 × 200 240 V _{AC} : gemäß Grenzwertklasse B Bei 3 × 200 240 V _{AC} und 3 × 380 500 V _{AC} : bei den Baugrößen 0, 1 und 2 gemäß Grenzwertklasse A			
TF-Eingang	Ja			
Steuerverfahren	U/f oder spannungsgeführte Vektorregelung (VFC)	U/f oder spannungsgeführte Vektorregelung (VFC), bei Drehzahlrückführung Drehzahlregelung und stromgeführte Vektorregelung (CFC).		
Drehzahlrückführung	Nein	Option		
Integrierte Positionier- und Ablaufsteuerung	Nein	Standard		
Serielle Schnittstellen	Systembus (SBus) und RS-485			
Feldbus-Schnittstellen	Optional über Gateway PROFI- BUS, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, Ethernet Optional PROFIBUS BUS, INTERBU CANopen, DeviceNet			
Technologieoptionen	Ein-/Ausgabekarte Synchronlauf Absolutwertgeberkart IEC-61131-Steuerung			
Sicherer Halt	Ja	Ja		
Zulassungen	UL- und cUL-Approbation, C-Tick			

Nur bei MOVIDRIVE MDX60/61B: Bei den Geräten der Baugröße 0 (0005 ... 0014) beträgt die kurzfristige Überlastfähigkeit 200% I_N .




Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter

Antriebseigenschaften

8.2 Antriebseigenschaften

Die geforderten Antriebseigenschaften bestimmen in der Hauptsache die Wahl des Umrichters. Das folgende Bild soll hierfür eine Hilfestellung geben.



Legende

Pos.-Reg. = Positionierregelung n-Reg. = Drehzahlregelung M-Reg. = Drehmomentregelung

VFC = spannungsgeführte Vektorregelung (Voltage Flux Control)
CFC = stromgeführte Vektorregelung (Current Flux Control)

M_N = Nennmoment des Motors

n_{Eck} = Bemessungsdrehzahl (Eckdrehzahl) des Motors



Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter

Auswahl des Umrichters



8.3 Auswahl des Umrichters

Antriebskategorien

Die Vielzahl der unterschiedlichen Antriebsapplikationen kann in fünf Kategorien unterteilt werden. Nachfolgend werden die fünf Kategorien genannt und die passenden Umrichter empfohlen. Diese Zuordnung geschieht aufgrund des geforderten Stellbereiches und des daraus resultierenden Steuerverfahrens.

- 1. Antriebe mit Grundlast und einer drehzahlabhängigen Belastung, beispielsweise Förderbandantriebe.
- · Geringe Anforderungen an den Stellbereich.
 - MOVITRAC® B
 - MOVIDRIVE® MDX60/61B
- · Hohe Anforderungen an den Stellbereich (Motor mit Geber).
 - MOVIDRIVE[®] MDX61B mit Option DEH11B



- 2. Dynamische Belastung, beispielsweise Fahrwerke; kurzzeitige hohe Drehmomentanforderung für die Beschleunigung, danach geringe Belastung.
- · Geringe Anforderungen an den Stellbereich.
 - MOVITRAC® B
 - MOVIDRIVE® MDX60/61B
- · Hohe Anforderungen an den Stellbereich (Motor mit Geber).
 - MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B
- · Hohe Dynamik gefordert (Motor mit Geber, vorzugsweise sin/cos-Geber).
 - MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B



- 3. Statische Belastung, z.B. Hubwerke; hauptsächlich gleich bleibende hohe statische Last mit Überlastspitzen.
- · Geringe Anforderungen an den Stellbereich.
 - MOVITRAC® B
 - MOVIDRIVE® MDX60/61B
- · Hohe Anforderungen an den Stellbereich (Motor mit Geber).
 - MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B



- 4. Reziprok mit der Drehzahl fallende Belastung, z.B. Wickel- oder Haspelantriebe.
- Momentenregelung (Motor mit Geber, vorzugsweise sin/cos-Geber).
 - MOVIDRIVE® MDX61B mit Option DEH11B



- 5. Quadratische Belastung, z.B. Lüfter und Pumpen.
- Kleine Belastung bei kleinen Drehzahlen und keine Lastspitzen, 125%-Auslastung ($I_D = 125\% I_N$).
 - MOVITRAC® B
 - MOVIDRIVE® MDX60/61B





Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter Auswahl des Umrichters

Weitergehende Auswahlkriterien

- Leistungsbereich
- Kommunikationsmöglichkeiten (Serielle Schnittstellen, Feldbus)
- Erweiterungsmöglichkeiten (beispielsweise Synchronlauf)
- SPS-Funktionalität (IPOS^{plus®}, Applikationsmodule)

Weiterführende Dokumentation

Ausführliche Informationen und vor allem weiterführende Projektierungshinweise zu den einzelnen Umrichterreihen finden Sie in den Handbüchern und Katalogen zu den elektronisch geregelten Antrieben. Auf der Homepage von SEW-EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.de) finden Sie eine große Auswahl unserer Dokumentation im PDF-Format in verschiedenen Sprachen zum Download.

Elektronischer Katalog EKAT

Mit dem elektronischen Katalog EKAT von SEW-EURODRIVE können Sie komfortabel die gewünschten Antriebskomponenten auswählen. Sie geben menügeführt die notwendigen Daten zur Antriebsauslegung ein und erhalten als Ergebnis die Antriebsauswahl. Selbstverständlich umfasst dies auch die Auswahl des passenden Umrichters.

Elektronik-Dokumentation

Nachfolgend wird die für die Projektierung interessante, weiterführende Dokumentation aufgelistet. Sie kann bei SEW-EURODRIVE bestellt werden.

- Systemhandbuch MOVITRAC[®] B
- Systemhandbuch MOVIDRIVE[®] MDX60/61B

Auswahl des Motors

Beachten Sie bei der Auswahl des Motors die thermisch zulässigen Drehmomente. Im Kapitel 14.3 werden die Drehmomentgrenzkurven der 4-poligen asynchronen Drehstrommotoren DR, DT, DV gezeigt. Anhand dieser Grenzkurven können Sie das thermisch zulässige Drehmoment ermitteln.



Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter

Drehmoment-Grenzkurven bei Umrichterbetrieb



8.4 Drehmoment-Grenzkurven bei Umrichterbetrieb

Thermisch zulässiges Drehmoment Werden die asynchronen Drehstrommotoren vom Typ DR, DT, DV am Umrichter betrieben, so muss bei der Projektierung das thermisch zulässige Drehmoment beachtet werden. Das thermisch zulässige Drehmoment hängt dabei von folgenden Faktoren ab:

- Betriebsart
- · Art der Kühlung: Eigenkühlung oder Fremdkühlung
- Eckfrequenz: f_{Eck} = 50 Hz (400 V \perp) oder f_{Eck} = 87 Hz (230 V Δ)

Das thermisch zulässige Drehmoment können Sie an Hand von Drehmomentgrenzkurven ermitteln. Das projektierte, effektive Drehmoment muss unterhalb der Grenzkurve liegen. Nachfolgend werden die Grenzkurven für die 4-poligen asynchronen Drehstrommotoren DR, DT, DV bei f_{Eck} = 50 Hz und bei f_{Eck} = 87 Hz gezeigt. Für die gezeigten Grenzkurven gelten folgende Randbedingungen:

- Betriebsart S1
- Versorgungsspannung des Umrichters U_{Netz} = 3 × 400 V_{AC}
- · Motor in Wärmeklasse F

 $f_{Eck} = 50 \text{ Hz}$ (400 V \perp /50 Hz) Das folgende Diagramm zeigt die Grenzkurven für Betrieb mit Eckfrequenz f_{Eck} = 50 Hz. Dabei wird unterschieden, ob der Motor mit Eigenkühlung oder mit Fremdkühlung (= Option Fremdlüfter) betrieben wird.




Bild 86: Drehmoment-Grenzkurven für f_{Eck} = 50 Hz

- 1. S1-Betrieb mit Eigenkühlung (= ohne Option Fremdlüfter)
- 2. S1-Betrieb mit Fremdkühlung (= mit Option Fremdlüfter)
- 3. Mechanische Begrenzung bei Getriebemotoren



53274AXX

3

Projektierung Drehstrommotoren mit Umrichter

Drehmoment-Grenzkurven bei Umrichterbetrieb

 $f_{Eck} = 87 \text{ Hz}$ (230 V \triangle /50 Hz)

Das folgende Diagramm zeigt die Grenzkurven für Betrieb mit Eckfrequenz f_{Eck} = 87 Hz. Dabei wird unterschieden, ob der Motor mit Eigenkühlung oder mit Fremdkühlung (= Option Fremdlüfter) betrieben wird.




Bild 87: Drehmoment-Grenzkurven für f_{Eck} = 87 Hz

- 53275AXX
- 1. S1-Betrieb mit Eigenkühlung (= ohne Option Fremdlüfter)
- 2. S1-Betrieb mit Fremdkühlung (= mit Option Fremdlüfter)
- 3. Abweichender Kurvenverlauf für die Motoren DV200 ... DV280
- 4. Mechanische Begrenzung bei Getriebemotoren

9.1 Allgemeine Hinweise zu den Bauformen

Bauformenbezeichnung

SEW-EURODRIVE unterscheidet bei Getrieben, Getriebemotoren und MOVIMOT[®]-Getriebemotoren die sechs Bauformen M1 ... M6. Die folgende Darstellung zeigt die Lage des Getriebes im Raum bei den Bauformen M1 ... M6.




Bild 88: Darstellung der Bauformen M1 ... M6

Wichtige Bestellangaben

9.2 Wichtige Bestellangaben



Zusätzlich zur Bauform bei den R-, F-, K- und S-Getrieben bzw. Getriebemotoren sind die folgenden Bestellangaben erforderlich, damit die Ausführung des Antriebes genau festgelegt werden kann.

Diese Angaben werden auch für die Bestellung der bauformunabhängigen Spiroplan[®]-Getriebemotoren (W-Getriebemotoren) benötigt.

Für alle Getriebe und Getriebemotoren

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei allen Getrieben, Getriebemotoren und MOVI-MOT®-Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE.

Abtriebsdrehsinn bei Rücklaufsperre Bei Antrieben mit Rücklaufsperre RS müssen Sie zusätzlich angeben, welchen Abtriebsdrehsinn der Antrieb haben soll. Dabei gilt folgende Definition:

Blick auf die Abtriebswelle: Rechtslauf (CW) = Drehen im Uhrzeigersinn Linkslauf (CCW) = Drehen im Gegenuhrzeigersinn




Bild 89: Abtriebsdrehsinn


57504AXX

Bei Winkelgetrieben müssen Sie zusätzlich angeben, ob der Drehsinn mit Blick auf die A-Seite oder B-Seite angegeben wird.

Lage der Abtriebswelle und des Abtriebsflansches

Bei Winkelgetrieben müssen Sie zusätzlich die Lage der Abtriebswelle und des Abtriebsflansches angeben:

A oder B oder AB (→ Bild 90)




57505AXX Bild 90: Lage der Abtriebswelle und des Abtriebsflansches

Bauformen und wichtige Bestellangaben Wichtige Bestellangaben

Lage der abtreibenden Seite bei Winkelgetrieben Bei Winkel-Aufsteckgetrieben mit Schrumpfscheibe müssen Sie zusätzlich angeben, ob die A- oder B-Seite die abtreibende Seite ist. Im Bild 91 ist die A-Seite die abtreibende Seite. Die Schrumpfscheibe befindet sich gegenüber der abtreibenden Seite.

Bei den Winkel-Aufsteckgetrieben ist "abtreibende Seite" gleichbedeutend mit "Wellenlage" bei den Winkelgetrieben mit Vollwelle.



57506AXX Bild 91: Lage der abtreibenden Seite



Bitte entnehmen Sie die zulässigen Befestigungsflächen (= schraffierte Fläche) den Bauformen-Blättern (Seite 164 und folgende Seiten).

Beispiel: Bei den Kegelradgetrieben K167/K187 in den Bauformen M5 und M6 ist nur Befestigungsfläche unten möglich.

Wichtige Bestellangaben

Für alle Getriebemotoren

Beachten Sie zusätzlich die folgenden Hinweise bei allen Getriebemotoren und MOVIMOT®-Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE.

Lage des Motorklemmenkastens und der Kabeleinführung Die Lage des Motorklemmenkastens wird bisher mit 0°, 90°, 180° oder 270° bei Blick auf die Lüfterhaube = B-Seite angegeben (\rightarrow Bild 92). Eine Änderung in der Produktnorm EN 60034 schreibt zukünftig folgende Bezeichnung der Klemmenkastenlage für Fußmotoren vor:

- Blick auf die Abtriebswelle = A-Seite
- Bezeichnung mit R (right), B (bottom), L (left) und T (top)

Diese neue Bezeichnung gilt für Fußmotoren ohne Getriebe in Bauform B3 (= M1). Bei Getriebemotoren bleibt die bisherige Bezeichnung erhalten. Bild 92 zeigt beide Bezeichnungen. Ändert sich die Bauform des Motors, werden R, B, L und T entsprechend mitgedreht. Bei Motorbauform B8 (= M3) ist T unten.

Außerdem kann die Lage der Kabeleinführung gewählt werden. Möglich sind "X" (= Normallage), "1", "2" oder "3" (\rightarrow Bild 92).




Bild 92: Lage des Klemmenkastens und der Kabeleinführung

Ohne spezielle Angabe zum Klemmenkasten wird die Ausführung 0° (R) mit Kabeleinführung "X" geliefert. Bei der Bauform M3 empfehlen wir, die Kabeleinführung "2" zu wählen.



- Bei den Motoren DT56 und DR63 sind nur die Kabeleinführungen "X" und "2" möglich. Ausnahme: Bei DR63 mit Steckverbinder IS ist zusätzlich Kabeleinführung "3" möglich.
- Beim Motor DT71..BMG mit den Getriebeflansch-Durchmessern 160 mm und 200 mm sind folgende Kabeleinführungen möglich:

Klemmenkastenlage	0° (R)	90° (B)	180° (L)	270° (T)
Mögliche Kabeleinführungen	"X", "3"	"X", "1", "3"	"1", "2"	"X", "1", "3"

M1 ... M6

Bauformen und wichtige Bestellangaben

Wichtige Bestellangaben

Für alle MOVIMOT®-Getriebemotoren Für MOVIMOT®-Getriebemotoren gelten ergänzend zu den Getriebemotoren die folgenden Hinweise.

Lage des Anschlusskastens und der Kabeleinführung

Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Umrichter):

Bei MOVIMOT®-Getriebemotoren sind nicht immer alle Lagen möglich. Beachten Sie hierzu unbedingt das Kapitel "Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Umrichter)" ab Seite 188.


Lage der Kabeleinführung:


Die Lage der Kabeleinführung muss bei MOVIMOT[®]-Getriebemotoren nicht gewählt werden. Es sind immer Lage "X" (= Normallage) und Lage "2" möglich (siehe Bild 93).

Lage der Steckverbinder/MOVIMOT®-Optionen:

Bei MOVIMOT[®]-Optionen (z.B. Feldbus-Schnittstelle MF..) oder bei optionalen Steckverbindern (z.B. ASA3) muss die gewünschte Lage unbedingt gewählt werden (siehe Bild 93).

Es sind nicht immer alle Lagen möglich, beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel "Bauformen, Technische Daten und Maßblätter MOVIMOT[®]".





50947AXX

Bild 93: Lage Anschlusskasten und Kabeleinführung, Steckverbinder, Optionen

Wichtige Bestellangaben

Bestellbeispiele

Typ (Beispiele)	Bauform	Wellenlage	Flansch- lage	Lage Klem- menkasten	Lage Kabel- einführung	Abtriebs- drehsinn
K47DT71D4/RS	M2	Α	-	0°	"X"	Rechts
SF77DV100L4	M6	AB	AB	90°	"3"	-
KA97DV132M4	M4	В	-	270°	"2"	-
KH107DV160L4	M1	Α	-	180°	"3"	-
WF20DT71D4	-	Α	Α	0°	"X"	-
KAF67A	М3	Α	В	-	-	-

Bauformenwechsel

Beachten Sie bitte folgende Hinweise, wenn Sie den Getriebemotor in einer anderen Bauform als bestellt einsetzen:

- Schmierstoff-Füllmenge an die geänderte Bauform anpassen
- · Position des Entlüftungsventils anpassen
- Bei Kegelradgetriebemotoren: Bei Wechsel zur Bauform M5 oder M6, auch bei Wechsel von M5 zu M6 und umgekehrt, bitte den Kundendienst von SEW-EURO-DRIVE einschalten.
- Bei Schneckengetriebemotoren: Bei Wechsel zur Bauform M2 bitte den Kundendienst von SEW-EURODRIVE einschalten.



M1 ... M6

Bauformen und wichtige Bestellangaben

Legende zu den Bauformen-Blättern

9.3 Legende zu den Bauformen-Blättern



Die Spiroplan[®]-Getriebemotoren sind bauformunabhängig. Zur besseren Orientierung werden jedoch auch für die Spiroplan[®]-Getriebemotoren die Bauformen M1 bis M6 dargestellt.

Achtung: Bei den Spiroplan[®]-Getriebemotoren können keine Entlüftungsventile und keine Ölstands-Kontrollschrauben oder Ölablass-Schrauben angebracht werden.

Verwendete Symbole

Die folgende Tabelle zeigt die in den Bauformen-Blättern verwendeten Symbole und deren Bedeutung:

Symbol	Bedeutung		
	Entlüftungsventil		
	Ölstands-Kontrollschraube		
(SS) (SS)	Ölablass-Schraube		

Planschverluste



Bei einigen Bauformen können erhöhte Planschverluste auftreten. Bitte halten Sie bei folgenden Kombinationen Rücksprache mit SEW-EURODRIVE:

Bauform	Getriebeart	Getriebegröße	Eintriebsdrehzahl [1/min]
M2, M4	R	97 107	> 2500
IVIZ, IVI4	K	> 107	>1500
M2, M3, M4, M5, M6	F	97 107	> 2500
	Г	> 107	> 1500
	К	77 107	> 2500
	, K	> 107	> 1500
	S	77 97	> 2500

Dargestellte Welle

Bitte beachten Sie für die Darstellung der Wellen auf den Bauformen-Blättern folgende Hinweise:




- Bei Getrieben mit Vollwelle: Die dargestellte Welle ist immer auf der A-Seite.
- **Bei Aufsteckgetrieben:** Die gestrichelte Welle stellt die Kundenwelle dar. Die abtreibende Seite (≜ Wellenlage) wird immer auf der A-Seite dargestellt.


Bauformen Stirnradgetriebemotoren


9.4 Bauformen Stirnradgetriebemotoren

RX57-RX107

04 043 02 00










Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Stirnradgetriebemotoren

RXF57-RXF107

04 044 02 00









Bauformen Stirnradgetriebemotoren

R07-R167

04 040 03 00






M1


 $\star \rightarrow$ Seite 163

Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Stirnradgetriebemotoren

RF07-RF167, RZ07-RZ87



04 041 03 00





* \rightarrow Seite 163

Bauformen Stirnradgetriebemotoren

R07F-R87F

04 042 03 00





Achtung: Beachten Sie bitte die **1**-Hinweise im Katalog "Getriebemotoren", Kap. "Projektierung Getriebe/Quer- und Axialkräfte" (Seite 36).


Bauformen Flachgetriebemotoren


9.5 Bauformen Flachgetriebemotoren

F/FA..B/FH27B-157B, FV27B-107B

42 042 03 00

M1 ... M6





* \rightarrow Seite 163

M1 ... M6


Bauformen und wichtige Bestellangaben


Bauformen Flachgetriebemotoren

FF/FAF/FHF/FAZ/FHZ27-157, FVF/FVZ27-107

0° (R) 180° (L) 180° (L) ×

42 043 03 00





F..27 M1, M3, M5, M6


F..27 M1 - M6

F..27 M1, M3, M5, M6


* → Seite 163

Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Flachgetriebemotoren

FA/FH27-157, FV27-107, FT37-97




42 044 03 00




Bauformen Kegelradgetriebemotoren

9.6 Bauformen Kegelradgetriebemotoren

K/KA..B/KH37B-157B, KV37B-107B




34 025 03 00




Achtung: Beachten Sie bitte die **1**-Hinweise im Katalog "Getriebemotoren", Kap. "Projektierung Getriebe/Quer- und Axialkräfte" (Seite 36).

Bauformen Kegelradgetriebemotoren

K167-187, KH167B-187B



34 026 03 00




Achtung: Beachten Sie bitte die **1**-Hinweise im Katalog "Getriebemotoren", Kap. "Projektierung Getriebe/Quer- und Axialkräfte" (Seite 36).


* \rightarrow Seite 163


Bauformen Kegelradgetriebemotoren

KF/KAF/KHF/KAZ/KHZ37-157, KVF/KVZ37-107



34 027 03 00






* \rightarrow Seite 163


Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Kegelradgetriebemotoren


Bauformen Kegelradgetriebemotoren M1 ... M6

KA/KH37-157, KV37-107, KT37-97




39 025 04 00






Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Kegelradgetriebemotoren

KH167-187




39 026 04 00




9.7 Bauformen Schneckengetriebemotoren

S37




05 025 03 00




Achtung: Beachten Sie bitte die **1**-Hinweise im Katalog "Getriebemotoren", Kap. "Projektierung Getriebe/Quer- und Axialkräfte" (Seite 36).


Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Schneckengetriebemotoren

S47-S97



05 026 03 00







Achtung: Beachten Sie bitte die **1**-Hinweise im Katalog "Getriebemotoren", Kap. "Projektierung Getriebe/Quer- und Axialkräfte" (Seite 36).


Bauformen und wichtige Bestellangaben Bauformen Schneckengetriebemotoren

SF/SAF/SHF37



05 027 03 00










Bauformen Schneckengetriebemotoren

SF/SAF/SHF/SAZ/SHZ47-97




05 028 03 00







SA/SH/ST37



28 020 04 00







Bauformen und wichtige Bestellangaben


Bauformen Schneckengetriebemotoren

SA/SH/ST47-97



28 021 03 00







Bauformen Spiroplan®-Getriebemotoren


9.8 Bauformen Spiroplan®-Getriebemotoren

W10-30



20 001 01 02







Bauformen und wichtige Bestellangaben


Bauformen Spiroplan®-Getriebemotoren


WF10-30




20 002 01 02









WA10-30



20 003 02 02





9

Bauformenbezeichnungen Drehstrommotor

Lage des Motorklemmenkastens und der Kabeleinführung

9.9




Bild 94: Lage des Klemmenkastens und der Kabeleinführung

Bauformen




Bild 95: Bauformen Drehstrommotoren

04375AXX

9.10 Bauformenbezeichnung MOVIMOT®-Antriebe

Lage des Anschlusskastens und der Kabeleinführung




Bild 96: Lage des Anschlusskastens und der Kabeleinführung

Bauformen




Bild 97: Bauformen MOVIMOT®-Antriebe


Bauformen und wichtige Bestellangaben


Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Antriebe)

9.11 Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Antriebe)

RX..DT/DV..MM..

RXF..DT/DV..MM..





00005102

Bild 98: Mögliche Anschlusskastenlagen RX..D..MM..

Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270° ¹	Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270°1
	DT71D MM			2				DT71D MM					
RX57	DT80MM	Ø 160		2			RXF57	DT80MM	Ø 160				
KA31	DT90MM	יטו ש		2			KAF3/	DT90MM	יוסו ש				
	DV100MM			2				DV100MM					
	DT71D MM			2				DT71D MM					
RX67	DT80MM	Ø 160		2			RXF67	DT80MM	Ø 160				
KA07	DT90MM	טסו ש		2			KAF0/	DT90MM	טסו ש				
	DV100MM			2				DV100MM					
	DT80MM			2				DT80MM					
RX77	DT90MM	Ø 200		2			RXF77	DT90MM	Ø 200				
	DV100MM			2				DV100MM					
	DT80MM							DT80MM					
RX87	DT90MM1	Ø 250		2			RXF87	DT90MM1	Ø 250				
	DV100MM			2				DV100MM					
	DT80MM	Ø 300						DT80MM					
RX97	DT90MM1	w 300					RXF97	DT90MM1	Ø 300				
	DV100MM							DV100MM					
RX107	DV100MM	Ø 350					RXF107	DV100MM	Ø 350				

¹ Standardlage

Mögliche Anschlusskastenlage



² Getriebe muss unterlegt werden


M1 ... M6


Bauformen und wichtige Bestellangaben

Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Antriebe)

R..DT/DV..MM..

RF/RZ..DT/DV..MM..





00006102

Bild 99: Mögliche Anschlusskastenlagen R..D..MM..

Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270° ¹	Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270°1
R07	DT71D MM	Ø 135	2	2	2	2	RF/RZ07	DT71D MM	Ø 135				
	DT71D MM	~		2				DT71D MM	~				
R17	DT80MM	Ø 135		2			RF/RZ17	DT80 MM	Ø 135				
	DT71D MM							DT71D MM					
D07	DT80MM	G 400		2			DE/D707	DT80MM	G 400				
R27	DT90MM	Ø 120	2	2	2	2	RF/RZ27	DT90MM	Ø 120				
	DV100MM		2	2	2	2	1	DV100MM					
	DT71D MM			2				DT71D MM					
D27	DT80MM	Ø 120		2			DE/D727	DT80MM	Ø 120				
R37	DT90MM	Ø 120	2	2	2	2	-RF/RZ37	DT90MM	Ø 120				
	DV100MM		2	2	2	2	1	DV100MM					
	DT71D MM							DT71D MM					
D47	DT80MM	Ø 400		2			DE/D747	DT80MM	Ø 400				
R47	DT90MM	Ø 160		2			RF/RZ47	DT90MM	Ø 160				
	DV100MM			2			1	DV100MM					
	DT71D MM							DT71D MM					
DEZ	DT80MM	Ø 400		2			DE/D757	DT80MM	Ø 400				
R57	DT90MM	Ø 160		2			RF/RZ57	DT90MM	Ø 160				
	DV100MM			2			1	DV100MM					
	DT71D MM							DT71D MM					
DC7	DT80MM	Ø 400		2			DE/D707	DT80MM	Ø 400				
R67	DT90MM	Ø 160		2			-RF/RZ67	DT90MM	Ø 160				
	DV100MM			2				DV100MM					
	DT80MM			2				DT80MM					
D77	DT90MM1	<i>α</i> 200		2			DE/D777	DT90MM1	Ø 200				
R77	DT90L MM22	Ø 200					RF/RZ77	DT90L MM22	Ø 200				
	DV100MM			2			1	DV100MM					
	DT80MM							DT80MM					
R87	DT90MM1	Ø 250		2			RF/RZ87	DT90MM1	Ø 250				
	DV100MM			2				DV100MM	1				
	DT80MM							DT80MM					
R97	DT90MM1	Ø 300					RF97	DT90MM1	Ø 300				
	DV100MM						1	DV100MM	1				
R107	DV100MM	Ø 350					RF107	DV100MM	Ø 350				

Standardlage

Mögliche Anschlusskastenlage


Getriebe muss unterlegt werden


Bauformen und wichtige Bestellangaben

Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Antriebe)

F..DT/DV..MM..

FF..DT/DV..MM..





00007102

Bild 100: Mögliche Anschlusskastenlagen F..D..MM..

Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270° ¹	Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270° ¹
	DT71D MM		2		2			DT71D MM					
F27	DT80MM	Ø 120	2		2		FF27	DT80MM	Ø 120				
	DT90MM		2	2	2	2		DT90MM	1				
	DT71D MM		2		2			DT71D MM					
F37	DT80MM	Ø 400	2		2		FF37	DT80MM	Ø 120				
F37	DT90MM	Ø 120	2		2		FF3/	DT90MM	120				
	DV100MM		2		2			DV100MM	1				
	DT71D MM		2		2			DT71D MM					
F47	DT80MM	Ø 120	2		2		FF47	DT80MM	Ø 120				
F47	DT90MM	W 120	2		2		FF47	DT90MM	ו ש				
	DV100MM		2		2			DV100MM	1				
	DT71D MM		2		2			DT71D MM					
C 5 7	DT80MM	Ø 160	2		2		FF57	DT80MM	Ø 160				
F57	DT90MM	יטו ש	2		2		rro/	DT90MM	טסו ש				
	DV100MM		2		2			DV100MM	1				
	DT71D MM		2		2			DT71D MM					
F67	DT80MM	Ø 160	2		2		FF67	DT80MM	Ø 160				
F0/	DT90MM	טסו ש	2		2		FF0/	DT90MM	טסו ש				
	DV100MM		2		2			DV100MM	1				
	DT80MM		2		2			DT80MM					
F77	DT90MM	Ø 200	2		2		FF77	DT90MM	Ø 200				
	DV100MM		2		2			DV100MM	1				
	DT80MM							DT80MM					
F87	DT90MM1	Ø 250	2		2		FF87	DT90MM1	Ø 250				
	DV100MM		2		2			DV100MM	1				
F97	DT90MM1	Ø 300					FF97	DT90MM1	Ø 300				
F91	DV100MM	טטט ש					FF91	DV100MM	000 ك				
F107	DV100MM	Ø 350					FF107	DV100MM	Ø 350				

¹ Standardlage

Mögliche Anschlusskastenlage




² ist der Umrichter auf Seite der Fußbefestigung, muss das Getriebe unterlegt werden

M1 ... M6

Bauformen und wichtige Bestellangaben

FA/FAF/FAZ..DT/DV..MM.. FV/FVF/FVZ..DT/DV..MM..

FH/FHF/FHZ..DT/DV..MM..






Bild 101: Mögliche Anschlusskastenlagen F..D..MM..

00008102

Getriebe	Motor	Fig	AC	0°	90°	180°	270° ¹	Getriebe	Motor	Fig	AC	0°	90°	180°	270°1
	DT71D MM								DT71D MM						
F27	DT80MM		Ø 120					F27	DT80MM		Ø 120				
	DT90MM								D I 60IVIIVI						
	DT71D MM								DT71D MM						
F37	DT80MM		Ø 120					F37	DT80MM		Ø 120				
F3 <i>1</i>	DT90MM		Ø 120					гэ <i>1</i>	DT90MM		Ø 120				
	DV100MM								DV100MM						
	DT71D MM								DT71D MM						
F47	DT80MM		Ø 120					F47	DT80MM		Ø 120				
F 4 7	DT90MM		Ø 120					F4 <i>1</i>	DT90MM		Ø 120				
	DV100MM								DV100MM						
	DT71D MM								DT71D MM						
F57	DT80MM		Ø 160					F57	DT80MM		Ø 160				
F3 <i>1</i>	DT90MM	1	ا 100					F3 <i>1</i>	DT90MM	2	ا 100				
	DV100MM	'							DV100MM						
	DT71D MM								DT71D MM						
F67	DT80MM		Ø 160					F67	DT80MM		Ø 160				
101	DT90MM		2 100					107	DT90MM		2 100				
	DV100MM								DV100MM						
	DT80MM								DT80MM						
F77	DT90MM		Ø 200					F77	DT90MM		Ø 200				
	DV100MM								DV100MM						
	DT80MM								DT80MM						
F87	DT90MM1		Ø 250					F87	DT90MM1		Ø 250				
	DV100MM								DV100MM						
F97	DT90MM1		Ø 300					F97	DT90MM1		Ø 300				
F9 <i>1</i>	DV100MM		300 ص					г <i>91</i>	DV100MM		300 ص				
F107	DV100MM		Ø 350					F107	DV100MM		Ø 350				

Standardlage

Mögliche Anschlusskastenlage

Bauformen und wichtige Bestellangaben

Lage des Anschlusskastens (MOVIMOT®-Antriebe)

K..DT/DV..MM..

S..DT/DV..MM..

W..DT/DV..MM..




Bild 102: Mögliche Anschlusskastenlagen K..D..MM.., S..D..MM.., W..D..MM..

00009102

Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270°1	Getriebe	Motor	AC	0°	90°	180°	270°
	DT71D MM			2				DT71D MM			2		
V27	DT80MM	Ø 120		2			S37	DT80MM	Ø 120		2		
K37	DT90MM	W 120		2				DT90MM1			2		
	DV100MM			2				DT71D MM			2		
	DT71D MM			2			C 4.7	DT80MM	Q 400		2		
1/47	DT80MM	Q 400		2			S47	DT90MM	Ø 120		2		
K47	DT90MM	Ø 160		2				DV100MM			2		
	DV100MM			2				DT71D MM			2		
	DT71D MM			2			057	DT80MM	Q 400		2		
VC7	DT80MM	Q 400		2			S57	DT90MM	Ø 120		2		
K57	DT90MM	Ø 160		2				DV100MM			2		
	DV100MM			2				DT71D MM			2		
	DT71D MM			2			007	DT80MM	Q 400		2		
1407	DT80MM	Q 400		2			S67	DT90MM	Ø 160		2		
K67	DT90MM	Ø 160		2				DV100MM	1		2		
	DV100MM			2				DT80MM			2		
	DT80MM			2			S77	DT90MM	Ø 200		2		
K77	DT90MM	Ø 200		2				DV100MM			2		
	DV100MM			2				DT80MM					
	DT80MM						S87	DT90MM1	Ø 250		2		
K87	DT90MM1	Ø 250		2				DV100MM			2		
	DV100MM			2			S97	DT90MM1	Ø 300				
V07	DT90MM1	Ø 200					391	DV100MM	ا 300 ك				
K97	DV100MM	Ø 300						1	1 1				
K107	DV100MM	Ø 350											

Getriebe	Motor	0°	90°	180°	270°1
W20	DT71D MM		2		
W30	DT71D MM		2		
VV30	DT80MM		2		

¹ Standardlage

Mögliche Anschlusskastenlage



² Getriebe muss unterlegt werden



10 Konstruktions- und Betriebshinweise

10.1 Schmierstoffe

Allgemein

Wird keine Sonderregelung vereinbart, liefert SEW-EURODRIVE die Antriebe mit einer getriebe- und bauformspezifischen Schmierstoff-Füllung. Maßgebend hierfür ist die Angabe der Bauform (M1...M6, → Kap. "Bauformen und wichtige Bestellangaben") bei der Bestellung des Antriebes. Bei späterer Bauformänderung müssen Sie die Schmierstoff-Füllung an die geänderte Bauform anpassen (→ Schmierstoff-Füllmengen).

Schmierstofftabelle

Die Schmierstofftabelle auf der folgenden Seite zeigt die zugelassenen Schmierstoffe für die Getriebe von SEW-EURODRIVE. Bitte beachten Sie die nachfolgende Legende zur Schmierstofftabelle.

Legende zur Schmierstofftabelle

Verwendete Abkürzungen, Bedeutung der Schattierung und Hinweise:

CLP = Mineralöl

CLP PG = Polyglykol (W-Getriebe USDA-H1-konform)

CLP HC = synthetische Kohlenwasserstoffe

E = Esteröl (Wassergefährdungsklasse WGK 1)

HCE = synthetische Kohlenwasserstoffe + Esteröl (USDA-H1-Zulassung)

HLP = Hydrauliköl

= synthetischer Schmierstoff (= Wälzlagerfett auf synthetischer Basis)

= mineralischer Schmierstoff (= Wälzlagerfett auf mineralischer Basis)

1) Schneckengetriebe mit PG-Öl: bitte Abstimmung mit SEW-EURODRIVE

2) Spezieller Schmierstoff nur für Spiroplan®-Getriebe

3) SEW- $f_B \ge 1,2$ erforderlich

4) Kritisches Anlaufverhalten bei tiefen Temperaturen beachten!

5) Fließfett

6) Umgebungstemperatur

Schmierstoff für die Nahrungsmittelindustrie (lebensmittelverträglich)



Bio-Öl (Schmierstoff für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft)

Wälzlagerfette

Die Wälzlager der Getriebe und Motoren werden werksseitig mit den nachfolgend aufgeführten Fetten gefüllt. SEW-EURODRIVE empfiehlt, bei Wälzlagern mit Fettfüllung beim Ölwechsel auch die Fettfüllung zu erneuern bzw. die Motorwälzlager zu wechseln.

	Umgebungstemperatur	Hersteller	Тур
Getriebewälzlager	-40 °C +80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM15 ¹
	-20 °C +80 °C	Esso	Polyrex EM
Motorwälzlager ²	+20 °C +100 °C	Klüber	Barrierta L55/2
	-40 °C +60 °C	Kyodo Yushi	Multemp SRL ³
Sonderfette für Getrieber	wälzlager:		
Y)	-30 °C +40 °C	Aral	Aral Eural Grease EP 2
	-20 °C +40 °C	Aral	Aral Aralube BAB EP2

- 1 Wälzlagerfett auf Basis eines teilsynthetischen Grundöls.
- 2 Die Motorwälzlager sind beidseitig gedeckelt und können nicht nachgeschmiert werden.
- 3 Empfohlen für Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen unter 0°C, beispielsweise im Kühlhaus.



Folgende Fettmengen werden benötigt:

- Bei schnell laufenden Lagern (Getriebe-Eintriebsseite): Ein Drittel der Hohlräume zwischen den Wälzkörpern mit Fett füllen.
- Bei langsam laufenden Lagern (im Getriebe und Getriebe-Abtriebsseite): Zwei Drittel der Hohlräume zwischen den Wälzkörpern mit Fett füllen.





Schmierstofftabelle

01 805 09 92

Total	Carter EP 220	Carter SY 220		Carter SH 150	Carter EP 100	Equivis ZS 46	Dacnis SH 32	Equivis ZS 15	Carter EP 680			Carter SH 150	Carter EP 100	Carter SY 220	Dacnis SH 32						Marson SY 00	Multis EP 00
FUCHS	Renolin CLP 220		Renolin Unisyn CLP 220	3	Renolin CLP 150	Renolin B 46 HVI	_	3	Renolin CLP 680			0	Renolin CLP 150		_						Y .	Renolin SF 7 - 041
Onlimo	Optigear BM 220	Optiflex A 220	Optigear Syn- R thetic A 220		Optigear BM 100	Optigear 32			Optigear BM 680				Optigear BM 100	Optiflex A 220		Optileb GT 460	Optisynt BS 460					Longtime PD 00
TEXACO	Meropa 220	Synlube CLP 220	Pinnacle EP 220	Pinnacle EP 150	Meropa 150	Rando EP Ashless 46	Cetus PAO 46	Rando HDZ 15	Meropa 680	Synlube CLP 680	Pinnacle EP 460	Pinnacle EP 150	Meropa 150	Synlube CLP 220	Cetus PAO 46						Multifak 6833 EP 00	Multifak EP 000
Tribol	Tribol 1100/220	Tribol 800/220	Tribol 1510/220		Tribol 1100/100	Tribol 1100/68			Tribol 1100/680	Tribol 800/680			Tribol 1100/100	Tribol 800/220								
dq 🎆	BP Energol GR-XP 220	BP Enersyn SG-XP 220			BP Energol GR-XP 100			BP Energol HLP-HM 15	BP Energol GR-XP 680	BP Enersyn SG-XP 680			BP Energol GR-XP 100	BP Enersyn SG-XP 220								BP Energrease LS-EP 00
	Aral Degol BG 220	Aral Degol GS 220	Aral Degol PAS 220		Aral Degol BG 100	Aral Degol BG 46			Aral Degol BG 680				Aral Degol BG 100	Aral Degol GS 220		Aral Eural Gear 460	Aral Degol BAB 460					Aralub MFL 00
KUDBER	Klüberoil GEM 1-220 N	Klübersynth GH 6-220	Klübersynth GEM 4-220 N	Klübersynth GEM 4-150 N	Klüberoil GEM 1-150 N	Klüberoil GEM 1-68 N	Klüber-Summit HySyn FG-32	Isoflex MT 30 ROT	Klüberoil GEM 1-680 N	Klübersynth GH 6-680	Klübersynth GEM 4-460 N	Klübersynth GEM 4-150 N	Klüberoil GEM 1-150 N	Klübersynth GH 6-220	Klüber-Summit HySyn FG-32	Klüberoil 4UH1-460 N	Klüberbio CA2-460	Klüber SEW HT-460-5		Klübersynth UH1 6-460	Klübersynth GE 46-1200	
© ge	Shell Omala 220	Shell Tivela Klübersynth S 220 GH 6-220	Shell Omala Klübersynth HD 220 GEM 4-220 N	Shell Omala Klübersynth HD 150 GEM 4-150 N	Shell Omala 100	Shell Tellus T 32		Shell Tellus T 15	Shell Omala 680	Shell Tivela Klübersynth S 680 GH 6-680	Shell Omala Klübersynth HD 460 GEM 4-460 N	Shell Omala Klübersynth HD 150 GEM 4-150 N	Shell Omala 100	Shell Tivela Klübersynth S 220 GH 6-220		Shell Cassida Fluid GL 460					Shell Tivela GL 00	Shell Alvania GL 00
Mobil	Mobilgear 630	Mobil Glygoyle 30	Mobil SHC 630	Mobil SHC 629	Mobilgear 627	Mobil D.T.E. 13M	Mobil SHC 624	Mobil D.T.E. 11M	Mobilgear 636		Mobil SHC 634	Mobil SHC 629	Mobilgear 627	Mobil Glygoyle 30	Mobil SHC 624				Mobilube SHC 75 W90-LS		Glygoyle Grease 00	Mobilux EP 004
ISO,NLGI	VG 220	VG 220	VG 220	VG 150	VG 150 VG 100	VG 68-46 VG 32	VG 32	VG 22 VG 15	VG 680	VG 680 ¹⁾	VG 460	VG 150	VG 150 VG 100	VG 220 ¹⁾	VG 32	VG 460	VG 460	VG 460 ²⁾	SAE 75W90 (~VG 100)	VG 460 ³⁾	00	0 - 000
(OSI) NIQ	CLP(CC)	CLP PG	010		CLP (CC)	НСР (НМ)	CLP HC	НГР (НМ)	CLP (CC)	CLP PG		7	CLP (CC)	CLP PG	CLP HC	нсе 📗	E STUDE	SEW PG	API GL5	CLP PG	01N F4 040	5)
6) 	Standard -10 +40	-25 +80	-40 +80	440	-20 +25	-30 +10	40 +10) 40 -20	Standard 0 +40	-20 +60	-30	10 +10	-20 +10	-25 +20	0 -40	-30 +40	-20 +40	Standard -20	+10	-20 +40	-25 +60	Standard -15
	۳		4	K(HK)		, (L!	4	(b		<u> </u>	O(HO)	₹ 		<u> </u>	4	R,K(HK)	F,S(HS)	W(HW)	(†		R32	R302



Schmierstoff-Füllmengen

Die angegebenen Füllmengen sind **Richtwerte**. Die genauen Werte variieren in Abhängigkeit von Stufenzahl und Übersetzung. Achten Sie beim Befüllen unbedingt auf die **Ölstandsschraube** als **Anzeige für die genaue Ölmenge**.

Die folgenden Tabellen zeigen Richtwerte der Schmierstoff-Füllmengen in Abhängigkeit von der Bauform M1...M6.

Stirnrad- (R-) Getriebe

RX..

O a tui a la a	Füllmenge in Liter													
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	М6								
RX57	0.60	0.80	1.30	1.30	0.90	0.90								
RX67	0.80	0.80	1.70	1.90	1.10	1.10								
RX77	1.10	1.50	2.60	2.70	1.60	1.60								
RX87	1.70	2.50	4.80	4.80	2.90	2.90								
RX97	2.10	3.40	7.4	7.0	4.80	4.80								
RX107	3.90	5.6	11.6	11.9	7.7	7.7								

RXF..

Getriebe			Füllmeng	je in Liter		
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	M6
RXF57	0.50	0.80	1.10	1.10	0.70	0.70
RXF67	0.70	0.80	1.50	1.40	1.00	1.00
RXF77	0.90	1.30	2.40	2.00	1.60	1.60
RXF87	1.60	1.95	4.90	3.95	2.90	2.90
RXF97	2.10	3.70	7.1	6.3	4.80	4.80
RXF107	3.10	5.7	11.2	9.3	7.2	7.2



R.., R..F

Catalaha			Füllmeng	je in Liter		
Getriebe	M1 ¹	M2 ¹	М3	M4	M5	М6
R07	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
R17	0.25	0.55	0.35	0.55	0.35	0.40
R27	0.25/0.40	0.70	0.50	0.70	0.50	0.50
R37	0.30/0.95	0.85	0.95	1.05	0.75	0.95
R47	0.70/1.50	1.60	1.50	1.65	1.50	1.50
R57	0.80/1.70	1.90	1.70	2.10	1.70	1.70
R67	1.10/2.30	2.60/3.50	2.80	3.20	1.80	2.00
R77	1.20/3.00	3.80/4.10	3.60	4.10	2.50	3.40
R87	2.30/6.0	6.7/8.2	7.2	7.7	6.3	6.5
R97	4.60/9.8	11.7/14.0	11.7	13.4	11.3	11.7
R107	6.0/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
R137	10.0/25.0	28.0	29.5	31.5	25.0	25.0
R147	15.4/40.0	46.5	48.0	52.0	39.5	41.0
R167	27.0/70.0	82.0	78.0	88.0	66.0	69.0

¹ Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

RF..

			Füllmeng	je in Liter		
Getriebe	M1 ¹	M2 ¹	М3	M4	M5	М6
RF07	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
RF17	0.25	0.55	0.35	0.55	0.35	0.40
RF27	0.25/0.40	0.70	0.50	0.70	0.50	0.50
RF37	0.35/0.95	0.90	0.95	1.05	0.75	0.95
RF47	0.65/1.50	1.60	1.50	1.65	1.50	1.50
RF57	0.80/1.70	1.80	1.70	2.00	1.70	1.70
RF67	1.20/2.50	2.70/3.60	2.70	2.60	1.90	2.10
RF77	1.20/2.60	3.80/4.10	3.30	4.10	2.40	3.00
RF87	2.40/6.0	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
RF97	5.1/10.2	11.9/14.0	11.2	14.0	11.2	11.8
RF107	6.3/14.9	15.9	17.0	19.2	13.1	15.9
RF137	9.5/25.0	27.0	29.0	32.5	25.0	25.0
RF147	16.4/42.0	47.0	48.0	52.0	42.0	42.0
RF167	26.0/70.0	82.0	78.0	88.0	65.0	71.0

¹ Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.





Flach- (F-) Getriebe

F.., FA..B, FH..B, FV..B

Getriebe			Füllmeng	je in Liter		
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	M6
F27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60
F37	0.95	1.25	0.70	1.25	1.00	1.10
F47	1.50	1.80	1.10	1.90	1.50	1.70
F57	2.60	3.50	2.10	3.50	2.80	2.90
F67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20
F77	5.9	7.3	4.30	8.0	6.0	6.3
F87	10.8	13.0	7.7	13.8	10.8	11.0
F97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20.0
F107	24.5	32.0	19.5	37.5	27.0	27.0
F127	40.5	54.5	34.0	61.0	46.3	47.0
F157	69.0	104.0	63.0	105.0	86.0	78.0

FF..

Catalaha		Füllmenge in Liter								
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	M6				
FF27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60				
FF37	1.00	1.25	0.70	1.30	1.00	1.10				
FF47	1.60	1.85	1.10	1.90	1.50	1.70				
FF57	2.80	3.50	2.10	3.70	2.90	3.00				
FF67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20				
FF77	5.9	7.3	4.30	8.1	6.0	6.3				
FF87	10.8	13.2	7.8	14.1	11.0	11.2				
FF97	19.0	22.5	12.6	25.6	18.9	20.5				
FF107	25.5	32.0	19.5	38.5	27.5	28.0				
FF127	41.5	55.5	34.0	63.0	46.3	49.0				
FF157	72.0	105.0	64.0	106.0	87.0	79.0				

FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..

Getriebe		Füllmenge in Liter								
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	M6				
F27	0.60	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60				
F37	0.95	1.25	0.70	1.25	1.00	1.10				
F47	1.50	1.80	1.10	1.90 1.50		1.70				
F57	2.70	3.50	2.10	3.40	2.90	3.00				
F67	2.70	3.80	1.90	3.80	2.90	3.20				
F77	5.9	7.3	4.30	8.0	6.0	6.3				
F87	10.8	13.0	7.7	13.8	10.8	11.0				
F97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20.0				
F107	24.5	32.0	19.5	37.5	27.0	27.0				
F127	39.0	54.5	34.0	61.0	45.0	46.5				
F157	68.0	103.0	62.0	104.0	85.0	77.0				



Kegelrad- (K-) Getriebe K.., KA..B, KH..B, KV..B

Catriaba		Füllmenge in Liter									
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	M6					
K37	0.50	1.00	1.00	1.25	0.95	0.95					
K47	0.80	1.30	1.50	2.00	1.60	1.60					
K57	1.20	2.30	2.50	2.80	2.60	2.40					
K67	1.10	2.40	2.60	3.45	2.60	2.60					
K77	2.20	4.10	4.40	5.8	4.20	4.40					
K87	3.70	8.0	8.7	10.9	8.0	8.0					
K97	7.0	14.0	15.7	20.0	15.7	15.5					
K107	10.0	21.0	25.5	33.5	24.0	24.0					
K127	21.0	41.5	44.0	54.0	40.0	41.0					
K157	31.0	62.0	65.0	90.0	58.0	62.0					
K167	33.0	95.0	105.0	123.0	85.0	84.0					
K187	53.0	152.0	167.0	200 143.0		143.0					

KF..

Getriebe		Füllmenge in Liter								
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	М6				
KF37	0.50	1.10	1.10	1.50	1.00	1.00				
KF47	0.80	1.30	1.70	2.20	1.60	1.60				
KF57	1.30	2.30	2.70	3.15 2.90		2.70				
KF67	1.10	2.40	2.80	3.70	2.70	2.70				
KF77	2.10	4.10	4.40	5.9	4.50	4.50				
KF87	3.70	8.2	9.0	11.9	8.4	8.4				
KF97	7.0	14.7	17.3	21.5	15.7	16.5				
KF107	10.0	21.8	25.8	35.1	25.2	25.2				
KF127	21.0	41.5	46.0	55.0	41.0	41.0				
KF157	31.0	66.0	69.0	92.0 62.0		62.0				

KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..

Getriebe			Füllmeng	je in Liter		
Getriebe	M1	M2	М3	M4	M5	М6
K37	0.50	1.00	1.00	1.40	1.00	1.00
K47	0.80	1.30	1.60	2.15	1.60	1.60
K57	1.30	2.30	2.70	3.15	2.90	2.70
K67	1.10	2.40	2.70	3.70	2.60	2.60
K77	2.10	4.10	4.60	5.9	4.40	4.40
K87	3.70	8.2	8.8	11.1	8.0	8.0
K97	7.0	14.7	15.7	20.0	15.7	15.7
K107	10.0	20.5	24.0	32.4	24.0	24.0
K127	21.0	41.5	43.0	52.0	40.0	40.0
K157	31.0	66.0	67.0	87.0	62.0	62.0
K167	33.0	95.0	105.0	123.0	85.0	84.0
K187	53.0	152.0	167.0	200 143.0		143.0



Schnecken- (S-) Getriebe

S

O - toll - la -	Füllmenge in Liter							
Getriebe	M1	M2	M3 ¹	M4	M5	М6		
S37	0.25	0.40	0.50	0.55	0.40	0.40		
S47	0.35	0.80	0.70/0.90	1.00	0.80	0.80		
S57	0.50	1.20	1.00/1.20	1.45	1.30	1.30		
S67	1.00	2.00	2.20/3.10	3.10	2.60	2.60		
S77	1.90	4.20	3.70/5.4	5.9	4.40	4.40		
S87	3.30	8.1	6.9/10.4	11.3	8.4	8.4		
S97	6.8	15.0	13.4/18.0	21.8	17.0	17.0		

¹ Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

SF..

Getriebe	Füllmenge in Liter							
	M1	M2	M3 ¹	M4	M5	M6		
SF37	0.25	0.40	0.50	0.55	0.40	0.40		
SF47	0.40	0.90	0.90/1.05	1.05	1.00	1.00		
SF57	0.50	1.20	1.00/1.50	1.55	1.40	1.40		
SF67	1.00	2.20	2.30/3.00	3.20	2.70	2.70		
SF77	1.90	4.10	3.90/5.8	6.5	4.90	4.90		
SF87	3.80	8.0	7.1/10.1	12.0	9.1	9.1		
SF97	7.4	15.0	13.8/18.8	22.6	18.0	18.0		

¹ Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

SA., SH., SAF., SHZ., SAZ., SHF., ST..

Getriebe	Füllmenge in Liter							
	M1	M2	M3 ¹	M4	M5	M6		
S37	0.25	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40		
S47	0.40	0.80	0.70/0.90	1.00	0.80	0.80		
S57	0.50	1.10	1.00/1.50	1.50	1.20	1.20		
S67	1.00	2.00	1.80/2.60	2.90	2.50	2.50		
S77	1.80	3.90	3.60/5.0	5.8	4.50	4.50		
S87	3.80	7.4	6.0/8.7	10.8	8.0	8.0		
S97	7.0	14.0	11.4/16.0	20.5	15.7	15.7		

¹ Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

Spiroplan®- (W-) Getriebe

Die Spiroplan[®]-Getriebe haben bauformunabhängig immer die gleiche Füllmenge.

Getriebe	Füllmenge in Liter								
	M1	M2	М3	M4	M5	М6			
W10		0.16							
W20		0.24							
W30		0.40							





Konstruktions- und Betriebshinweise

Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder

10.2 Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder



- Verwenden Sie bei der Montage unbedingt das beiliegende NOCO[®]-Fluid. Dadurch wird Passungsrost vermieden und eine spätere Demontage erleichtert.
- Das Passfedermaß X wird kundenseitig festgelegt, jedoch muss X > DK sein.

Montage

SEW-EURODRIVE empfiehlt zwei Varianten für die Montage von Getrieben mit Hohlwelle und Passfeder auf die Antriebswelle der Arbeitsmaschine (= Kundenwelle):

- 1. Sie verwenden zur Montage die mitgelieferten Befestigungsteile.
- 2. Sie verwenden zur Montage den optionalen Montage-/Demontagesatz.

1. Mitgelieferte Befestigungsteile


Als Befestigungsteile werden standardmäßig mitgeliefert:

- Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe (2)
- Sicherungsring (3)

Beachten Sie bezüglich der Kundenwelle folgende Hinweise:

- Die Einbaulänge der Kundenwelle mit Anlageschulter (A) muss L8 1 mm betragen.
- Die Einbaulänge der Kundenwelle ohne Anlageschulter (B) muss gleich L8 sein.

00 001 00 02






Bild 103: Kundenwelle mit Anlageschulter (A) und ohne Anlageschulter (B)

- (1) Hohlwelle
- (2) Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe
- (3) Sicherungsring
- (4) Kundenwelle



Konstruktions- und Betriebshinweise



Maße und Anzugsdrehmoment:

Die Befestigungsschraube (2) muss mit dem Anzugsdrehmoment MS laut folgender Tabelle angezogen werden.

Getriebetyp	D ^{H7} [mm]	DK [mm]	L8 [mm]	MS [Nm]
WA10	16	16	69	8
WA20	18	18	84	8
WA20, WA30, SA37	20	20	84, 106, 104	8
FA27, SA47	25	25	88, 105	20
FA37, KA37, SA47 SA57	30	30	105 132	20
FA47, KA47, SA57	35	35	132	20
FA57, KA57 FA67, KA67 SA67	40	40	142 156 144	40
SA67	45	45	144	40
FA77, KA77, SA77	50	50	183	40
FA87, KA87 SA77, SA87	60	60	210 180, 220	80
FA97, KA97 SA87, SA97	70	70	270 220, 260	80
FA107, KA107, SA97	90	90	313, 313, 255	200
FA127, KA127	100	100	373	200
FA157, KA157	120	120	460	200

- 1

Konstruktions- und Betriebshinweise

Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder

2. Montage-/ Demontagesatz

Sie können zur Montage auch den optionalen Montage-/Demontagesatz verwenden. Dieser kann für die jeweiligen Getriebetypen unter den Sachnummern gemäß unten stehender Tabelle bestellt werden. Der Lieferumfang umfasst:

- Distanzrohr für die Montage ohne Anlageschulter (5)
- Befestigungsschraube für die Montage (2)
- Abdrückscheibe für die Demontage (7)
- · Verdrehsichere Mutter für die Demontage (8)

Die standardmäßig mitgelieferte, kurze Befestigungsschraube wird nicht verwendet.

Beachten Sie bezüglich der Kundenwelle folgende Hinweise:

- Die Einbaulänge der Kundenwelle muss LK2 betragen. Bei Kundenwelle mit Anlageschulter (A) darf das Distanzrohr nicht verwendet werden.
- Die Einbaulänge der Kundenwelle muss LK2 betragen. Bei Kundenwelle ohne Anlageschulter (B) muss das Distanzrohr verwendet werden.

00 002 00 02




Bild 104: Kundenwelle mit Anlageschulter (A) und ohne Anlageschulter (B)

- (1) Hohlwelle
- (2) Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe
- (3) Sicherungsring
- (4) Kundenwelle
- (5) Distanzrohr



Konstruktions- und Betriebshinweise



Maße, Anzugsdrehmoment und Sachnummern:

Die Befestigungsschraube (2) muss mit dem Anzugsdrehmoment MS laut folgender Tabelle angezogen werden.

Тур	D ^{H7} [mm]	DK [mm]	LK2 [mm]	LX ⁺² [mm]	C7 [mm]	MS [Nm]	Sachnummer Montage-/ Demontagesatz
WA10	16	16	57	12.5	11	8	643 712 5
WA20	18	18	72	16	12	8	643 682 X
WA20, WA30 SA37	20	20	72, 93 92	16	12	8	643 683 8
FA27, SA47	25	25	72, 89	22	16	20	643 684 6
FA37, KA37 SA47, SA57	30	30	89 89, 116	22	16	20	643 685 4
FA47, KA47, SA57	35	35	114	28	18	20	643 686 2
FA57, KA57 FA67, KA67, SA67	40	40	124 138, 138, 126	36	18	40	643 687 0
SA67	45	45	126	36	18	40	643 688 9
FA77, KA77, SA77	50	50	165	36	18	40	643 689 7
FA87, KA87 SA77, SA87	60	60	188 158, 198	42	22	80	643 690 0
FA97, KA97 SA87, SA97	70	70	248 198, 238	42	22	80	643 691 9
FA107, KA107 SA97	90	90	287 229	50	26	200	643 692 7
FA127, KA127	100	100	347	50	26	200	643 693 5
FA157, KA157	120	120	434	50	26	200	643 694 3

Konstruktions- und Betriebshinweise



Montage/Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder

Demontage

Gilt nur bei vorheriger Montage mit dem Montage-/Demontagesatz (→ Bild 104). Gehen Sie zur Demontage folgendermaßen vor:

- 1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (6).
- 2. Entfernen Sie den Sicherungsring (3) und, falls vorhanden, das Distanzrohr (5).
- 3. Setzen Sie gemäß Bild 105 zwischen Kundenwelle (4) und Sicherungsring (3) die Abdrückscheibe (7) und die verdrehsichere Mutter (8).
- 4. Setzen Sie den Sicherungsring (3) wieder ein.
- 5. Setzen Sie die Befestigungsschraube (6) wieder ein. Sie können jetzt das Getriebe von der Welle abdrücken.

00 003 00 02




Bild 105: Demontage

- (6) Befestigungsschraube
- (7) Abdrückscheibe
- (8) Verdrehsichere Mutter für die Demontage

Maße und Sachnummern:

Тур	D ^{H7} [mm]	М	C4 [mm]	C5 [mm]	C6 [mm]	U ^{-0.5} [mm]	T ^{-0.5} [mm]	D3 ^{-0.5} [mm]		Sachnummer Montage-/ Demontagesatz
WA10	16	M5	5	5	12	4.5	18	15.7	50	643 712 5
WA20	18	M6	5	6	13.5	5.5	20.5	17.7	25	643 682 X
WA20, WA30, SA37	20	M6	5	6	15.5	5.5	22.5	19.7	25	643 683 8
FA27, SA47	25	M10	5	10	20	7.5	28	24.7	35	643 684 6
FA37, KA37, SA47, SA57	30	M10	5	10	25	7.5	33	29.7	35	643 685 4
FA47, KA47, SA57	35	M12	5	12	29	9.5	38	34.7	45	643 686 2
FA57, KA57, FA67, KA67, SA67	40	M16	5	12	34	11.5	41.9	39.7	50	643 687 0
SA67	45	M16	5	12	38.5	13.5	48.5	44.7	50	643 688 9
FA77, KA77, SA77	50	M16	5	12	43.5	13.5	53.5	49.7	50	643 689 7
FA87, KA87, SA77, SA87	60	M20	5	16	56	17.5	64	59.7	60	643 690 0
FA97, KA97, SA87, SA97	70	M20	5	16	65.5	19.5	74.5	69.7	60	643 691 9
FA107, KA107, SA97	90	M24	5	20	80	24.5	95	89.7	70	643 692 7
FA127, KA127	100	M24	5	20	89	27.5	106	99.7	70	643 693 5
FA157, KA157	120	M24	5	20	107	31	127	119.7	70	643 694 3



Konstruktions- und Betriebshinweise Getriebe mit Hohlwelle



10.3 Getriebe mit Hohlwelle

Fasen an Hohlwellen Das folgende Bild zeigt die Fasen der Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe mit Hohlwelle:

00 004 002




Bild 106: Fasen an Hohlwellen

59845AXX

	Ausführung									
Getriebe	mit Hohlwelle (A)	mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe (H)								
F27	2 × 30°	0.5 × 45°								
F/K/S37	$2 \times 30^{\circ}$	0.5 × 45°								
F/K/S47	$2 \times 30^{\circ}$	0.5 × 45°								
S57	$2\times30^{\circ}$	0.5 × 45°								
F/K57	$2 \times 30^{\circ}$	3×2°								
F/K/S67	$2 \times 30^{\circ}$	3×2°								
F/K/S77	$2 \times 30^{\circ}$	3×2°								
F/K/S87	3 × 30°	3×2°								
F/K/S97	$3 \times 30^{\circ}$	3×2°								
F/K107	3 × 30°	3×2°								
F/K127	5 × 30°	1.5 × 30°								
F/K157	5 × 30°	1.5 × 30°								
KH167	-	1.5 × 30°								
KH187	-	1.5 × 30°								

Spezielle Motor-Getriebe-Kombinationen Bitte beachten Sie bei den Flachgetriebemotoren mit Hohlwelle (FA..B, FV..B, FH..B, FAF, FVF, FHF, FA, FV, FH, FT, FAZ, FVZ, FHZ):

- Wenn Sie eine auf die Motorseite durchgesteckte Kundenwelle verwenden, kann es bei der Kombination "kleines Getriebe" und "großer Motor" zu Kollisionen kommen.
- Beachten Sie das Motormaß AC, um festzustellen, ob eine Kollision bei durchgesteckter Kundenwelle vorliegt.

Konstruktions- und Betriebshinweise TorgLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle



10.4 TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle

Beschreibung TorqLOC® Die TorqLOC[®]-Klemmverbindung dient der kraftschlüssigen Verbindung von Kundenwelle und Hohlwelle im Getriebe. Somit stellt die TorqLOC[®]-Klemmverbindung eine Alternative zur bisherigen Hohlwelle mit Schrumpfscheibe, Hohlwelle mit Passfeder und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung dar.

Die TorqLOC®-Klemmverbindung besteht aus folgenden Komponenten:




Bild 107: Komponenten der TorqLOC®-Klemmverbindung

51939AXX

- 1. Kundenwelle
- 2. Klemmring
- 3. Konische Bronzebüchse
- 4. Hohlwelle im Getriebe
- 5. Schrumpfscheibe
- 6. Konische Stahlbüchse
- 7. Feststehende Abdeckhaube

Vorteile TorqLOC[®] Die TorqLOC®-Klemmverbindung zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Kosteneinsparung, weil die Kundenwelle aus gezogenem Material bis zur Qualität h11 gefertigt sein darf.
- Kosteneinsparung, weil unterschiedliche Kundenwellen-Durchmesser mit einem Hohlwellen-Durchmesser und unterschiedlichen Büchsen abgedeckt werden können.
- Einfache Montage, weil keine Passungssitze überwunden werden müssen.
- Einfache Demontage auch nach vielen Betriebsstunden, weil die Bildung von Passungsrost verringert wird und weil die konischen Verbindungen leicht gelöst werden können.



Konstruktions- und Betriebshinweise

TorqLOC®-Klemmverbindung für Getriebe mit Hohlwelle



Technische Daten

Die TorqLOC®-Klemmverbindung kann für Abtriebsdrehmomente im Bereich 92 Nm bis 18000 Nm eingesetzt werden.

Folgende Getriebe können in der Ausführung mit TorqLOC®-Klemmverbindung geliefert werden:

- Flachgetriebe der Getriebegöße 37 bis 157 (FT37 ... FT157)
- Kegelradgetriebe der Getriebegröße 37 bis 157 (KT37 ... KT157)
- Schneckengetriebe der Getriebegröße 37 bis 97 (ST37 ... ST97)

Mögliche Option

Für die Getriebe mit TorqLOC®-Klemmverbindung sind folgende Optionen verfügbar:

- Kegelrad- und Schneckengetriebe mit TorqLOC® (KT..., ST...): Die Option "Drehmomentstütze" (../T) ist verfügbar.
- Flachgetriebe mit TorqLOC® (FT..): Die Option "Gummipuffer" (../G) ist verfügbar.

N


Konstruktions- und Betriebshinweise

Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

10.5 Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Die Getriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe (Flachgetriebe FH/FHF/FHZ37-157, Kegelradgetriebe KH/KHF/KHZ37-157 und Schneckengetriebe SH/SHF47-97) können optional mit größerem Bohrungsdurchmesser D' geliefert werden.

Standardmäßig ist D' = D.





03389AXX

Bild 108: Optionaler Bohrungsdurchmesser D'

Getriebe	Bohrungsdurchmesser D / optional D' [mm]
FH/FHF/FHZ37, KH/KHF/KHZ37, SH/SHF/SHZ47	30 / 32
FH/FHF/FHZ47, KH/KHF/KHZ47, SH/SHF/SHZ57	35 / 36
FH/FHF/FHZ57, KH/KHF/KHZ57	40 / 42
FH/FHF/FHZ67, KH/KHF/KHZ67, SH/SHF/SHZ67	40 / 42
FH/FHF/FHZ77, KH/KHF/KHZ77, SH/SHF/SHZ77	50 / 52
FH/FHF/FHZ87, KH/KHF/KHZ87, SH/SHF/SHZ87	65 / 66
FH/FHF/FHZ97, KH/KHF/KHZ97, SH/SHF/SHZ97	75 / 76
FH/FHF/FHZ107, KH/KHF/KHZ107	95 / 96
FH/FHF/FHZ127, KH/KHF/KHZ127	105 / 106
FH/FHF/FHZ157, KH/KHF/KHZ157	125 / 126

Die Getriebe mit abgesetzter Hohlwelle (optionaler Bohrungsdurchmesser D') müssen mit Angabe der Durchmesser D / D' bestellt werden.

Bestellbeispiel

FH37 DT80N4 mit Hohlwelle 30/32 mm



Konstruktions- und Betriebshinweise

Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe



Flachgetriebe mit abgesetzter Hohlwelle (Maße in mm):




Bild 109: Abgesetzte Hohlwelle FH/FHF/FHZ37...77






Bild 110: Abgesetzte Hohlwelle FH/FHF/FHZ87...157

Konstruktions- und Betriebshinweise

Option abgesetzte Hohlwelle mit Schrumpfscheibe



Kegelradgetriebe mit abgesetzter Hohlwelle (Maße in mm):




Bild 111: Abgesetzte Hohlwelle KH/KHF/KHZ37...77









Bild 112: Abgesetzte Hohlwelle KH/KHF/KHZ87...157



Schneckengetriebe mit abgesetzter Hohlwelle (Maße in mm):











Bild 113: Abgesetzte Hohlwelle SH/SHF/SHZ47...77









Bild 114: Abgesetzte Hohlwelle SH/SHF/SHZ87...97




10.6 Adapter zum Anbau von IEC-Motoren

23 002 100







0-4-1-1-4	A desired subsequent	Maße in mm											
Getriebetyp	Adaptertyp	B5	D	E5	F5	G2	G5	S5	Z 5	D1	L1	T1	U1
R 27 R 37	AM63	95	10	115	3.5	100	140	MO	72	11	23	12.8	4
F27, F37, F47	AM71 ¹	110	10	130	4		160	IVIO		14	30	16.3	5
K37	AM80 ¹	400	12	405	4.5	120	200	M10	106	19	40	21.8	6
S37, S47, S57 R47 ² , R57, R67 F57, F67 K47 ² , K57, K67 S67	AM90 ¹	130	14	105	4.5		200			24	50	27.3	8
	AM63	95	10	115	3.5		140	MO	66	11	23	12.8	4
	AM71	110	10	130	4		160	IVIO		14	30	16.3	5
	Magna Magn	40	21.8	6									
F57, F67 K 47 ² K 57 K 67	AM90	130	14	165	4.5	160	200	MTO	99	24	50	27.3	8
S67	AM100 ¹	100	16		250		404	00	00	3 12.8 4 0 16.3 5 0 21.8 6 0 27.3 8 3 12.8 4 0 16.3 5 0 21.8 6 0 27.3 8 0 21.8 6 0 27.3 8 0 31.3 8 0 41.3 10 3 12.8 4 0 16.3 5 0 21.8 6 0 27.3 8 0 31.3 8 0 41.3 10 0 21.8 6 0 27.3 8 0 31.3 8 0 41.3 10 0 41.3 10 0 41.3 10	04.0	0	
	AM112 ¹	160	18	215	5		250	M12	134	28	60	31.3	0
	AM132S/M ¹	230	22	265			300		191	38	80	41.3	10
	AM63	95	10	115	3.5	120	140	MO	00	11	23	12.8	4
	AM71	110	10	130	4		160	IVIO	00	14	30	16.3	5
P 77	AM80	120	12	405	4.5		21.8	6					
K37 S37, S47, S57 R47 ² , R57, R67 F57, F67 K47 ² , K57, K67 S67 R77 F77 K77 S77	AM90	130	14	105	4.5		200	IVITO	92	24	50	27.3	8
K77	AM100 ¹	400	16	245		200	250		400	00	00	24.2	0
S77	AM112 ¹	160	18	215	_		250	N440	120	20	60	31.3	0
	AM132S/M ¹	220	22	265	5		200	IVIIZ	170	20	90	44.2	10
	AM132ML ¹	230	28	200			300		179	30	80	41.3	10
	AM80	120	12	165	4.5	250	200	M10	87	19	40	21.8	6
	AM90	130	14	105			200			24	50	27.3	8
R 87	AM100	190	16	215	- 5		250		121	20	60	21.2	0
F87	AM112	100	18	215			250	N440		2ŏ	60	31.3	ŏ
K87	AM132S/M	230	22	265			300	IVITZ	174	38	80	44.2	10
S87°	AM132ML	230	28									41.3	10
	AM160 ¹	250	28	300	6		250	M16	222	42	110	45.3	12
	AM180 ¹	250	32	300	U		350	IVITO	232	48	40 21.8 50 27.3 23 12.8 30 16.3 40 21.8 50 27.3 60 31.3 80 41.3 23 12.8 30 16.3 40 21.8 50 27.3 60 31.3 80 41.3 40 21.8 50 27.3 60 31.3 80 41.3 40 21.8 50 27.3 60 31.3	51.8	14

- 1 Maß 1/2 G5 kann bei Anbau an ein R-, K- oder S-Fußgetriebe über die Fußbefestigungsfläche hinausragen, bitte prüfen.
- 2 nicht mit AM112
- 3 nicht mit AM180






23 003 100

Fig.1









Fig.2



Getriebetyp	Adaptertyp Fig.	Maße in mm												
		Fig.	B5	D	E5	F5	G2	G5	S5	Z 5	D1	L1	T1	U1
	AM100		180	16	215		300	250	- M12	116	28	60	31.3	8
	AM112			18	213	5		230		110	20	00	31.3	0
R97	AM132S/M	1	230	22	265			300	IVITZ	169	38	80	41.3	10
F97 K97	AM132ML			28	203			300					41.5	10
S97 ¹	AM160		250	28	300	6 7		350		227	42	110	45.3	12
	AM180			32	300				M16		48		51.8	14
	AM200		300	38	350			400		268	55		59.3	16
	AM100		180	16	215	- 5	- 350	250	- M12 - M16	110	28	60	31.3	8
	AM112			18	213			230		110		00	31.3	0
	AM132S/M		230 250 300	22	265	3		300		163 221	38	110	41.3	10
R107 F107	AM132ML	1		28	203									
K107	AM160			28	300	6		350			42		45.3	12
	AM180			32	300	0					48		51.8	14
	AM200			38	350	7		400		262	55		59.3	16
	AM225	2	350	38	400	,		450		277	60	140	64.4	18
	AM132S/M		230	22	265	5	400	300	M12 - M16	156	38	80	41.3	10
	AM132ML		230	28	203	3				130	30		41.5	10
R137	AM160	1	250	28	300	6		350		214	42		45.3	12
K 137	AM180		200	32	300	0					48		51.8	14
	AM200		300	38	350	7		400		255	55		59.3	16
	AM225	2	350	38	400	′		450		270	60	140	64.4	18

¹ Nicht mit AM200





Adapter zum Anbau von IEC-Motoren



23 004 100

Fig.1








Fig.2




Catriahatun	Adontoutum	Ei.a.						Maße	in mm					
Getriebetyp	Adaptertyp	Fig.	B5	D	E5	F5	G2	G5	S5	Z 5	D1	L1	T1	U1
	AM132S/M		230	22	265	5		300	M12	148	38	80	41.3	10
	AM132ML		230	28	205	5		300	IVIIZ	140	38	80	41.3	10
	AM160	1	250	28	300	6		350		206	42		45.3	12
R147 F127	AM180		230	32	300	0	450	330		200	48	110	51.8	14
K127	AM200		300	38	350			400		247	55		59.3	16 18
	AM225		350	38	400	7		450		262	60		64.4	
	AM250	2	450	48	500	,		550		336	65	140	69.4	10
	AM280		450	40	48 500			330	M16	330	75		79.9	20
	AM160		250	28	300	6		350	IVITO	198	42		45.3	12
R167	AM180	1	230	32	300	0		330		190	48	110	51.8	14
F157 K157	AM200		300	38	350		550	400		239	55		59.3	16
K167	AM225		350	38	400	7	550	450		254	60		64.4	18
K187	AM250 2	2	450	48	500	7		550		328	65	140	69.4	10
	AM280		430	Ŷ	500)	320	75		79.9	20




10.7 Adapter zum Anbau von Servomotoren

23 005 01 00









								Maß	se in mm	1					
Getriebetyp	Adaptertyp	A5	B5	D	E5	F5	G2	S5	Z 5	Z12 ¹	Z12 ²	D1	L1	T1 ¹	U1 ¹
	AQ80/1		-00		75			M5				11	23	12.8	4
	AQ80/2	82	60	10 12	75	3		IVIO	104.5	5.5	5.5	4.4	20	16.3	_
	AQ80/3		50		95			M6				14	30	10.3	5
R27, R37 F27, F37,	AQ100/1		80		100			M6	129.5	_	_	14	30	16.3	5
F47	AQ100/2	100	95		115		120	M8	129.5	-	_	14	30	10.3	5
K37	AQ100/3	100	80	40.40	100		120	M6	143.5	2	14	19	40	21.8	6
S37, S47, S57	AQ100/4		95	10 12 14 16	115	4		M8	143.5	2	14	19	40	21.0	O
	AQ115/1		95							11	23	19	40	21.8	6
	AQ115/2	115	110		130			M8	152.5	11	23	19	†	21.0	0
	AQ115/3		110							16	16	24	50	27.3	8
	AQ80/1		60		75			M5				11	23	12.8	4
	AQ80/2	82	00	10 12	7.5	3		IVIO	98	5.5	5.5	14	30	16.3	5
	AQ80/3		50		95			M6				17	30	10.0	,
	AQ100/1		80		100		M6	122.5	_	_	14	30	16.3	5	
	AQ100/2	100	95		115			M8	122.0		_	17	30	10.0	,
R47, R57,	AQ100/3	100	80	10 12	100			M6	136.5	2	14	19	40	21.8	6
R47, R57, R67	AQ100/4		95	14 16	115	4		M8	100.0		17	10	70	21.0	0
F57. F67	AQ115/1		95				160			11	23	19	40	21.8	6
K47 ³ , K57, K67	AQ115/2	115	110		130		100	M8	145.5		20	10	7	21.0	o
S67	AQ115/3		110							16	16	24	50	27.3	8
	AQ140/1		110	16					175	16	16	24	50	27.3	8
	AQ140/2	140	130	18	165			M10							0
	AQ140/3		100	22		5			188	22	22	32	60	35.5	10
	AQ190/1		130	22				M12	237.5	24	24	32	60	35.3	10
	AQ190/2	190	180	28	215				2 237.5						
	AQ190/3		100						261.5	34	34	38	80	41.3	10

- 1 Gilt bei Ausführung mit Passfedernut (AQA..).
- 2 Gilt bei Ausführung mit Spannringnabe (AQH..).
- 3 Nicht mit AQ190




Konstruktions- und Betriebshinweise Adapter zum Anbau von Servomotoren

Z12

A





								Maß	se in mm	1					
Getriebetyp	Adaptertyp	A5	B5	D	E5	F5	G2	S5	Z 5	Z12 ¹	Z12 ²	D1	L1	T1 ¹	U1 ¹
	AQ80/1		60		75			ME				11	23	12.8	4
	AQ80/2	82	60	10 12	75	3		M5	92	5.5	5.5	14	30	16.3	5
	AQ80/3		50	12	95			M6				14	30	10.3	5
	AQ100/1		80		100			M6	115.5		_	14	30	16.3	5
	AQ100/2	100	95		115			M8	115.5	-	_	14	30	10.3	5
	AQ100/3	100	80	10	100			M6	129.5	2	14	19	40	21.8	6
R77	AQ100/4		95	12 14	115	4		M8	129.5	2	14	19	40	21.0	O
F77	AQ115/1		95	16			200			11	23	19	40	21.8	6
K77	AQ115/2	115	110		130		200	M8	138.5	- 11	23	19	40	21.0	O
S77	AQ115/3		110							16	16	24	50	27.3	8
	AQ140/1		110	16					167	16	16	24	50	27.3	8
	AQ140/2	140	130	18	165		M10	107	10	10	24	30	21.3	0	
	AQ140/3		130	22		5			180	22	22	32	60	35.3	10
	AQ190/1		130	20		5			225.5	24	24	32	60	35.3	10
	AQ190/2	190	180	22 28	215			M12	225.5	24	24	32	00	33.3	10
	AQ190/3		100						249.5	34	34	38	80	41.3	10
	AQ100/1		80		100			M6	110.5	_	_	14	30	16.3	5
	AQ100/2	100	95		115			M8	110.5	_	_	14	30	10.5	3
	AQ100/3	100	80	12	100			M6	124.5	2	14	19	40	21.8	6
	AQ100/4		95	14	115	4		M8	124.5	2	14	13	40	21.0	O
	AQ115/1		95	16						11	23	19	40	21.8	6
R87 F87	AQ115/2	115	110		130			M8	133.5	- ' '	23	13	40	21.0	O
K87	AQ115/3		110				250			16	16	24	50	27.3	8
K87 S87	AQ140/1		110	16					162	16	16	24	50	27.3	8
	AQ140/2	140	130	18	165			M10	102	10	10	27	50	21.0	0
	AQ140/3		100	22		5			175	22	22	32	60	35.3	10
	AQ190/1		130	22		5		M12	220.5	24	24	32	60	35.3	10
	AQ190/2	190	180	28	215				220.0	27	27				
	AQ190/3		100						244.5	34	34	38	80	41.3	10


- 1 Gilt bei Ausführung mit Passfedernut (AQA..).
- 2 Gilt bei Ausführung mit Spannringnabe (AQH..).







Konstruktions- und Betriebshinweise Adapter zum Anbau von Servomotoren

23 007 01 00







Catulah atum	A -l t t							Maß	e in mn	1					
Getriebetyp	Adaptertyp	A5	B5	D	E5	F5	G2	S5	Z 5	Z12 ¹	Z12 ²	D1	L1	T1 ¹	U1 ¹
	AQ140/1		110	16					157	16	16	24	50	27.3	8
R97	AQ140/2	140	130	18	165			M10	137	10	10	24	50	21.3	0
F97	AQ140/3		130	22			300		170	22	22	32	60	35.3	10
K97	AQ190/1		130	00			300		215.5	24	24	32	60	35.3	
S97	AQ190/2	190	180	22 28	215			M12	213.3	24	24	32	00	33.3	10
	AQ190/3		100						239.5	34	34	38	80	41.3	
	AQ140/1		110	16					151	16	16	24	50	27.3	8
R107 F107	AQ140/2	140	130	18	165	- 5	350	M10	131	10	10	24	30	21.5	0
	AQ140/3		130	22					164	22	22	32	60	35.3	10
K107	AQ190/1		130	20					209.5	24	24	32	60	35.3	
	AQ190/2	190	180	22 28	215				209.5	24	24	32	00	33.3	10
	AQ190/3		100						233.5	34	34	38	80	41.3	
	AQ190/1		130	22					202.5	24	24	32	60	35.3	
R137	AQ190/2			28			400		202.5	24	24	32	00	33.3	
R147	AQ190/3	190	100		215			M12	226.5	34	34	38	80	41.3	10
	AQ190/1	190	130	20	213			IVITZ	194.5	24	24	32	60	35.3	10
F127	AQ190/2		180	22 28			450		194.3	24	24	32	00	33.3	
K127	AQ190/3	1	100	0					218.5	34	34	38	80	41.3	

- 1 Gilt bei Ausführung mit Passfedernut (AQA..).
- 2 Gilt bei Ausführung mit Spannringnabe (AQH..).



Getriebebefestigung



10.8 Getriebebefestigung

Zur Befestigung der Getriebe und Getriebemotoren sind grundsätzlich Schrauben der Qualität 8.8 zu verwenden.

Ausnahme

Zur Übertragung der Nenndrehmomente müssen für die folgenden Stirnradgetriebemotoren in Flanschausführung (RF../RZ..) und in Fuß-/Flanschausführung (R..F) Schrauben der **Qualität 10.9** zur kundenseitigen Flanschbefestigung verwendet werden:

- RF37, R37F mit Flansch-Ø 120 mm
- RF47, R47F mit Flansch-Ø 140 mm
- RF57, R57F mit Flansch-Ø 160 mm
- RZ37 ... RZ87

10.9 Drehmomentstützen

Lieferbare Drehmomentstützen

Getriebe			Baug	jröße		
Getriebe	27	37	47	57	67	77
KA, KH, KV, KT	-	643 425 8	643 428 2	643 431 2	643 431 2	643 434 7
SA, SH, ST	-	126 994 1	644 237 4	644 240 4	644 243 9	644 246 3
FA, FH, FV, FT Gummipuffer (2 Stück)	013 348 5	013 348 5	013 348 5	013 348 5	013 348 5	013 349 3

Getriebe			Baugröße		
Getriebe	87	97	107	127	157
KA, KH, KV, KT	643 437 1	643 440 1	643 443 6	643 294 8	-
SA, SH, ST	644 249 8	644 252 8	-	-	-
FA, FH, FV, FT Gummipuffer (2 Stück)	013 349 3	013 350 7	013 350 7	013 351 5	013 347 7

Getriebe			Baugröße	
Getriebe	10	20	30	
WA	1 061 021 9	168 073 0	168 011 0	

Drehmomentstützen bei KH167.., KH187.. Für die Getriebe der Größen KH167.. und KH187.. sind standardmäßig keine Drehmomentstützen lieferbar. Bitte halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE, wenn Sie für diese Getriebe Drehmomentstützen benötigen, Sie erhalten dann Gestaltungsvorschläge.




- A

Konstruktions- und Betriebshinweise Flanschkonturen der RF..- und R..F-Getriebe

10.10 Flanschkonturen der RF..- und R..F-Getriebe

04355AXX



Bitte beachten Sie die Maße L1 und L2 bei der Auswahl und Montage von Abtriebselementen.

						Maße	in mm					
Тур	A1	_	D1)2	D3	F1	10		L	.1	L2
	AT	D	וע	RF	RF	D3	F1	12	L	RF	RF	L2
	120				38	72	3			2	2	6
RF07, R07F	140 ¹	20	22	38	-	85	3	40	40	2	-	6
	160 ¹				-	100	3.5			2.5	-	6.5
	120				46	65	3			1	1	5
RF17, R17F	140	20	25	46	-	78	3	40	40	1	-	5
	160 ¹				-	95	3.5			1	-	6
	120				54	66	3			1	1	6
RF27, R27F	140	25	30	54	-	79	3	50	50	3	-	7
	160				-	92	3.5			3	-	7
	120				63	70	3			5	4	7
RF37, R37F	160	25	35	60	-	96	3.5	50	50	1	-	7.5
	200 ¹				-	119	3.5			1	-	7.5
	140				64	82	3			4	1	6
RF47, R47F	160	30	35	72	-	96	3.5	60	60	0.5	-	6.5
	200				-	116	3.5			0.5	-	6.5
	160				75	96	3.5			4	2.5	5
RF57, R57F	200	35	40	76	-	116	3.5	70	70	0	-	5
	250 ¹				-	160	4			0.5	-	5.5
RF67, R67F	200	35	50	90	90	118	3.5	70	70	2	4	7
Kroi, Koir	250	33	50	90	-	160	4	70	70	1	-	7.5
RF77, R77F	250	40	52	112	100	160	4	- 80	80	0.5	2.5	7
Krii, Kiir	300 ¹	40	52	112	-	210	4	- 60	80	0.5	-	7
RF87, R87F	300	50	62	123	122	210	4	100	100	0	1.5	8
Kroi, Koir	350	30	02	123	-	226	5	100	100	1	-	9
RF97	350	60	72	136		236	- 5	120	120	0		9
KF91	450	00	12	130		320	5	120	120	U		9
RF107	350	70	82	157		232	- 5	140	140	0		11
KF 101	450	70	02	186		316	5	140	140	U		- 11
RF137	450	90	108	180		316	- 5	170	170	0		10
KF13/	550	90	100	100		416	5	170	170	U		10
DE147	450	110	125	210	1	316	E	210	210	0	1	10
RF147	550	110	125	210		416	5	210	210	U		10
RF167	550	120	115	290	1	416	5	210	210	1		10
KE 101	660	120	145	290		517	6	210	210	2		11

¹ Die Flanschkontur ragt unter der Fußfläche hervor.




Flanschkonturen der FF..-, KF..-, SF..- und WF..-Getriebe



10.11 Flanschkonturen der FF..-, KF..-, SF..- und WF..-Getriebe

59720AXX




Bitte beachten Sie die Maße L1 und L2 bei der Auswahl und Montage von Abtriebselementen.

_					Maße in mm	1			
Тур	A1	D	D1	D2	D3	F1	12	L1	L2
FF27	160	25	40	-	96	3.5	20	10.5	18.5
FF37	160	30	45	-	94	3.5	24	2	10
FF47	200	35	50	70	115	3.5	25	8.5	3.5
FF57	250	40	55	76	155	4	23.5	4.5	12
FF67	250	40	55	76	155	4	23	4	4
FF77	300	50	70	95	205	4	37	18	5
FF87	350	60	85	120	220	5	30	9	5
FF97	450	70	95	192	320	5	41.5	15.5	5
FF107	450	90	118	224	320	5	41	29	16
FF127	550	100	135	185	420	5	51	48	6
FF157	660	120	155	200	520	6	60	65	10
KF37	160	30	45	62	94	3.5	24	2	10
KF47	200	35	50	70	115	3.5	25	8.5	3.5
KF57	250	40	55	76	155	4	23.5	4.5	12
KF67	250	40	55	76	155	4	23.5	4.5	12
KF77	300	50	70	95	205	4	37	18	5
KF87	350	60	85	120	220	5	30	9	5
KF97	450	70	95	192	320	5	41.5	15.5	5
KF107	450	90	118	224	320	5	41	29	16
KF127	550	100	135	185	420	5	51	48	6
KF157	660	120	155	200	520	6	60	65	10
SF37	120	20	35	-	68	3	15	6	6
SF37	160	20	35	-	98	3.5	15	6.5	6.5
SF47	160	30	45	-	94	3.5	24	2	10
SF57	200	35	50	75	115	3.5	25	8.5	3.5
SF67	200	40	65	95	115	3.5	42.5	11.5	4
SF77	250	50	80	115	164	4	45.5	21.5	5
SF87	350	60	95	140	220	5	52.5	27.5	6
SF97	450	70	120	175	355	5	60	34	6.5
WF10	80	16	25	40	40	2.5	23	30	30
WF10	120	16	25	49	74	3	23	5	24
WF20	110	18	30	55	104	3	30	23	23
WF20	110	20	30	55	104	4	30	23	23
WF20	120	18	30	46	46	2.5	30	32	32
WF20	120	20	30	46	46	2.5	30	32	32
WF30	120	20	30	64	64	2.5	19.5	14	22
WF30	136	20	30	64	64	2.5	19.5	25.5	31.5

Flanschkonturen der FAF..-, KAF..-, SAF..- und WAF..-Getriebe

10.12 Flanschkonturen der FAF..-, KAF..-, SAF..- und WAF..-Getriebe

59719AXX



Bitte beachten Sie die Maße L1 und L2 bei der Auswahl und Montage von Abtriebselementen.

T					Maße in mm				
Тур	A1	D	D1	D2	D3	F1	12	L1	L2
FAF27	160	40	25	-	96	3.5	20	10.5	18.5
FAF37	160	45	30	-	94	3.5	24	2	10
FAF47	200	50	35	70	115	3.5	25	8.5	3.5
FAF57	250	55	40	76	155	4	23.5	4.5	12
FAF67	250	55	40	76	155	4	23	4	4
FAF77	300	70	50	95	205	4	37	18	5
FAF87	350	85	60	120	220	5	30	9	5
FAF97	450	95	70	192	320	5	41.5	15.5	5
FAF107	450	118	90	224	320	5	41	29	16
FAF127	550	135	100	185	420	5	51	48	6
FAF157	660	155	120	200	520	6	60	65	10
KAF37	160	45	30	62	94	3.5	24	2	10
KAF47	200	50	35	70	115	3.5	25	8.5	3.5
KAF57	250	55	40	76	155	4	23.5	4.5	12
KAF67	250	55	40	76	155	4	23.5	4.5	12
KAF77	300	70	50	95	205	4	37	18	5
KAF87	350	85	60	120	220	5	30	9	5
KAF97	450	95	70	192	320	5	41.5	15.5	5
KAF107	450	118	90	224	320	5	41	29	16
KAF127	550	135	100	185	420	5	51	48	6
KAF157	660	155	120	200	520	6	60	65	10
SAF37	120	35	20	-	68	3	15	6	6
SAF37	160	35	20	-	98	3.5	15	6.5	6.5
SAF47	160	45	30	-	94	3.5	24	2	10
SAF57	200	50	35	75	115	3.5	25	8.5	3.5
SAF67	200	65	40	95	115	3.5	42.5	11.5	4
SAF77	250	80	50	115	164	4	45.5	21.5	5
SAF87	350	95	60	140	220	5	52.5	27.5	6
SAF97	450	120	70	175	355	5	60	34	6.5
WAF10	80	25	16	40	40	2.5	23	30	30
WAF10	120	25	16	49	74	3	23	5	24
WAF20	110	30	18	55	104	3	30	23	23
WAF20	110	30	20	55	104	4	30	23	23
WAF20	120	30	18	46	46	2.5	30	32	32
WAF20	120	30	20	46	46	2.5	30	32	32
WAF30	120	30	20	64	64	2.5	19.5	14	22
WAF30	136	30	20	64	64	2.5	19.5	25.5	31.5



Feststehende Abdeckhauben



10.13 Feststehende Abdeckhauben

Die Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe von Größe 37 bis einschließlich Größe 97 haben standardmäßig eine mitdrehende Abdeckhaube. Werden aus Sicherheitsgründen bei diesen Getrieben feststehende Abdeckhauben benötigt, können sie für die jeweiligen Getriebetypen unter den Sachnummern gemäß den folgenden Tabellen bestellt werden. Die Flach- und Kegelradgetriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe der Größe 107 und größer sowie Flachgetriebe der Größe 27 haben standardmäßig eine feststehende Abdeckhaube.







03190AXX


Bild 115: Mitdrehende Abdeckhaube durch feststehende Abdeckhaube ersetzen

- 1. Mitdrehende Abdeckhaube abziehen.
- 2. Feststehende Abdeckhaube aufsetzen und anschrauben.

Sachnummern und Maße







04356AXX

Flachgetriebemotoren	FH37	FH47	FH57	FH67	FH77	FH87	FH97
Sachnummer	643 513 0	643 514 9	643 515 7	643 515 7	643 516 5	643 517 3	643 518 1
max. anbaubare Motorgröße	DT80	DT80	DT80	DV132S	DV160M	DV180	DV180
G4 [mm]	78	88	100	100	121	164	185
O1 [mm]	157	188.5	207.5	221.5	255	295	363.5
X [mm]	2	4.5	7.5	6	6	4	6.5
Y [mm]	75	83	83	93	114	159	174

Kegelradgetriebemotoren ¹	KH37	KH47	KH57	KH67	KH77	KH87	KH97
Sachnummer	643 513 0	643 514 9	643 515 7	643 515 7	643 516 5	643 517 3	643 518 1
G4 [mm]	78	88	100	100	121	164	185
O2 [mm]	95	111.5	122.5	129	147	172	210.5
X [mm]	0	1.5	5.5	3	1	2	4.5
Y [mm]	75	83	83	93	114	159	174

¹ Nicht möglich bei Kegelradgetrieben mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe in Fußausführung (KH..B).

Schneckengetriebemotoren	SH37	SH47	SH57	SH67	SH77	SH87	SH97
Sachnummer	643 512 2	643 513 0	643 514 9	643 515 7	643 516 5	643 517 3	643 518 1
G4 [mm]	59	78	88	100	121	164	185
O2 [mm]	88	95	111.5	123	147	176	204.5
X [mm]	1	0	1.5	3	1	0	0.5
Y [mm]	53	75	83	93	114	159	174



11 Kurzzeichenlegende und Index

11.1 Kurzzeichenlegende

a, b, f	Konstanten zur Querkraftumrechnung	[mm]
С	Konstante zur Querkraftumrechnung	[Nmm]
COSφ	Leistungsfaktor des Motors	
F _A	Axialkraft an der Abtriebswelle	[N]
f _B	Betriebsfaktor	
f _{Netz}	Netzfrequenz	[Hz]
F _R	Querkraft an der Abtriebswelle	[N]
f _T , f _H	Leistungsminderungs-Faktoren des Motors	
f_Z	Zuschlagsfaktor bei der Ermittlung der Querkraft	
Н	Aufstellungshöhe	[m ü. NN]
η	Vorwärtswirkungsgrad	
η΄	rücktreibender Wirkungsgrad	
η _{75%} /η _{100%}	Wirkungsgrad des Motors bei 75%/100% Nennlast	
I _A /I _N	Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom des Motors	
I _N	Nennstrom	[A]
IP	Schutzart	
i _{ges}	Getriebeübersetzung gesamt	
i _{sch}	Übersetzung der Schneckenradstufe	
$\vartheta_{\sf Umg}$	Umgebungstemperatur	[°C]
J _{Last}	anzutreibendes Massenträgheitsmoment	[10 ⁻⁴ kgm ²]
J _{Mot}	Massenträgheitsmoment des Motors	[10 ⁻⁴ kgm ²]
J _X	auf die Motorwelle reduziertes Massenträgheitsmoment	[10 ⁻⁴ kgm ²]
J_Z	Massenträgheitsmoment des schweren Lüfters	[10 ⁻⁴ kgm ²]
Ma	Abtriebsdrehmoment	[Nm]
M _B	Bremsmoment	[Nm]
M_H/M_N	Verhältnis Hochlaufmoment zu Nennmoment des Motors	
M_A/M_N	Verhältnis Anlaufmoment zu Nennmoment des Motors	
n _a	Abtriebsdrehzahl	[1/min]
n _e	Eintriebsdrehzahl	[1/min]
n _M	Motordrehzahl	[1/min]
n _N	Bemessungsdrehzahl	[1/min]
Pa	Abtriebsleistung	[kW]
P _e	rechnerische Eintriebsleistung des Getriebes	[kW]
P _N	Bemessungsleistung	[kW]
S, %ED	Betriebsart und relative Einschaltdauer ED	
Т	Spieldauer	[min]
t1	Ansprechzeit der Motorbremse	[10 ⁻³ s]
t2	Einfallzeit der Motorbremse	[10 ⁻³ s]
U _{Bremse}	Betriebsspannung der Bremse	[V]
U _{Mot}	Betriebsspannung des Motors	[V]
Z	Schalthäufigkeit	[1/h], [c/h]
Z_0	Leerschalthäufigkeit	[1/h], [c/h]



11.2 Index

Numerics

Numerics	Lage Motorklemmenkasten und Kabeleinführung
4Q-Betrieb	160
bei MOVIMOT®-Getriebemotoren mit Bremse und externem Bremswiderstand 141 bei MOVIMOT®-Getriebemotoren mit integriertem Bremswiderstand 139 bei MOVIMOT®-Getriebemotoren mit mechanischer Bremse 137	Betriebsarten MOVIMOT®-Drehstrommotoren 137 Betriebsfaktor Betriebsfaktor ermitteln 50 SEW-Betriebsfaktor fB 51 zusätzlicher Betriebsfaktor Schneckengetriebe 52 Bremsmotoren 13
A	D
Abdeckhauben, feststehende 225	Demontage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder
Absolutwertgeber 126	mit dem SEW-Montage-/Demontagesatz 204
Adapter	Dokumentation, weiterführende 9, 43
zum Anbau von IEC-Motoren 215	Doppelgetriebemotoren 12, 49
zum Anbau von Servomotoren 218	Drehmomentstützen
Allgemeine Hinweise 11	Gestaltungsvorschläge 221
Anbauvorrichtung, Geber 126 Antriebsauslegung	lieferbare Drehmomentstützen 221
benötigte Daten 44	Drehstrommotor mit Bremse allgemeine Hinweise 106
ATEX, Explosionsschutz 14	Bremsenansteuerung 110
Ausführungen, mögliche	Bremsenansteuerungen, Prinzipschaltbilder 111
Bremsmotoren 13	Schaltarbeit, zulässige 108
Doppelgetriebemotoren 12 für internationale Märkte 13 RM-Getriebemotoren 12 spielreduziert 12 Spiroplan®-Getriebemotoren 12	Drehstrommotoren Antriebseigenschaften mit Umrichter 152 Ausführungen, Beispiele 42 Bauformenbezeichnungen 186 Bemessungsdaten 87
Ausführungsarten Drehstrommotor, Beispiele 42 Flachgetriebemotoren 34 Kegelradgetriebemotoren 36 Schneckengetriebemotoren 38 Spiroplan®-Getriebemotoren 40 Stirnradgetriebemotoren 33	Betrieb am SEW-Umrichter 150 Betriebsarten 96 CSA/NEMA/UL-R 103 Elektrische Merkmale 92 Fremdlüfter 131 Geber und konfektionierte Kabel 123 JIS/JEC 104 mit ECOFAST® 148
Axialkräfte 53	Motoroptionen, Übersicht 86
Bauformen 157 Drehstrommotoren 186 Flachgetriebemotoren 169 Kegelradgetriebemotoren 172 Legende Bauformen-Blätter 163 MOVIMOT®-Antriebe 187 Planschverluste 47, 163 Schneckengetriebemotoren 177 Spiroplan®-Getriebemotoren 183 Stirnradgetriebemotoren 164	MOVIMOT® 134 MOVI-SWITCH® 143 Normen und Vorschriften 87 Querkräfte 101 Rücklaufsperre RS 132 Sanftumschalter WPU 147 Schalt- und Schutzeinrichtungen 89 Schalthäufigkeit 98 Schutzarten 100 Schutzdach C 133 Schwinggüte 100 Typenbezeichnung, Beispiele 29
Bauformenbezeichnung sechs Bauformen M1-M6 157	Typenbezeichnungen 26 V.I.K. 104
Befestigung Getriebe 221	Wärmeklassen 95
Bestellangaben Abtriebsdrehsinn bei Rücklaufsperre 158 Beispiele 162 Lage abtreibende Seite bei Winkelgetrieben 159 Lage Abtriebswelle und Abtriebsflansch 158 Lage Anschlusskasten und Kabeleinführung 161, 188	Zusatzschwungmasse Z (schwerer Lüfter) 132 E ECOFAST® Beschreibung 148 Fabriknummer 149 Elektrohängebahnen 60



Encoder	0
Hohlwellengeber EH und Spreizwellengeber ES	Oberflächenschutz 17
125 Vollwellengeber EV 125	Ölausgleichsbehälter 48
Energiesparmotoren 16	Р
Explosionsschutz nach ATEX 14	Planschverluste 47, 163
F	Produktbeschreibung, allgemeine Hinweise 11
Flachgetriebemotoren	Produktgruppen 7
Ausführungsarten 34	Projektierung von Antrieben
Bauformen 169	Ablauf 45
Flanschkonturen FAF, KAF, SAF und WAF 224	Daten zur Antriebsauslegung 44 weiterführende Dokumentation 43
Flanschkonturen FF, KF, SF und WF 223	Projektierung von Drehstrommotoren
Flanschkonturen RF und RF 222	Bemessungsdaten 87
G	Drehzahlgeber auswählen 123
Geber und konfektionierte Kabel 123	EMV-Maßnahmen 89 Fremdlüfter 131
Geber, Übersicht 123	Frequenz und Spannung 92
Geberanbauvorrichtung 126	Leistungsminderung 95
Geberkabel, konfektionierte 128	mit Umrichter 151 Motoren für USA und Kanada 94
Getriebe	Motorschutz 90
Langzeitlagerung 19	Querkraftumrechnung 101
Projektierung 46 Typenbezeichnungen 22	Relative Einschaltdauer 97
Getriebebefestigung 221	Schalthäufigkeit 98 Toleranzen 88
Н	Projektierung von Getrieben
	Betriebsfaktor 50
HIPERFACE®-Geber 127 Hohlwelle, abgesetzt mit Schrumpfscheibe 208	Doppelgetriebe 49 Elektrohängebahnen 60
Hygiene-Ausführung Getriebemotoren 20	Kraftangriff aussermittig, Querkraftumrechnung 55
Tryglene-Austumung Gemebeniotoren 20	Kraftangriff, Definition 54
I	Ölausgleichsbehälter 48
Internationale Märkte 13	Planschverluste 47 Quer- und Axialkräfte 53
K	Querkraftumrechnung, Getriebekonstanten 56
Kegelradgetriebemotoren	RM-Getriebe 57
Ausführungsarten 36	Selbsthemmung Schnecken- oder Spiroplan®- Getriebe 46
Bauformen 172	Wirkungsgrad der SEW-Getriebe 46
Klemmverbindung TorqLOC® 206	zulässige Axialkraft 54
Kontaktbelastbarkeit Steckverbinder 117	zulässige Querkraft 53
Korrosionsschutz 17	Projektierungsablauf 45
L	Q
Langzeitlagerung, Getriebe 19	Querkräfte 53
M	R
Montage der Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder	RM-Getriebe projektieren 57
mitgelieferte Befestigungsteile 200	RM-Getriebemotoren 12
SEW-Montage-/Demontagesatz verwenden 202 MOVIMOT®-Drehstrommotoren	S
Betriebsarten 137	Schmierstoffe
MOVI-SWITCH®	allgemeine Hinweise 193
Funktionsweise 144	Schmierstoff-Füllmengen 195
N	Schmierstofftabelle 194
Näherungsgeber 127	Wälzlagerfette 193
Not-Aus-Eigenschaften 110	





```
Schneckengetriebemotoren
    Ausführungsarten
    Bauformen 177
Selbsthemmung Schnecken- oder Spiroplan®-Getriebe
SEW-EURODRIVE
    Firmengruppe
    Produkte
    Systeme 7
spielreduzierte Getriebe
                       12
Spiroplan®-Getriebemotoren
                           12
    Ausführungsarten
    Bauformen
               183
Steckverbinder, Kontaktbelastbarkeit 117
Stirnradgetriebemotoren
    Ausführungsarten
                     33
    Bauformen 164
Т
TorqLOC®-Klemmverbindung
Typenbezeichnung
    Beispiel für einen Getriebemotor
                                  25,
    Beispiel für einen MOVIMOT®-Getriebemotor
                                             32
    Beispiele für Drehstrommotoren
    Drehstrommotoren und Optionen 26
    Getriebe und Optionen 22
    MOVIMOT® 30
    MOVIMOT® mit AS-interface
                               31
W
Wälzlagerfette
              193
Wirkungsgrad der SEW-Getriebe
```





Deutschland			
Hauptverwaltung Fertigungswerk Vertrieb	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Fertigungswerk	Graben	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf Postfachadresse Postfach 1220 • D-76671 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
Fertigungswerk	Östringen	SEW-EURODRIVE Östringen GmbH Franz-Gurk-Straße 2 D-76684 Östringen Postfachadresse Postfach 1174 • D-76677 Östringen	Tel. +49 7253 92540 Fax +49 7253 925490 oestringen@sew-eurodrive.de
Service Competence Center	Mitte Getriebe / Motoren	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
	Mitte Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (bei Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (bei Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (bei München)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service I	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
Technische Büros	Augsburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG August-Wessels-Straße 29 D-86156 Augsburg	Tel. +49 821 22779-10 Fax +49 821 22779-50 tb-augsburg@sew-eurodrive.de
	Berlin	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Lilienthalstraße 3a D-12529 Schönefeld	Tel. +49 33762 2266-30 Fax +49 33762 2266-36 tb-berlin@sew-eurodrive.de
	Bodensee	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Burgbergring 91 D-88662 Überlingen	Tel. +49 7551 9226-30 Fax +49 7551 9226-56 tb-bodensee@sew-eurodrive.de
	Bremen	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Kohlhökerstr.48 D-28203 Bremen	Tel. +49 421 33918-0 Fax +49 421 33918-22 tb-bremen@sew-eurodrive.de
	Dortmund	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Hildastraße 10 D-44145 Dortmund	Tel. +49 231 912050-10 Fax +49 231 912050-20 tb-dortmund@sew-eurodrive.de
	Dresden	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Hauptstraße 32 D-01445 Radebeul	Tel. +49 351 26338-0 Fax +49 351 26338-38 tb-dresden@sew-eurodrive.de
	Erfurt	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Blumenstraße 70 D-99092 Erfurt	Tel. +49 361 21709-70 Fax +49 361 21709-79 tb-erfurt@sew-eurodrive.de
	Güstrow	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Thünenweg 19 D-18273 Güstrow Postfachadresse Postfach 1216 • D-18262 Güstrow	Tel. +49 3843 8557-80 Fax +49 3843 8557-88 tb-guestrow@sew-eurodrive.de





Deutschland			
	Hamburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Bramfelder Straße 119 D-23305 Hamburg Postfachadresse Postfach 7610 07 • D-22060 Hamburg	Tel. +49 40 298109-60 Fax +49 40 298109-70 tb-hamburg@sew-eurodrive.de
	Hannover/ Garbsen	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Str.40-42 D-30823 Garbsen Postfachadresse Postfach 1104 53 • D-30804 Garbsen	Tel. +49 5137 8798-10 Fax +49 5137 8798-50 tb-hannover@sew-eurodrive.de
	Heilbronn	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Zeppelinstraße 7 D-74357 Bönnigheim Postfachadresse Postfach 68 • D-74355 Bönnigheim	Tel. +49 7143 8738-0 Fax +49 7143 8738-25 tb-heilbronn@sew-eurodrive.de
	Herford	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Radewiger Straße 21 D-32052 Herford Postfachadresse Postfach 4108 • D-32025 Herford	Tel. +49 5221 9141-0 Fax +49 5221 9141-20 tb-herford@sew-eurodrive.de
	Karlsruhe	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ettlinger Weg 2 D-76467 Bietigheim Postfachadresse Postfach 43 • D-76463 Bietigheim	Tel. +49 7245 9190-10 Fax +49 7245 9190-20 tb-karlsruhe@sew-eurodrive.de
	Kassel	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Lange Straße 14 D-34253 Lohfelden	Tel. +49 561 95144-80 Fax +49 561 95144-90 tb-kassel@sew-eurodrive.de
	Koblenz	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Bahnstraße 17a D-56743 Mendig	Tel. +49 2652 9713-30 Fax +49 2652 9713-40 tb-koblenz@sew-eurodrive.de
	Lahr	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Europastraße 3 D-77933 Lahr / Schwarzwald	Tel. +49 7821 90999-60 Fax +49 7821 90999-79 tb-lahr@sew-eurodrive.de
	Langenfeld	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld	Tel. +49 2173 8507-10 Fax +49 2173 8507-50 tb-langenfeld@sew-eurodrive.de
	Magdeburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Burgstraße 7 D-39326 Wolmirstedt	Tel. +49 39201 7004-1 Fax +49 39201 7004-9 tb-magdeburg@sew-eurodrive.de
	Mannheim	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Radeberger Straße 2 D-68309 Mannheim	Tel. +49 621 71683-10 Fax +49 621 71683-22 tb-mannheim@sew-eurodrive.de
	München	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim	Tel. +49 89 909551-10 Fax +49 89 909551-50 tb-muenchen@sew-eurodrive.de
	Münster	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Von-Vincke-Straße 14 D-48143 Münster	Tel. +49 251 41475-11 Fax +49 251 41475-50 tb-muenster@sew-eurodrive.de
	Nürnberg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Plattenäckerweg 6 D-90455 Nürnberg	Tel. +49 911 98884-50 Fax +49 911 98884-60 tb-nuernberg@sew-eurodrive.de
	Regensburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Im Gewerbepark A15 D-93059 Regensburg	Tel. +49 941 46668-68 Fax +49 941 46668-66 tb-regensburg@sew-eurodrive.de
	Rhein-Main	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Niederstedter Weg 5 D-61348 Bad Homburg	Tel. +49 6172 9617-0 Fax +49 6172 9617-50 tb-rheinmain@sew-eurodrive.de
	Stuttgart	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Friedrich-List-Straße 46 D-70771 Leinfelden-Echterdingen	Tel. +49 711 16072-0 Fax +49 711 16072-72 tb-stuttgart@sew-eurodrive.de
	Ulm	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dieselstraße 14 D-89160 Dornstadt	Tel. +49 7348 9885-0 Fax +49 7348 9885-90 tb-ulm@sew-eurodrive.de







Deutschland			
	Würzburg	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Nürnbergerstraße 118 D-97076 Würzburg-Lengfeld	Tel. +49 931 27886-60 Fax +49 931 27886-66 tb-wuerzburg@sew-eurodrive.de
	Zwickau / Meerane	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg1 D-08393 Meerane	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-20 tb-zwickau@sew-eurodrive.de
Frankreich			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Montagewerke Vertrieb Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
Technische Büros	Alsace Franche- Comté	SEW-USOCOME 1, rue Auguste Gasser F-68360 Soultz	Tel. +33 3 89 74 51 62 Fax +33 3 89 76 58 71
	Alsace Nord	SEW-USOCOME 15, rue Mambourg F-68240 Sigolsheim	Tel. +33 3 89 78 45 11 Fax +33 3 89 78 45 12
	Aquitaine	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan B.P.182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Ardennes Lorraine	SEW-USOCOME 7, rue de Prény F-54000 Nancy	Tel. +33 3 83 96 28 04 Fax +33 3 83 96 28 07
	Bourgogne	SEW-USOCOME 10, rue de la Poste F-71350 Saint Loup Géanges	Tel. +33 3 85 49 92 18 Fax +33 3 85 49 92 19
	Bretagne Ouest	SEW-USOCOME 4, rue des Châtaigniers F-44830 Brains	Tel. +33 2 51 70 54 04 Fax +33 2 51 70 54 05
	Centre Auvergne	SEW-USOCOME 27, avenue du Colombier F-19150 Laguenne	Tel. +33 5 55 20 12 10 Fax +33 5 55 20 12 11
	Centre Pays de Loire	SEW-USOCOME 9, rue des Erables F-37540 Saint Cyr sur Loire	Tel. +33 2 47 41 33 23 Fax +33 2 47 41 34 03
	Champagne	SEW-USOCOME 2, chemin des Suivots F-10120 Saint André les Vergers	Tel. +33 3 25 79 63 24 Fax +33 3 25 79 63 25
	Lyon Nord-Est	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 03 Fax +33 4 72 15 37 15
	Lyon Ouest	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 04 Fax +33 4 72 15 37 15
	Lyon Sud-Est	SEW-USOCOME Montée de la Garenne F-26750 Génissieux	Tel. +33 4 75 05 65 95 Fax +33 4 75 05 65 96





Frankreich			
	Nord	SEW-USOCOME 348, rue du Calvaire F-59213 Bermerain Cidex 102	Tel. +33 3 27 27 07 88 Fax +33 3 27 27 24 41
	Normandie	SEW-USOCOME 5 rue de la Limare F-14250 Brouay	Tel. +33 2 31 37 92 86 Fax +33 2 31 74 68 15
	Paris Est	SEW-USOCOME Résidence Le Bois de Grâce 2, allée des Souches Vertes F-77420 Champs sur Marne	Tel. +33 1 64 68 40 50 Fax +33 1 64 68 45 00
	Paris Ouest	SEW-USOCOME 42 avenue Jean Jaurès F-78580 Maule	Tel. +33 1 30 90 89 86 Fax +33 1 30 90 93 15
	Paris Picardie	SEW-USOCOME 25 bis, rue Kléber F-92300 Levallois Perret	Tel. +33 1 41 05 92 74 Fax +33 1 41 05 92 75
	Paris Sud	SEW-USOCOME 6. chemin des Bergers Lieu-dit Marchais F-91410 Roinville sous Dourdan	Tel. +33 1 60 81 10 56 Fax +33 1 60 81 10 57
	Provence	SEW-USOCOME Résidence Les Hespérides Bât. B2 67, boulevard des Alpes F-13012 Marseille	Tel. +33 4 91 18 00 11 Fax +33 4 91 18 00 12
	Pyrénées	SEW-USOCOME 271, Lieu-dit Ninaut F-31190 Caujac	Tel. +33 5 61 08 15 85 Fax +33 5 61 08 16 44
	Sud-Atlantique	SEW-USOCOME 12, rue des Pinsons F-44120 Vertou	Tel. +33 2 40 80 32 23 Fax +33 2 40 80 32 13
Ägypten			
Vertrieb Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 2566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 2594-757 copam@datum.com.eg
Algerien			
Vertrieb	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84
Argentinien			
Montagewerk Vertrieb Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Australien			
Montagewerke Vertrieb Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
Technische Büros	Adelaide		enquires@sew-eurodrive.com.au Tel. +61 8 8294-8277 Fax +61 8 8294-2893 enquires@sew-eurodrive.com.au



Australien			T
	Brisbane	SEW-EURODRIVE PTY.LTD. 1 /34 Collinsvale St Rocklea, Queensland, 4106	Tel. +61 7 3272-7900 Fax +61 7 3272-7901 enquires@sew-eurodrive.com.au
Bangladesch			
Vertrieb	Dhaka	Triangle Trade International Bldg-5, Road-2, Sec-3, Uttara Model Town Dhaka-1230 Bangladesh	Tel. +880 2 8912246 Fax +880 2 8913344
Belgien			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Technisches Büro	Vlaanderen	SEW Caron-Vector S.A. Industrieweg 112-114 B-9032 Gent (Wondelgem)	Tel. +32 92 273-452 Fax +32 92 274-155
Bolivien			
Vertrieb	La Paz	GRUPO LARCOS LTDA. Av. Jose Carrasco Not. 1398 Entre Hugo Estrada Y Av. Busch La Paz	Tel. +591 2 221808 Fax +591 2 220085 larcos@ceibo.entelnet.bo
Brasilien			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in Brasilien auf Anfrage.	
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net
Chile			
Montagewerk Vertrieb Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 gm-tianjin@sew-eurodrive.cn http://www.sew.com.cn
Montagewerk Vertrieb Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530 P. R. China	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 sewguangzhou@sew.com.cn





Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141 P. R. China	Tel. +86 24 22521596 Fax +86 24 22521579 shenyang@sew.com.cn
Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Aarhus	SEW-EURODRIVEA/S Birkenhaven 45 DK-8520 Lystrup	Tel. +45 86 2283-44 Fax +45 86 2284-90
Helsingør	SEW-EURODRIVEA/S Rømøvej 2 DK-3140 Ålsgårde	Tel. +45 49 7557-00 Fax +45 49 7558-00
Odense	SEW-EURODRIVEA/S Lindelyvei 29, Nr. Søby DK-5792 Arslev	Tel. +45 65 9020-70 Fax +45 65 9023-09
Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Helsinki	SEW-EURODRIVE OY Luutnantinaukio 5C LT2 FIN-00410 Helsinki	Tel. +358 201 589-300 Fax + 358 9 5666-311
Vaasa	SEW-EURODRIVE OY Kauppapuistikko 11 E FIN-65100 Vaasa	Tel. +358 3 589-300 Fax +358 6 3127-470
Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Athen	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Thessaloniki	Christ. Boznos & Son S.A. Maiandrou 15 562 24 Evosmos, Thessaloniki	Tel. +30 2 310 7054-00 Fax +30 2 310 7055-15 info@boznos.gr
Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
	Kopenhagen Aarhus Helsingør Odense Abidjan Tallin Lahti Helsinki Vaasa Libreville Athen Thessaloniki	10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141 P. R. China Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminive] 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Aarhus SEW-EURODRIVEA/S Birkenhaven 45 DK-8520 Lystrup Helsingør SEW-EURODRIVEA/S Rømøvej 2 DK-3140 Alsgarde Odense SEW-EURODRIVEA/S Lindelyvei 29, Nr. Søby DK-5792 Arslev Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt. 125 EE 0006 Tallin Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2 Helsinki SEW-EURODRIVE OY Luutnantinaukio 5C LT2 FIN-00410 Helsinki Vaasa SEW-EURODRIVE OY Kauppapuistikko 11 E FIN-65100 Vaasa Libreville Electro-Services B.P. 1889 Libreville Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus Thessaloniki Christ. Boznos & Son S.A. Maiandrou 15 562 24 Evosmos, Thessaloniki



Großbritannien			
Technische Büros	London	SEW-EURODRIVE Ltd. 764 Finchely Road, Temple Fortune GB-London N.W.11 7TH	Tel. +44 20 8458-8949 Fax +44 20 8458-7417
	Midlands	SEW-EURODRIVE Ltd. 5 Sugar Brook court, Aston Road, Bromsgrove, Worcs B60 3EX	Tel. +44 1527 877-319 Fax +44 1527 575-245
	Scotland	SEW-EURODRIVE Ltd. Scottish Office No 37 Enterprise House Springkerse Business Park GB-Stirling FK7 7UF Scotland	Tel. +44 17 8647-8730 Fax +44 17 8645-0223
Hong Kong			
Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Indien			
Montagewerk Vertrieb Service	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com
Technische Büros	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveinindia.com
	Calcutta	SEW EURODRIVE INDIA PVT. LTD. Juthika Apartment, Flat No. B1 11/1, Sunny Park Calcutta - 700 019	Tel. +91 33 24615820 Fax +91 33 24615826 sewcal@cal.vsnl.net.in
	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited F2, 1st Floor, Sarvamangala Indira New No. 67, Bazullah Road Chennai - 600 017	Tel. +91 44 28144461 Fax +91 44 28144463 saleschen@seweurodriveindia.com
	Hyderabad	SEW-EURODRIVE India Pvt. Limited 408, 4th Floor, Meridian Place Green Park Road Amerpeet Hyderabad	Tel. +91 40 23414698 Fax +91 40 23413884 saleshyd@seweurodriveindia.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 salesmumbai@seweurodriveindia.com
	New Delhi	SEW-EURODRIVE India Private Limited 303 Kirti Deep, 2-Nangal Raya Business Centre New Delhi 110 046	Tel. +91 11 28521566 Fax +91 11 28521577 salesdelhi@seweurodriveindia.com
	Pune	SEW-EURODRIVE India Private Limited 206, Metro House 7 Mangaldas Road Pune 411001, Maharashtra	Tel. +91 20 26111054 Fax +91 20 26132337 salespune@seweurodriveindia.com
Indonesien			
Technisches Büro	Jakarta	SEW-EURODRIVE Pte Ltd. Jakarta Liaison Office, Menara Graha Kencana Jl. Perjuangan No. 88, LT 3 B, Kebun Jeruk, Jakarta 11530	Tel. +62 21 5359066 Fax +62 21 5363686





237

Irland			
	D. deller	Alexander Foreign and a Ltd	T-1 +050 4 000 0077
Vertrieb Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Island			
Vertrieb	Reykjavik	Vélaverk ehf. Bolholti 8, 3h. IS - 105 Reykjavik	Tel. +354 568 3536 Fax +354 568 3537 info@velaverk.is
Israel			
Vertrieb	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Italien			
Montagewerk Vertrieb Service	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Technische Büros	Bologna	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Emilia,172 I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)	Tel. +39 051 796-660 Fax +39 051 796-595
	Caserta	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Viale Carlo III Km. 23,300 I-81020 S. Nicola la Strada (Caserta)	Tel. +39 0823 450611 Fax +39 0823 421414
	Firenze	RIMA Via Einstein, 14 I-50013 Campi Bisenzio (Firenze)	Tel. +39 055 898 58-21 Fax +39 055 898 58-30
	Pescara	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Emilia,172 I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)	Tel. +39 051 796-660 Fax +39 051 796-595
	Torino	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Filiale Torino c.so Unione Sovietica 612/15 - int. C I-11035 Torino	Tel. +39 011 3473780 Fax +39 011 3473783
	Verona	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via P. Sgulmero, 27/A I-37132 Verona	Tel. +39 045 97-7722 Fax +39 045 97-6079
Japan			
Montagewerk Vertrieb Service	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Technische Büros	Fukuoka	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD. C-go, 5th-floor, Yakuin-Hiruzu-Bldg. 1-5-11, Yakuin, Chuo-ku Fukuoka, 810-0022	Tel. +81 92 713-6955 Fax +81 92 713-6860 sewkyushu@jasmine.ocn.ne.jp
	Osaka	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD. B-Space EIRAI Bldg., 3rd Floor 1-6-9 Kyoumachibori, Nishi-ku, Osaka, 550-0003	Tel. +81 6 64448330 Fax +81 6 64448338 sewosaka@crocus.ocn.ne.jp
	Tokyo	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD. Izumi-Bldg. 5 F 3-2-15 Misaki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061	Tel. +81 3 3239-0469 Fax +81 3 3239-0943 sewtokyo@basil.ocn.ne.jp
Kamerun			
Vertrieb	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03



Kanada			
Montagewerke Vertrieb Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Weitere Anschri	ften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage.	
Kolumbien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@sew-eurodrive.com.co
Korea			
Montagewerk Vertrieb Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Technische Büros	Daegu	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No.1108 Sungan officete I 87-36, Duryu 2-dong, Dalseo-ku Daegu 704-712	Tel. +82 53 650-7111 Fax +82 53 650-7112 sewdaegu@netsgo.com
	DaeJeon	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 2017, Hongin offictel 536-9, Bongmyung-dong, Yusung-ku Daejeon 305-301	Tel. +82 42 828-6461 Fax +82 42 828-6463 sewdaejeon@netsgo.com
	Kwangju	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. 4fl., Shinhyun B/D 96-16 Unam-dong, Buk-ku Kwangju 500-170	Tel. +82 62 511-9172 Fax +82 62 511-9174 sewkwangju@netsgo.com
	Seoul	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No.1104 Sunkyung officetel 106-4 Kuro 6-dong, Kuro-ku Seoul 152-054	Tel. +82 2 862-8051 Fax +82 2 862-8199 sewseoul@netsgo.com
Kroatien			
Vertrieb Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139386 Fax +371 7139386 info@alas-kuul.ee
Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com





Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
* & I (1 C)	Aiyidə	Naujoji 19	Fax +370 315 79204
		LT-62175 Alytus	info@irseva.lt
		•	http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk	Brüssel	CARON-VECTOR S.A.	Tel. +32 10 231-311
Vertrieb		Avenue Eiffel 5	Fax +32 10 231-336
Service		B-1300 Wavre	http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malaysia			
Montagewerk	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
Vertrieb		No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
Service		81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	sales@sew-eurodrive.com.my
Technische Büros	Kota Kinabalu	SEW-EURODRIVE Sdn Bhd	Tel. +60 88 424792
		(Kota Kinabalu Branch)	Fax +60 88 424807
		Lot No. 2,1st Floor, Inanam Baru Phase III, Miles 5.1 /2, Jalan Tuaran, Inanam	
		89350 Kota Kinabalu	
		Sabah, Malaysia	
	Kuala Lumpur	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.	Tel. +60 3 5229633
		No. 2, Jalan Anggerik Mokara 31/46	Fax +60 3 5229622
		Kota Kemuning Seksyen 31 40460 Shah Alam	sewpjy@po.jaring.my
		Selangor Darul Ehsan	
	Kuching	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.	Tel. +60 82 232380
		Lot 268, Section 9 KTLD	Fax +60 82 242380
		Lorong 9, Jalan Satok 93400 Kuching, Sarawak	
		East Malaysia	
	Penang	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.	Tel. +60 4 3999349
	· ·	No. 38, Jalan Bawal	Fax +60 4 3999348
		Kimsar Garden 13700 Prai, Penang	seweurodrive@po.jaring.my
Marokko		g	
Vertrieb	Casablanca	S. R. M.	Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-
Vertified	Casabianca	Société de Réalisations Mécaniques	71
		5, rue Emir Abdelkader	Fax +212 2 6215-88
		05 Casablanca	srm@marocnet.net.ma
Mazedonien			
Vertrieb	Skopje	SGS-Skopje / Macedonia	Tel. +389 2 385 466
		"Teodosij Sinactaski" 66 91000 Skopje / Macedonia	Fax +389 2 384 390 sgs@mol.com.mk
		5 гооб окорје / Масецоніа	ogo@moi.com.mk
Mexiko			T
Montagewerk Vertrieb	Queretaro	SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. A. de C. V.	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301
Service		A. de C. v. Privada Tequisquiapan No. 102	scmexico@seweurodrive.com.mx
		Parque Ind. Queretaro C. P. 76220 Queretaro, Mexico	oomoxioo@oomoaroamo.som.mx
Neuseeland			
Montagewerke	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
Vertrieb	Addition	P.O. Box 58-428	Fax +64 9 2740165
Service		82 Greenmount drive	sales@sew-eurodrive.co.nz
		East Tamaki Auckland	
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Technisches Büro	Palmerston North	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 6 355-2165
	North	C/-Grant Shearman, RD 5, Aronui Road Palmerston North	Fax +64 6 355-2316 sales@sew-eurodrive.co.nz
			55.55@55H 56156HV0.50.HZ

09/2006

239



Niederlande			
Montagewerk Vertrieb Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Norwegen			
Montagewerk Vertrieb Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no
Österreich			
Montagewerk Vertrieb Service	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Technische Büros	Linz	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Reuchlinstr. 6/3 A-4020 Linz	Tel. +43 732 655 109-0 Fax +43 732 655 109-20 tb-linz@sew-eurodrive.at
	Graz	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Grabenstraße 231 A-8045 Graz	Tel. +43 316 685 756-0 Fax +43 316 685 755 tb-graz@sew-eurodrive.at
	Dornbirn	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Lustenauerstraße 27/1 A-6850 Dornbirn	Tel. +43 5572 3725 99-0 Fax +43 5572 3725 99-20 tb-dornbirn@sew-eurodrive.at
Pakistan			
Technisches Büro	Karachi	SEW-EURODRIVE Pte. Ltd. Karachi Liaison Office A/3, 1st Floor, Central Commercial Area Sultan Ahmed Shah Road Block 7/8, K.C.H.S. Union Ltd., Karachi	Tel. +92 21 4529369 Fax +92 21 4547365 seweurodrive@cyber.net.pk
Peru			
Montagewerk Vertrieb Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Philippinen			
Technisches Büro	Manila	SEW-EURODRIVE Pte Ltd Manila Liaison Office Suite 110, Ground Floor Comfoods Building Senator Gil Puyat Avenue 1200 Makati City	Tel. +63 2 894275254 Fax +63 2 8942744 sewmla@i-next.net
Polen			
Montagewerk Vertrieb Service	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Technisches Büro	Katowice	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Nad Jeziorem 87 PL-43-100 Tychy	Tel. +48 32 2175026 + 32 2175027 Fax +48 32 2277910
	Bydgoszcz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Fordonska 246 PL-85-959 Bydgoszcz	Tel. +48 52 3606590 Fax +48 52 3606591
	Szczecinek	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Mickiewicza 2 pok. 36 PL-78-400 Szczecinek	Tel. +48 94 3728820 Fax +48 94 3728821





Portugal			
Montagewerk Vertrieb Service	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Technische Büros	Lisboa	Tertir Edifício Lisboa Gabinete 119 P-2615 Alverca do Ribatejo	Tel. +351 21 958-0198 Fax +351 21 958-0245 esc.lisboa@sew-eurodrive.pt
	Porto	Av. D. Afonso Henriques, 1196 - 1° - sala 102 Edifício ACIA P- 4450-016 Matosinhos	Tel. +351 229 350 383 Fax +351 229 350 384 MobilTel. +351 9 332559110 esc.porto@sew-eurodrive.pt
Rumänien			
Vertrieb Service	Bucuresti	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Russland			
Montagewerk Vertrieb Service	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Technisches Büro	Moskau	ZAO SEW-EURODRIVE RUS-107023 Moskau	Tel. +7 495 9337090 Fax +7 495 9337094 mso@sew-eurodrive.ru
	Novosibirsk	ZAO SEW-EURODRIVE pr. K Marksa, d.30 RUS-630087 Novosibirsk	Tel. +7 383 3350200 Fax +7 383 3462544 nso@sew-eurodrive.ru
Schweden			
Montagewerk Vertrieb Service	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Technische Büros	Göteborg	SEW-EURODRIVE AB Gustaf Werners gata 8 S-42131 Västra Frölunda	Tel. +46 31 70968-80 Fax +46 31 70968-93
	Malmö	SEW-EURODRIVE AB Borrgatan 5 S-21124 Malmö	Tel. +46 40 68064-80 Fax +46 40 68064-93
	Stockholm	SEW-EURODRIVE AB Björkholmsvägen 10 S-14125 Huddinge	Tel. +46 8 44986-80 Fax +46 8 44986-93
	Skellefteå	SEW-EURODRIVE AB Trädgårdsgatan 8 S-93131 Skellefteå	Tel. +46 910 7153-80 Fax +46 910 7153-93
Schweiz			
Montagewerk Vertrieb Service	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Technische Büros	Suisse Romande	André Gerber Es Perreyres CH-1436 Chamblon	Tel. +41 24 445 3850 Fax +41 24 445 4887
	Bern / Solothurn	Rudolf Bühler Muntersweg 5 CH-2540 Grenchen	Tel. +41 32 652 2339 Fax +41 32 652 2331
	Zentralschweiz und Tessin	Beat Lütolf Baumacher 11 CH-6244 Nebikon	Tel. +41 62 756 4780 Fax +41 62 756 4786





Schweiz			
COMMONE	Zürich	René Rothenbühler	Tel. +41 52 386 3150
	Zuricii	Nörgelbach 7 CH-8493 Saland	Fax +41 52 386 3213
	Bodensee und Ostschweiz	Markus Künzle Eichweg 4 CH-9403 Goldbach	Tel. +41 71 845 2808 Fax +41 71 845 2809
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Serbien und Monten	egro		
Vertrieb	Beograd	DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 3088677 / +381 11 3088678 Fax +381 11 3809380 dipar@yubc.net
Singapur			
Montagewerk Vertrieb Service	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei			
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybnicna 40 SK-83107 Bratislava	Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 http://www.sew.sk sew@sew-eurodrive.sk
	Zilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Zilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
Slowenien			
Vertrieb Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spanien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Technische Büros	Barcelona	Delegación Barcelona Avenida Francesc Maciá 40-44 Oficina 3.1 E-08206 Sabadell (Barcelona)	Tel. +34 9 37 162200 Fax +34 9 37 233007
	Lugo	Delegación Noroeste Apartado, 1003 E-27080 Lugo	Tel. +34 6 3940 3348 Fax +34 9 8220 2934
	Madrid	Delegación Madrid Gran Via. 48-2° A-D E-28220 Majadahonda (Madrid)	Tel. +34 9 1634 2250 Fax +34 9 1634 0899
Sri Lanka			
Vertrieb	Colombo	SM International (Pte) Ltd 254, Galle Raod Colombo 4, Sri Lanka	Tel. +94 1 2584887 Fax +94 1 2582981





Südafrika			
Montagewerke Vertrieb Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za
	Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za
Technische Büros	Port Elizabeth	SEW-EURODRIVE PTY LTD. 5 b Linsay Road Neave Township 6000 Port Elizabeth	Tel. +27 41 453-0303 Fax +27 41 453-0305 dswanepoel@sew.co.za
	Richards Bay	SEW-EURODRIVE PTY LTD. 25 Eagle Industrial Park Alton Richards Bay P.O. Box 458 Richards Bay 3900	Tel. +27 35 797-3805 Fax +27 35 797-3819 dtait@sew.co.za
Taiwan (R.O.C.)			
Vertrieb	Nan Tou	Ting Shou Trading Co., Ltd. No. 55 Kung Yeh N. Road Industrial District Nan Tou 540	Tel. +886 49 255353 Fax +886 49 257878
	Taipei	Ting Shou Trading Co., Ltd. 6F-3, No. 267, Sec. 2 Tung Hwa South Road, Taipei	Tel. +886 2 27383535 Fax +886 2 27368268 Telex 27 245 sewtwn@ms63.hinet.net
Thailand			
Montagewerk Vertrieb Service	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Technische Büros	Bangkok	SEW-EURODRIVE PTE LTD Bangkok Liaison Office 6th floor, TPS Building 1023, Phattanakarn Road Klongtan, Phrakanong, Bangkok,10110	Tel. +66 2 7178149 Fax +66 2 7178152 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
	Hadyai	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Hadyai Country Home Condominium 59/101 Soi.17/1 Rachas-Utid Road. Hadyai, Songkhla 90110	Tel. +66 74 359441 Fax +66 74 359442 sewhdy@ksc.th.com
	Khonkaen	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 4th Floor, Kaow-U-HA MOTOR Bldg, 359/2, Mitraphab Road. Muang District Khonkaen 40000	Tel. +66 43 225745 Fax +66 43 324871 sewkk@cscoms.com





Thailand			
	Lampang	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 264 Chatchai Road, sob-tuy, Muang, Lampang 52100	Tel. +66 54 310241 Fax +66 54 310242 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tschechische Repub	blik		
Vertrieb	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 a220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Technische Büros	Brno	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Krenova 52 CZ -60200 Brno	Tel. +420 543256151 + 543256163 Fax +420 543256845
	Hradec Kralove	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Technicka Kancelar - vychodni Cechy Svermova CZ-53374 Horni Jeleni	Tel. +420 466673711 Fax +420 466673634
	Klatovy	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Technical Office Klatovy Kollarova 528 CZ-33901 Klatovy 3	Tel. +420 376310729 Fax +420 376310725
Tunesien			
Vertrieb	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76
Türkei			
Montagewerk Vertrieb Service	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Technische Büros	Ankara	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Ticaret Ltd. Sirketi Özcelik Is Merkezi, 14. Sok, No. 4/42 TR-06370 Ostim/Ankara	Tel. +90 312 2868014 Fax +90 312 2868015
	Bursa	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Besevler Küçük Sanayi Parkoop Parçacilar Sitesi 48. Sokak No. 47 TR Nilüfer/Bursa	Tel. +90 224 443 4559 Fax +90 224 443 4558
	Izmir	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Ticaret Ltd. Sirketi 1203/11 Sok. No. 4/613 Hasan Atli Is Merkezi TR-35110 Yenisehir-Izmir	Tel. +90 232 4696264 Fax +90 232 4336105
Ukraine			
Vertrieb Service	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 sew@sew-eurodrive.ua
Ungarn			
Vertrieb Service	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Uruguay			
Vertrieb	Montevideo	SEW-EURODRIVE Argentina S. A. Sucursal Uruguay German Barbato 1526 CP 11200 Montevideo	Tel. +598 2 90181-89 Fax +598 2 90181-88 sewuy@sew-eurodrive.com.uy






USA			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montagewerke Vertrieb Service	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in den USA auf Anfrage.	

Venezuela			
Montagewerk	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
Vertrieb		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Service		Zona Industrial Municipal Norte	sewventas@cantv.net
		Valencia, Estado Carabobo	sewfinanzas@cantv.net










Bauformen in der Übersicht*



* Ausführliche Informationen über die Bauformen der SEW-Getriebemotoren finden Sie im Innenteil.

Wie man die Welt bewegt

Mit Menschen, die schneller richtig denken und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft entwickeln.

Mit einem Service, der auf der ganzen Welt zum Greifen nahe ist. Mit Antrieben und Steuerungen, die Ihre Arbeitsleistung automatisch verbessern. Mit einem umfassenden Know-how in den wichtigsten Branchen unserer Zeit. Mit kompromissloser Qualität, deren hohe Standards die tägliche Arbeit ein Stück einfacher machen.







Mit einer globalen Präsenz für schnelle und überzeugende Lösungen. An jedem Ort. Mit innovativen Ideen, in denen morgen schon die Lösung für übermorgen steckt. Mit einem Auftritt im Internet, der 24 Stunden Zugang zu Informationen und Software-Updates bietet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com